


Контроллер серии NC-XXX

NR-EHxx

| | |
|-----------|---|
| +12B | 1 |
| SIG | 2 |
| ADDR | 3 |
| CODE | 4 |
| HOLD/SYNC | 5 |
| GND | 6 |

| | |
|---|------|
| 1 | +12B |
| 2 | SIG |
| 3 | GND |



Переключатель
блокировки