
Антенна
ANTENNA
Конт1
Конт2
GND 1
RL 2
GL 3
BP 4
PR-A07
Конт1
Конт2
ANTENNA
1 GND
2 RL
3 GL
4 BP
+E 1
GND 2
W0 3
W1 4
G 5
R 6
B 7
Контроллер
Reader 1
1 +12В
2 Data 1
3 Data 2
4 LED
5 Beeper
6 GND
Reader 2
1 +12В
2 Data 1
3 Data 2
4 LED
5 Beeper
6 GND