

Интегрированная  
система безопасности  
ParsecNET 2.5

# Программное обеспечение PNWin

Руководство по установке и программированию

Версия 3.4



[www.parsec.ru](http://www.parsec.ru)



[www.algoritmsb.ru](http://www.algoritmsb.ru)

## История документа

Версия	Программное обеспечение	Примечания
1.1 январь 2000	PLWin 2.5.0.89	Первая редакция документации для версии PLWin 2.5
2.1 февраль 2001	PNWin 1.1.0.9	Исправленная и дополненная версия
2.2 февраль 2002	PNWin 1.6.10.0	Учтены все изменения в связи с выходом новых пакетов обновления
2.3 апрель 2002	PNWin 1.7.6.0	Внесены изменения, связанные с выходом 7-го пакета обновления
2.4 октябрь 2002	PNWin 1.8.7.0	Внесены изменения, связанные с выходом 8-го пакета обновления
2.5 июль 2003	PNWin 1.9.8.0	Внесены изменения, связанные с выходом пакета обновления 8.5
2.6 октябрь 2004	PNWin 1.10.9.0	Внесены изменения, связанные с выходом пакета обновления 9.0
2.7 январь 2005	PNWin 1.11.10.0	Внесены изменения, связанные с выходом пакета обновления 10.0
2.8 май 2005	PNWin 1.12.11.0	Внесены изменения, связанные с выходом пакета обновления 11.0
3.0 июнь 2006	PNWin 2.0.1.44	Внесены изменения, связанные с выходом ParsecNET 2.0
3.1 ноябрь 2007	PNWin 2.5.0.77	Внесены изменения, связанные с выходом ParsecNET 2.5
3.2 октябрь 2008	PNWin 2.5.0.98	Внесены изменения, связанные с введением более полной поддержки турникетного режима контроллерами серий NC-32K и NC32-K-IP
3.3 январь 2009	PNWin 2.5.0.103	Изменена логика работы с ключом защиты
3.4 август 2009	PNWin 2.5.0.110	Внесены изменения в интеграцию видеосистем; в работу Ethernet-контроллеров; поддержка WEB-камер и сканеров для получения фотографий персонала. Новая версия драйверов.

Данный документ подвергается периодическим изменениям. Эти изменения включаются в новую редакцию документа.

### **Права и их защита**

Не допускается копирование, перепечатка и любой другой способ воспроизведения документа или его части без согласия производителя систем.

Представленные в документе иллюстрации и данные являются типичными примерами и должны быть специально подтверждены производителем перед оформлением любых тендеров, заказов и контрактов.

### **Торговые марки**

Windows®, Windows NT®, Windows 2000®, Windows XP® и Windows 2003®, Windows Vista®, Microsoft .Net Framework, Microsoft SQL Server Native Client являются зарегистрированными торговыми марками Microsoft Corporation.

Mifare® – зарегистрированная торговая марка компании NXP Semiconductors.

### **Сертификация**

Продукция с торговой маркой Parsec® имеет сертификат Госстандарта.

### **Обучение и техническая поддержка**

**Курсы обучения**, охватывающие вопросы установки и использования интегрированных систем Parsec®, проводятся производителем систем. Для дополнительной информации о возможности проведения обучения или для обсуждения ваших специальных требований (к системе) связывайтесь со своим поставщиком оборудования.



Настоятельно рекомендуется, чтобы персонал, занимающийся продажей и установкой интегрированных систем Parsec®, предварительно прошел курсы обучения.

**Техническая поддержка** осуществляется поставщиком или установщиком системы. Указанная поддержка ориентирована на подготовленных инженеров. Техническая поддержка продукции Parsec® также обеспечивается через WWW сервер:

**[WWW.PARSEC.RU](http://WWW.PARSEC.RU)**

# Оглавление

Что нового в ПО PNWin .....	6
Назначение и состав системы.....	6
Назначение.....	6
Состав .....	7
Возможности.....	7
Варианты конфигурации ПО .....	8
Об этом документе .....	9
Важные замечания для установщиков.....	10
Совместимость.....	11
Установка ПО PNWin .....	11
Рабочая среда.....	11
Требования к компьютеру .....	11
Установка программного обеспечения .....	12
Установка драйверов.....	22
Когда программа должна работать .....	24
Запуск программы PNWin .....	24
Работа с источником бесперебойного питания .....	25
Планирование системы .....	25
Общие рекомендации.....	25
Работа в однодверном режиме .....	26
Порядок программирования .....	26
Программирование системы .....	29
Запуск программы.....	29
Главное меню программы .....	30
Настройка .....	31
Создание и редактирование баз данных.....	46
Операторы .....	48
Устройства.....	50
Временные профили .....	63
Группы доступа .....	65
Персонал .....	66
Расписания .....	76
Монитор событий.....	88
Строка и панель меню .....	89
Смена операторов.....	104
Отчеты.....	105
Терминология и основные понятия .....	105
Варианты поставки .....	106
Отчеты по событиям системы .....	107
Учет рабочего времени .....	112

Дополнительные модули .....	126
Приложение 1. Анализируемые отклонения.....	127
Приложение 2. Примеры получения отчетов .....	128
1. Получение отчета по событиям.....	128
2. Получение отчета учета рабочего времени.....	129
Приложение 3. Редактор графических планов.....	131
Назначение.....	131
Основные возможности.....	131
Редактор графических планов.....	131
Создание графических планов .....	142
Приложение 4. Менеджер заданий.....	149
Назначение.....	149
Основные возможности.....	149
Панель инструментов и меню модуля .....	149
Назначение заданий .....	151
Приложение 5. Менеджер групп доступа .....	163
Назначение.....	163
Основные возможности .....	163
Работа модуля .....	163
Создание отчета .....	166
Приложение 6. Планировщик заданий .....	169
Назначение.....	169
Основные возможности .....	169
Конфигурирование и работа с модулем .....	169
Об этом следует помнить.....	173
Приложение 7. Видеопроигрыватель .....	174
Описание проигрывателя.....	174
Просмотр видеозаписей и снимков .....	177
Приложение 8. Структура файловой системы ПО .....	179
Структура каталогов .....	179
Перечни и назначение файлов.....	179
Приложение 9. Таблица транзакций системы .....	181
Приложение 10. Печать данных.....	197
Приложение 11. Примеры назначения расписаний .....	198
Пример 1. Стандартная рабочая неделя.....	198
Пример 2. Расписание «сутки – трое» .....	203
Пример 3. Произвольный рабочий график.....	205

## ЧТО НОВОГО В ПО PNWin



**Обратите внимание!** Начиная с версии **2.5.0.103** программного обеспечения PNWin не поддерживаются LPT-ключи защиты. Если в Вашей системе используется LPT-ключ, то для **бесплатной** замены на USB-ключ обратитесь к нашим дистрибуторам. Если же планируется дальнейшее использование LPT-ключа – **не устанавливайте никакие обновления ПО!**



При первоначальном запуске системы в БД имеется один оператор с максимальными привилегиями.

### Его имя и пароль – PARSEC

Будьте, пожалуйста, внимательны.

Если Вы уже знакомы с системой ParsecNET и пользовались ПО PNWin, то вначале мы предлагаем вам ознакомиться со списком новых возможностей. Если Вы используете нашу систему впервые, то данный раздел можно пропустить.

В данной версии программного обеспечения введена поддержка сканера и WEB-камеры для ввода фотографий в персонал.

Введена поддержка Ethernet-контроллеров в однодверном режиме. Контроллеру (в программном обеспечении) должен быть присвоен адрес 1. С любыми другими адресами контроллер в однодверном режиме функционировать не будет!

Также внесены изменения в видеоподсистему CVS. Теперь требуется авторизованное соединение с видеоподсистемой. ПО PNWin использует пустой пароль, следовательно пароль для CVS должен отсутствовать.

Используется последняя версия драйверов FTDI для USB-устройств, с поддержкой Windows Vista®.

## Назначение и состав системы

### Назначение

Интегрированная система ParsecNET 2.5 предназначена для обеспечения безопасности на объектах различного масштаба – от небольшого офиса до целого здания. Система обеспечивает поддержку функций управления доступом, охранной или охранно-пожарной сигнализации, а также возможность видеонаблюдения за объектом. Это позволяет обеспечить комплексную защиту объекта без использования дополнительных средств.



ParsecNET 2.5 является современной профессиональной системой, которая обеспечит комплексное решение множества поставленных задач при минимальных затратах и простоте в эксплуатации.

## Состав

Интегрированная система безопасности ParsecNET 2.5 представляет собой объединение аппаратных и программных средств. Основой аппаратной части системы являются контроллеры доступа NC-1000 / NC-5000 / NC-32K / NC-32K-IP и охранный контроллер AC-08. К ним подключается необходимое дополнительное оборудование – считыватели, интерфейсные модули, охранные датчики и так далее.

Для начального программирования, управления системой и сбора информации в процессе работы системы необходимо сетевое программное обеспечение PNWin, устанавливаемое на один или несколько IBM-совместимых персональных компьютеров (ПК), соединенных в сеть. Для сопряжения с аппаратной частью системы используются специальный ПК-интерфейс NI-A01-USB, который подключается к соответствующему порту ПК. Для занесения карт-ключей в систему используются настольные считыватели (PR-A08, PR-H08, PR-P08, PR-T08) имеющие USB-выход и подключаемые к соответствующему порту ПК. Каждый считыватель ориентирован на работу с определенным видом карт-ключей.

В крупных системах наиболее целесообразно вместо ПК-интерфейса использовать Центральный Контроллер Сети (ЦКС) CNC-08 / CNC-16, обеспечивающий подключение до 480 контроллеров. ЦКС подключается к любому свободному COM-порту ПК. По сравнению с ПК-интерфейсом, ЦКС обеспечивает более высокую скорость связи между контроллерами и ПК.

Для объединения территориально удаленных сегментов системы по сети Ethernet следует использовать Ethernet-шлюз CNC-02-IP, который подключается напрямую к сети. Шлюз поддерживает две линии RS-485, на каждую из которых может подключаться до 30 контроллеров.

Для обеспечения возможности видеонаблюдения необходимо использование специальной платы видеоввода, ключ защиты и программное обеспечение для данной видеоподсистемы и, конечно же, видеокамеры.

## Возможности

Интегрированная система ParsecNET 2.5 может поддерживать управление от одной до нескольких сотен точек прохода. Также поддерживается возможность охраны объектов любой площади и с любым количеством помещений. Каждый контроллер доступа системы ориентирован на комплексную защиту одной области объекта (комнаты, этажа, другой замкнутой территории). Охранный контроллер системы ориентирован на комплексную защиту от одной до 16 зон объекта. Плата видеоввода позволяет подключать видеокамеры к ПК. В зависимости от типа платы можно подключать различное количество видеокамер.

В системе используются в качестве ключей Proximity карты, а также брелки MiniTag. Возможно использование в качестве ключей бесконтактных карт типа StandProx (Ангстрем), SlimProx (EM Marin), Mifare® Standard 1K, Mifare® Standard 4K, Mifare® Ultra Light и с картами и брелками HID Corporation: ProxCard II, PhotoProx, ISOProx и TagProx. При этом в одной системе могут одновременно присутствовать считыватели различных технологий.

В качестве датчиков к контроллерам могут подключаться герконовые контакты, инфракрасные или комбинированные датчики, а также другие датчики, имеющие на выходе «сухой контакт». Охранные шлейфы системы могут быть сконфигурированы для детектирования двух или четырех состояний линии.

Для корректной работы видеоподсистемы необходимо подключать видеокамеры с выходным аналоговым сигналом 1 В, 75 Ом.

Программное обеспечение PNWin работает под управлением Windows 2000, Windows XP или Windows 2003 Server, и поддерживает, помимо стандартных, множество необходимых дополнительных функций: базу данных фотографий персонала, многоуровневые графические планы зон тревоги, видеоверификацию, учет рабочего времени и так далее. PNWin также позволяет экспортить созданные отчеты, базы данных персонала, дверей и т.д. в файлы формата CSV (это текстовые файлы, данные в которых разделены определенными символами, например, точкой с запятой).

В системе предусмотрена возможность импорта базы данных персонала. Для этого служит специальная Утилита импорта персонала – Persimp. Для создания архивов и восстановления баз данных используется специальная Утилита архивирования и разархивирования базы данных – Pnarc. Эти приложения входят в комплект поставки

ПО PNWin. В то же время ряд дополнительных функций не входят в стандартный комплект PNWin (см. ниже). Данные утилиты запускаются из меню «Пуск». Утилита архивирования и восстановления базы данных сохраняет все данные и настройки без возможности выбора. Утилита может работать как при запущенной в данный момент системе ParsecNET 2.5 (горячий backup), так и в командном режиме, в планировщике задач Windows (для запуска по расписанию).

ПО PNWin реализовано по технологии, позволяющей подключать дополнительные модули («plug-in»-ы). Теперь для реализации специфических функций Заказчика не требуется переписывать основное приложение. Достаточно создать внешний модуль, реализующий необходимые функции.

При использовании контроллеров NC-5000, NC-32K и NC-32K-IP система поддерживает функции глобального и локального «антипассбэк»-а (запрета двойного прохода). Данная функция позволяет исключить проход на объект нескольких лиц по одной и той же карте. В случае отсутствия связи между контроллерами, система переходит в режим локального «антипассбэк»-а, т.е. когда двойной проход не возможен через один и тот же контроллер.

Программное обеспечение PNWin может работать как на одном ПК, так и одновременно на нескольких, объединенных в сеть. При этом аппаратные средства могут быть подключены одновременно к нескольким ПК. В системе один из ПК назначается «сервером системы», который далее для простоты будем именовать просто «сервер». К серверу подключается блок защиты, в котором хранится общая конфигурация и список доступных для работы модулей. ПО установленное на сервере занимается сбором и хранением информации, а также организацией сетевой связи и обменом данными. Остальные ПК называются «рабочими станциями». Все функции по управлению и администрированию системой доступны как с рабочих станций, так и с сервера, т.е. оператор, сидящий за рабочей станцией, может даже не подозревать, что всё оборудование (или какая-то часть), на самом деле, подключено не к его ПК. Необходимо сразу отметить, что при отсутствии связи с сервером, работа с оборудованием с рабочей станции (даже если часть его подключена к ней) будет недоступна.

**Примечание:** Далее по ходу текста термины «сервер» и «рабочая станция» будут встречаться неоднократно, однако не следует забывать, что под термином «сервер» будет подразумеваться не сетевой файловый или почтовый сервер (если такой имеется), а ПК, на котором работает серверное ПО PNWin. Соответственно, термин «рабочая станция» будет относиться не к любому ПК, подключенному к сети, а только к ПК, на которых также установлено ПО PNWin в конфигурации рабочей станции.

Максимальное количество одновременно работающих ПК в системе ParsecNET 2.5 определяется при заказе системы. Например, Вы заказали вариант с тремя ПК. Это значит, что одновременно могут быть запущены сервер и две рабочие станции. Однако ПО PNWin может быть установлено и на большее число ПК. Просто в каждый момент времени в системе ParsecNET 2.5 не может работать более трех ПК.

## Варианты конфигурации ПО

Программное обеспечение поставляется в разных вариантах, в соответствии с задачами, которые должна решать устанавливаемая система. Ниже перечислены имеющиеся в составе ПО модули:

- **Базовое ПО.** Программное обеспечение необходимое для нормальной работы системы, включающее в себя как сам PNWin, так и некоторые модули (редактор планов ParsecNET 2.5, менеджер групп доступа, планировщик заданий, менеджер заданий).
- **Модуль учета рабочего времени.** В отличие от отчетов, формируемых базовым ПО, данный модуль позволяет вести полный учет и анализ рабочего времени, задавать различные критерии поиска – опоздавших, переработавших, с возможностью деления по подразделениям за любой промежуток времени. Доступ к данному модулю предоставляется **за отдельную плату**.

- **Модуль подготовки и печати пропусков.** Доступ к данному модулю предоставляется **за отдельную плату** и выполнен в виде подключаемого дополнительного модуля. Позволяет разрабатывать шаблоны карт пропусков с сохранением их в базе данных, печатать пропуска с использованием заготовленных шаблонов и базы данных персонала системы. Имеются функции коррекции качества фотографий.
- **Модуль видеоверификации.** Доступ к данному модулю предоставляется **за отдельную плату** и выполнен в виде подключаемого дополнительного модуля. Функция видеоверификации предназначена для отображения в реальном времени на экране ПК фотографии владельца пропуска, предъявленного на точке прохода.
- **Бюро пропусков.** Доступ к данному модулю предоставляется **за отдельную плату** и выполнен в виде подключаемого дополнительного модуля. Дополнительный модуль предназначен для автоматизации процесса подачи заявок и выдачи временных пропусков посетителям. Модуль обеспечивает раздельную обработку пропусков постоянных сотрудников и посетителей, а также позволяет заранее оформлять поданные заявки на посещение. Вся информация о посетителях сохраняется для возможности последующего анализа.
- **Модуль экстренного открывания дверей.** Предназначен для аварийного открывания всех дверей, защищаемых в рамках системы ParsecNET. Модуль обеспечивает одновременное открывание всех дверей при поднесении карты к заранее определенному для этих целей считывателю. **Данный модуль является бесплатным.**

**Примечание:** Базовое ПО может управлять различным числом контроллеров: 8, 16, 32, 64 и так далее. Максимально разрешенное количество контроллеров в системе оговаривается при заказе системы. В дальнейшем Вы без особого труда можете расширить систему в соответствии с возникшими потребностями.

### Блок защиты и изменение конфигурации ПО

Конфигурация программного обеспечения, установленного в вашей системе, определена в блоке защиты (USB-ключ), который подключается к USB-входу сервера. На рабочих станциях установка блоков защиты не требуется.

Поскольку фактически на ваших ПК установлен полный (максимальный) комплект ПО, то в случае расширения системы Вам не придется производить его переустановку. Достаточно, заплатив за необходимые дополнительные функции и отправив файл конфигурации Вашей системы, получить специальный файл от компании-установщика (продавца), после чего Вы будете иметь расширенную версию ПО с сохраненной конфигурацией и базой данных. Более подробная информация в разделе «Закладка Оборудование – Изменение глобальных параметров системы».

Часть дополнительных модулей поставляется за дополнительную плату. Они также требуют для нормальной работы прошивки соответствующей опции в ключ защиты путем получения специального файла.

## Об этом документе

Данный документ в полной мере описывает процесс установки, настройки и использования программного обеспечения PNWin интегрированной системы ParsecNET 2.5.

Документ содержит как информацию для установщиков, так и руководство пользователя системы. Вам необходимо выбрать для изучения разделы в соответствии с задачей, которая перед вами стоит.

Разделы, касающиеся принципов построения системы и её функционирования, рекомендуется изучить как установщикам, так и пользователям. Другие разделы предназначены либо для пользователей, либо для установщиков.

Все действия, описываемые в данном руководстве, если это не оговорено отдельно, одинаково применимы для ПО PNWin, установленного как на сервере, так и на рабочих станциях.

## Важные замечания для установщиков

Пожалуйста, прочтите данный документ, даже если Вы считаете себя профессионалом в области систем безопасности. ParsecNET 2.5, как и любая другая система, имеет множество особенностей, без знаний которых невозможно её правильно настроить и эксплуатировать.

Изучив внимательно руководство, Вы всегда сможете найти в дальнейшем ответы на возникающие в процессе работы вопросы. Если же данный документ не в состоянии решить возникшую у Вас проблему, то обратитесь непосредственно к компании – установщику системы за консультацией.



Не рекомендуется использование USB-хабов.

При редактировании групп доступа на одном ПК не рекомендуется редактировать точки прохода на другом ПК!

### Обратите внимание на следующее:

- Для установки данного программного обеспечения пользователь должен быть администратором ПК.
- Для установки данной версии программного обеспечения в качестве обновления необходимо иметь уже установленную версию ParsecNET 2.0. На более ранние версии данное ПО не устанавливается.
- Установка системы требует 2 Гб свободного места на жестком диске ПК. Для дальнейшей работы ПО PNWin потребность составит порядка 100 Мб плюс размер данных.
- Начиная с данной версии ПО PNWin работает с Microsoft SQL Server. В связи с этим внесены значительные изменения в процесс установки ПО. Убедительная просьба, внимательно отнестись к разделу Установка ПО. В составе ПО PNWin версии 2.5 устанавливается Microsoft SQL Server. Для этого требуется установка следующих компонент: Windows Installer 3.1; Microsoft .Net Framework; Microsoft SQL Server Native Client.
- Появился дополнительный сервер базы данных. В связи с этим имеется возможность настроить систему так, чтобы сервер базы данных находился на отдельной машине (не ParsecNET сервер).
- Теперь существует только одна утилита резервного копирования данных. Она сохраняет все данные и настройки, без возможности выбора отдельных компонент. Утилита может работать при запущенной системе ParsecNET 2.5 (горячий backup), а также может использоваться в командном режиме в планировщике задач Windows (для запуска по расписанию).
- При использовании импорта данных из ParsecNET 2.0 и отсутствии в модуле «Бюро пропусков» операторов, системой создается оператор «rooperator». Если же операторы в «Бюро пропусков» были, то они останутся в ParsecNET 2.5.

## Совместимость

Все данные в руководстве приведены в расчете на указанные ниже или более высокие версии продуктов:

Контроллер NC-1000	v. NC1K03
Контроллер NC-5000	v. NC5K04
Контроллер NC-32K	v. 1.0
Контроллер NC-32K-IP	v. 1.0
Контроллер NC-2000-IP	v. 1.0
Контроллер NC-2000-D	v. 1.0
Контроллер NC-2000-DIP	v. 1.0
Охранный контроллер AC-08	v. 1.1
Клавиатура AKD-01	v. 1.1
ПК-интерфейс NIP-A01	v. 1.1
ПК-интерфейс NI-A01-USB	v. 1.x
ЦКС CNC-08/CNC-16	v. 1.x
Ethernet-шлюз CNC-02-IP	v. 1.0
Интерфейс NI-TW	v. 1.x
Считыватели серии PR-x08 с USB-выходом	v. 1.1
ПО PNWin	v. 2.5.0.110
ПО Ewclid Administrator/Local Administrator	v. 2.1.00.16
ПО CVS Center	v. 6.0

Если Вы расширяете или обновляете существующую систему, то выясните у компании-установщика системы вопросы совместимости и необходимого обновления ранее установленного оборудования или программного обеспечения.

## Установка ПО PNWin

Данный раздел предназначен, в основном, для установщиков и администраторов системы. Операторам системы данный раздел можно изучить для расширения кругозора.

### Рабочая среда

Программное обеспечение PNWin рассчитано на работу под управлением, Windows 2000, Windows XP Professional, Windows Vista или Windows 2003 Server. Более старые операционные системы, такие как DOS, Windows 3.x, Windows 9x, Windows ME, а также Windows NT (все версии) для работы ПО PNWin непригодны.



Необходимо наличие установленного на ПК DirectX 9.0. Без данного компонента ParsecNET 2.5 работать НЕ БУДЕТ!

### Требования к компьютеру

В базовой конфигурации ПО PNWin работает на большинстве компьютеров, имеющихся сегодня на рынке, и работающих под управлением как минимум Windows 2000.

Рекомендуемая минимальная конфигурация ПК для базовой версии ПО PNWin:

- Процессор Intel Pentium IV
- Рабочая частота процессора 2000 МГц
- Объем оперативной памяти 512 Мб
- Свободное место на жестком диске не менее 500 Мб (для установки – 2 Гб)
- Цветной монитор с разрешением 800×600, 16 млн. цветов (True Color)
- Манипулятор «мышь»
- Программное обеспечение PNWin поддерживает только 32-битные платформы!

Необходимо обратить Ваше внимание на особенности работы с видеоподсистемой. Во-первых, при работе в сетевом режиме скорость канала должна быть не менее 10 Мбит в секунду. Во-вторых, при необходимости использования в видеоподсистеме одной или двух камер, их можно подключить к любому ПК сети. Если же существует необходимость использовать большее количество камер, то для них требуется создание отдельного видеосервера. Технические характеристики видеосервера должны быть не менее приведенных ниже.

При работе с изображениями персонала и использовании дополнительных программных модулей, особенно модуля учета рабочего времени, редактора графических планов и видеоподсистемы желательно иметь ПК с характеристиками не ниже следующих:

- Процессор Intel Core2Quad (2.4 ГГц, 4×2 Мб)
- Оперативная память DDRII 1024 Мб
- Свободное место на жестком диске не менее 2 Гб
- Цветной монитор с разрешением 800×600, 16 млн. цветов (True Color)
- Плата видеоввода при работе с видеоподсистемой и модулем видеоверификации
- ...остальные параметры без изменений

При использовании устройств имеющих USB-выход (ПК-интерфейсы, настольные считыватели) необходимо наличие соответствующего порта у ПК.

Ключ защиты и принтер подключаются к параллельному (принтерному) порту. При подключении принтера к серверу второго параллельного порта не требуется, т.к. принтер может подключаться вместе с ключом защиты через один порт. Ключ защиты для принтера «прозрачен». Возможно использование USB-ключа защиты, об установке драйверов для USB-ключей защиты написано ниже (раздел Установка драйверов).



В ПО PNWin используется протокол UDP, порты 1124 и 1125. Данный механизм гарантирует доставку пакета данных при возникновении события «потеря связи», что исключает потерю транзакций. При использовании в сети фаерволов протокол UDP должен быть разрешен, порты 1124 и 1125, соответственно, открыты.

## Установка программного обеспечения



Для инсталляции данного программного обеспечения у установщика должны быть права администратора ПК.

Для работы ПО PNWin в первую очередь оно должно быть установлено на сервере, т.е. на компьютере, к которому подключен ключ защиты. Установка ПО на рабочие станции может быть произведена позже.


В процессе установки ПО нет необходимости в подключении блока защиты, однако, при последующем запуске программы **наличие блока обязательно**, иначе программа будет работать в демонстрационном режиме, связь с оборудованием системы (контроллерами) поддерживаться не будет.

Существует возможность **работать без ключа защиты**. Данный вариант описан в разделе «Работа в однодверном режиме» ниже.

### Установка системы


Для начала стоит остановиться на следующем. Процесс установки данного программного обеспечения практически одинаков как для первичной установки системы ParsecNET 2.5, так и для установки ParsecNET 2.5 в качестве обновления системы ParsecNET 2.0. Отличие состоит только в том, что на определенном этапе установки Вам будет предложено импортировать базы данных из ParsecNET 2.0. Стоит также отметить, что обновление до версии 2.5 возможно только при наличии установленной версии 2.0. На более ранние версии данное программное обеспечение не устанавливается.

Для установки ПО следует сохранить самораспаковывающийся архив на жестком диске ПК. После разархивирования следует запустить файл *Setup.exe*. После чего отобразится окно, приведенное ниже.




*Выбор языка установки.*

В этом окне необходимо выбрать язык, на котором будет производиться установка программного обеспечения. В данный момент возможна установка на русском или английском языках. После того как язык был выбран, следует нажать кнопку **OK** для продолжения установки. После чего отобразится следующее окно. В противном случае необходимо нажать кнопку **Отмена**.




*Проверка системы.*

В этом окне отображается процесс проверки всех систем необходимых для установки программного обеспечения PNWin.




*Начало работы установщика.*

В данном окне требуется подтвердить, нажав кнопку **Далее**, начало установки программного обеспечения. После этого отобразится окно, приведенное ниже.



Окно с текстом лицензионного соглашения.


В этом окне приведен текст лицензионного соглашения, с которым следует ознакомиться. Для принятия данного лицензионного соглашения следует установить флажок в соответствующем поле, после чего нажать кнопку **Далее**. Если Вы не принимаете условия данного лицензионного соглашения – нажмите кнопку **Отмена** и установка программы будет прекращена.



Выбор каталога установки.


В данном окне существует возможность изменить папку назначения (в которую будет установлено программное обеспечение). Для изменения папки следует нажать кнопку **Изменить**, после чего отобразится окно, приведенное ниже. Если же нет необходимости изменения папки, то нажмите кнопку **Далее** и Вы перейдете к выбору типа установки.

Если в системе обнаружена версия ParsecNET 2.0, то установщик установит версию 2.5 в отдельную папку и предложит импортировать данные (и настройки) из версии 2.0. При этом работоспособность старой версии сохраняется.



*Выбор другого каталога для установки.*


В этом окне можно выбрать любую папку для инсталляции программного обеспечения.



*Выбор типа установки.*

В данном окне необходимо выбрать тип установки программного обеспечения. При установке ParsecNET 2.5 в режимах: один компьютер или сервер системы, сервер базы данных всегда создается только на ПК, где осуществляется установка. Изменить адрес сервера базы данных можно только после окончания установки программного обеспечения, в настройках системы ParsecNET 2.5.

При установке рабочей станции предоставляется возможность указать сервер базы данных, отличный от сервера ParsecNET 2.5.




#### *Установка в режиме рабочей станции.*

Данное окно возникает только при установке конфигурации рабочей станции. Здесь требуется указать IP адрес сервера ParsecNET 2.5. Также здесь можно указать IP-адрес сервера базы данных, если он установлен не на сервере ParsecNET 2.5. Для этого необходимо установить флажок в строке «*Использовать выделенный сервер базы данных*», после этого станет доступным поле для IP-адреса БД.

Сервер базы данных представляет собой выделенный и специально настроенный SQL Server. Поскольку SQL Server 2005 позволяет иметь несколько копий сервера на одной машине, то всегда используется копия (instance) PARSECDB во избежание влияния на уже существующие копии. Таким образом, полное имя сервера базы данных задается в виде: *<имя машины>\<имя копии>*.


Установка на существующую (не PARSECDB) копию SQL Server не поддерживается. Для использования уже существующего сервера его необходимо специальным образом настроить и переключить компоненты системы на него из настроек.

Если система изначально устанавливается в режиме рабочей станции, но копия SQL Server не устанавливается на данный ПК. Это не позволяет в дальнейшем переключить установленную систему в режим сервера или одиночного компьютера.




*Выбор дополнительных настроек.*

В этом окне можно настроить несколько дополнительных опций: включить интеграцию с видеоподсистемами, установить ярлыки на рабочий стол, а также вынести ярлыки программ в меню «Пуск». После этого необходимо нажать кнопку **Далее**.




*Установка необходимых компонент.*

Если на ПК не установлен какой-либо компонент необходимый для работы системы ParsecNET 2.5, то требуется (в вышеприведенном окне) нажать кнопку **Установить**, расположенную справа от названия компонента.



*Процесс установки Framework 2.0.*


В данном окне отображается процесс установки Framework 2.0.



*Процесс установки Microsoft SQL Server.*


В данном окне отображается процесс установки Microsoft SQL Server.

После того как все необходимые компоненты были установлены или они ранее были установлены отобразится окно, приведенное ниже.




Окно завершения установки дополнительных компонент.

В этом окне следует нажать кнопку **Далее >**. На этом подготовительный этап будет завершен.




Установка основного программного обеспечения.

В этом окне нажатием кнопки **Установить** подтверждается начало установки программного обеспечения ParsecNET 2.5.



*Процесс установки программного обеспечения.*


В данном окне отображается процесс установки программного обеспечения ParsecNET 2.5.



*Импорт данных из ParsecNET 2.0.*


Если в системе обнаружена версия ParsecNET 2.0, то установщик установит версию 2.5 в отдельную папку и предложит импортировать данные (и настройки) из версии 2.0. При этом работоспособность старой версии сохраняется («plug-in»-ы к старой версии могут перестать работать, так как библиотеки старой версии переносятся из системной папки в папку установки старой версии). Импортирование данных возможно только во время установки системы. В связи с тем, что база данных 2.0 не всегда полностью целостна, то при импорте возможно удаление части поврежденных записей. Об этом будет сообщено по окончании импорта.

Если же в системе не будет обнаружена версия ParsecNET 2.0, то и данное сообщение не возникнет.




Процесс импорта данных из ParsecNET 2.0.

В данном окне отображается процесс импортирования баз данных из ParsecNET 2.0 в ParsecNET 2.5. По завершении импорта данных отобразится окно, приведенное ниже.



Импорт данных завершен.



Завершение установки программного обеспечения.

В данном окне следует нажать кнопку **Готово**. На этом установка программы завершена и можно переходить к работе с системой ParsecNET 2.5.

## Удаление системы

Для удаления системы следует воспользоваться функцией «Установка/Удаление программ» в панели управления меню «Пуск».


При удалении системы установленные внешние компоненты не удаляются и имеют собственные входы в «Установка/Удаление программ» и могут быть удалены самостоятельно. Предлагается удалить базу данных (не сервер, а только файл базы) созданную при установке (текущая база не имеет значение, даже если система сейчас работает в режиме рабочей станции, будет предложено удалить установленную базу).

## Установка драйверов


### Установка драйверов для USB-ключей защиты ParsecNET 2.5

Установка драйверов для USB-ключей защиты ParsecNET 2.5 может понадобиться только в том случае, если по какой-либо причине были удалены уже установленные, т.к. при установке системы на ПК данный драйвер был установлен. Для того чтобы заново установить необходимый драйвер требуется вынуть USB-ключ защиты из соответствующего порта ПК и завершить работу системы ParsecNET 2.5, после этого необходимо запустить файл *GrdDriversRU.msi* из архива *guardant.exe*. Данный архив можно найти на диске, поставляемом с ключом защиты или на сайте [www.parsec.ru](http://www.parsec.ru) (страница «Программное обеспечение PNWin»).


После запуска отобразится окно, приведенное ниже.



Подтверждение установки драйверов.



*Процесс установки драйверов.*



*Завершение установки драйверов Guardant.*

Далее необходимо вставить USB-ключ защиты в соответствующий порт ПК. После этого можно приступать к работе с ParsecNET 2.5.

## Драйверы для USB-ключей защиты Ewclid

При работе с видеоподсистемой, помимо ключа защиты ParsecNET, необходим еще и USB-ключ защиты Ewclid. Для данного ключа защиты, как и для любого USB-устройства, необходимы драйверы. Данные драйверы находятся на диске, поставляемом вместе с ключом защиты в каталоге: `\Drivers`.

## Драйверы для устройств с USB-выходом

Для корректной работы в системе ParsecNET 2.5 устройств, имеющих USB-выход (ПК-интерфейсы, настольные считыватели), необходимы драйверы. Эти драйверы находятся в подкаталоге, по умолчанию это: `C:\Program Files\ParsecNET2.5\FTDI_20416\`.

## Когда программа должна работать

Как уже упоминалось ранее, после программирования контроллеры системы ParsecNET 2.5 в состоянии работать без участия компьютера (в этом случае имеется лишь риск потери транзакций при переполнении буфера контроллера). Если Вы установили систему безопасности, то мы рекомендуем, чтобы, по крайней мере, **сервер был включен круглосуточно**. При размещении его на посту охраны оператор имеет возможность получать всю информацию в реальном времени, то есть своевременно реагировать на все нештатные ситуации, возникающие на защищаемом объекте.

Рабочие станции могут загружаться только по необходимости, например, в отделе кадров для создания табеля.

Если сервер используется не только для управления системой, но и для попутного решения других задач, то приступая к посторонней для системы работе, не выключайте программу (не закрывайте приложение), а просто «сверните» его в панель задач Windows – в этом случае монитор системы будет продолжать работать в скрытом режиме, своевременно получая информацию от контроллеров. В рабочем режиме ParsecNET 2.5 позволяет также размещать свою иконку справа в панели задач (рядом с иконками языковой раскладки и времени), освобождая тем самым строку панели задач.

Рекомендуется также включить программу в группу *Автозагрузка Windows*, за счет чего она будет автоматически загружаться при каждом включении компьютера.

## Запуск программы PNWin

Запуск программы производится аналогично запуску других программ, работающих под Windows. Если иконка программы находится на рабочем столе, то необходимо дважды щелкнуть мышкой на иконке программы. Если программа стоит в *Автозагрузке*, то запуск её будет производиться автоматически при каждом перезапуске Windows.



Для работы с ParsecNET 2.5 уровень доступа, предоставляемый каждому пользователю, должен быть не ниже чем «опытный пользователь»!

При каждом запуске система спрашивает имя и пароль оператора. Однако в дальнейшем (при последующих запусках системы) система не станет их спрашивать, если они будут указаны в командной строке. Имя и пароль оператора указываются через пробел после имени файла. Можно изменить свойства ярлыка и на вкладке *Ярлык* в строке *Объект* добавить имя и пароль оператора. Например, если система установлена в каталоге `C:\Program Files\ParsecNET2.5\`, то в строке *Объект* будет следующее:

`C:\Program Files\ParsecNET2.5\Bin\PNWin.exe имя пароль`

где имя и пароль – имя и пароль любого оператора системы.

PNWin может работать в «свернутом» виде, что позволяет, одновременно с контролем системы и сбором информации, выполнять на ПК какую-либо другую работу. Однако мы **настоятельно советуем** выделить под сервер системы **отдельный ПК** и не запускать на нем других приложений (программ), поскольку любые программы пишут люди, людям, как известно, свойственно ошибаться, а программы с ошибками увеличивают риск потери необходимой вам информации в самый неподходящий для этого момент...

Сервер настоятельно рекомендуется оснастить системой бесперебойного питания, что также позволит снизить риск потери ценной информации (определяющей, в конечном итоге, работоспособность системы). Кроме того, обратите внимание на регулярное архивирование баз данных системы.

## Работа с источником бесперебойного питания

Если ПК, на котором установлено программное обеспечение системы ParsecNET 2.5, оснащен источником бесперебойного питания с возможностью управления завершением работы Windows при истощении аккумуляторов, то в этом случае для корректного завершения работы PNWin вам необходимо сделать следующее.

В утилите (как правило, поставляется вместе с источником бесперебойного питания), отвечающей за управление закрытием Windows, в настройках отвечающих за закрытие приложений (см. инструкцию по работе с соответствующей утилитой) необходимо добавить строку:

«C:\Program Files\ParsecNET2.5\Bin\PNWin.exe» /shutdown

В этом случае при аварийном завершении работы Windows из-за отсутствия питания, программное обеспечение ParsecNET 2.5 будет корректно закрыто.

## Планирование системы

### Общие рекомендации


Предполагается, что нижеследующие рекомендации и материалы данного подраздела адресованы Главному администратору системы, или Супервизору, определяющему стратегию и тактику работы, и права других операторов системы.

Здесь приведены краткие рекомендации, а детальное описание действий приведено в данном руководстве далее.

Мы рекомендуем вам придерживаться при настройке системы и работе с ней некоторых несложных правил, которые в дальнейшем облегчат вашу жизнь:

- Прочитайте полностью данное руководство до начала работы с системой. Кажущаяся простота и интуитивная понятность терминологии могут сыграть плохую шутку.
- Четко распределите функции людей, имеющих доступ к системе, и разграничьте их права в соответствии с функциями. Например, охраннику совсем не обязательно иметь возможность менять конфигурацию контроллера. ПО PNWin предоставляет вам богатейшие возможности по разграничению прав операторов системы. Количество операторов в системе не ограничено.
- До начала программирования системы, а также при внесении любых корректив в конфигурацию системы, предварительно составьте четкий план своих действий, распишите необходимую для этого последовательность шагов. Необдуманные действия могут повлечь за собой необходимость частичного или полного перепрограммирования системы. Система ParsecNET 2.5 достаточно проста в работе, однако, за счет огромного набора предоставляемых возможностей, неопытный пользователь может заблудиться в функциях и установках. При возникновении таких ситуаций либо восстановите состояние системы из архива, либо свяжитесь со своим установщиком для получения необходимых консультаций.
- Без необходимости не выводите контроллер из числа активных (опрашиваемых), поскольку в этом случае может возникнуть несоответствие между БД ПК и контроллера и вытекающая отсюда необходимость его перезагрузки. Эта операция проста, однако, до выяснения несоответствия, Вы можете получать эффекты, совсем вами не запланированные.

Только при использовании в вашей системе контроллеров серии NC-32K / NC-32K-IP! После назначения группе доступа новых областей отобразится окно, приведенное ниже, в котором следует нажать кнопку *Нет*. Для загрузки данных в контроллеры следует использовать инициализацию контроллеров. В противном случае загрузка данных может происходить очень долго.



- При начальном программировании системы придерживайтесь рекомендуемой последовательности наполнения баз данных.

**Примечание:** Базы данных конфигурации системы, транзакций, персонала и т.д. хранятся на сервере, однако все функции по работе с базами данных (кроме архивирования) доступны и с любой рабочей станции при условии наличия соответствующих прав у оператора.

### Установки по умолчанию

Следует иметь в виду, что во многих случаях при работе системы недопустимы неопределенности. В то же время, до настройки и конфигурирования системы такие ситуации могут возникать. Для разрешения возможных конфликтов и недоразумений вводится понятие значений **по умолчанию**, то есть значений, назначаемых некоторому параметру, если он не был определен администратором системы.

При установке ПО на ПК нецелесообразно изменять структуру рабочих директорий (каталогов) программы. Делайте это лишь в случаях, когда необходимость этого не вызывает у Вас сомнений.

### Работа в однодверном режиме

Стоит отдельно остановиться на возможности работы с одним контроллером доступа, адрес которого 1, без ключа защиты. Для этого необходимо использовать ПК-интерфейс NIP-A01, при работе с которым не требуется ключ защиты, ПО PNWin, для одной точки прохода, предоставляется бесплатно. При работе в подобном режиме занесение карт-ключей в контроллер можно осуществлять, как через настольный считыватель, так и посредством настенного считывателя (при занесении в базу данных персонала нового сотрудника, либо при редактировании уже занесенного, требуется поднести карту-ключ к настенному или настольному считывателю и данному сотруднику будет присвоен номер этой карты).

Для корректной работы Ethernet-контроллера в однодверном режиме необходимо обязательно установить в ПО PNWin адрес контроллера – 1. С другими адресами контроллер работать не будет.

### Порядок программирования

Распределите права операторов и назначьте им пароли. Не скупитесь, количество операторов системы не ограничено.

До начала программирования определите функции системы и каждого из контроллеров, их режимы работы, количество и типы групп доступа, соответствующие им временные профили.

При ведении БД фотографий персонала заблаговременно подготовьте их в электронном виде (в виде файлов BMP или других поддерживаемых системой форматов).

После того, как Вы всё это сделаете, можно приступить непосредственно к программированию системы. Мы рекомендуем последовательность действий, описанную в последующих разделах.

## Настройки

В данный раздел следует заглянуть в первую очередь хотя бы потому, что нужно определить тип ПО (сервер или рабочая станция), для работы с оборудованием необходимо правильно установить номер канала, к которому подключено оборудование системы; если это рабочая станция, то необходимо указать IP-адрес сервера системы и т.д.

## Права операторов и управление системой

В системе может быть неограниченное число операторов с разными правами доступа к функциям системы. Например, охранник может только реагировать на сигналы тревоги, ставить на охрану и снимать с охраны помещения и, может быть, просматривать журнал событий. Администратор может иметь доступ к настройке параметров системы, определять права других операторов. Установщик может иметь право на переконфигурирование контроллеров системы. Каждый оператор имеет одинаковые права доступа со всех ПК системы.

Для исключения неприятностей в будущем продумайте разграничение прав людей, которые будут иметь доступ к системе – это окажется не один раз.

При первоначальном запуске системы в БД имеется один оператор с максимальными привилегиями.



## Его имя и пароль – PARSEC

Будьте, пожалуйста, внимательны.

После настройки общих параметров системы администратор может добавить других операторов, удалить или изменить оператора по умолчанию.

В результате данного шага Вы сразу ограничите круг лиц, которые могут изменить настройки системы, что уменьшит риск непреднамеренного (а может, и преднамеренного) её переконфигурирования, вплоть до полного (но, к счастью, восстановимого) нарушения работы.

На любом ПК системы права оператора (имя и пароль) могут заменяться поднесением к настольному считывателю (если таковой подключен) ключа, который полностью авторизует оператора.

Назначьте каждому оператору пароли и права доступа в каждом из приложений, и Вы сможете спать намного спокойней.

## Программирование подсистемы доступа

Далее мы переходим собственно к настройке параметров системы, определяющих её работу. Здесь необходимо запрограммировать точки прохода, то есть доступные контроллеры. При этом нужно определить аппаратную конфигурацию точки прохода (например, сколько считывателей установлено на двери, подключается ли охранный датчик и пр.), а также некоторые внутренние параметры контроллера, определяющие его поведение.

В дальнейшем, при описании групп доступа, Вы можете присвоить ей только занесенные в систему контроллеры. Если контроллер не подключен к системе реально – это не опасно. После окончания монтажа Вы можете легко загрузить все данные в ранее отключенный контроллер.

## Конфигурация аппаратной части охранной подсистемы

Здесь определяется аппаратная конфигурация охраняемого пространства (например, сколько будет охранных контроллеров, зон, будут ли подключаться исполняющие устройства), а также внутренние параметры охранного контроллера.

## Конфигурирование видеоподсистемы

Здесь необходимо настроить камеры, подключенные к данному ПК, а также определить каталоги, в которых будет храниться архив видеозаписей и снимков.


## Временные профили

Временные профили – это вторая характеристика группы доступа. Определите те различные временные интервалы (включая дни недели), которые полностью опишут график доступа на объект всего персонала защищаемого объекта.

При описании временных интервалов не забудьте занести расписание праздников на год.

## Группы доступа

Только при использовании в вашей системе контроллеров серии NC-32K / NC-32K-IP! После назначения группе доступа новых областей отобразится окно, приведенное ниже, в котором следует нажать кнопку *Нет*. Для загрузки данных в контроллеры следует использовать инициализацию контроллеров. В противном случае загрузка данных может происходить очень долго.



После выполнения предыдущих шагов Вы подошли к главному моменту – созданию групп доступа. Определите их как комбинацию точек, доступных для прохода, и интервалов времени, в течение которых доступ разрешен (временных профилей).

После этого внесение любого нового пользователя в систему становится наимпростейшим делом.

При начальном программировании системы проще всего составить таблицу, в которой каждый столбец соответствует каждому контроллеру системы, а каждая строка соответствует сотруднику. Далее Вы отмечаете, в какие из точек прохода имеет доступ каждый сотрудник.

	Главный Вход	Бухгалтерия	Отдел Кадров
Иванов И. П.	+	+	+
Смирнов Н. П.	+	-	+
Кузнецов М.В.	+	+	-
.....			

Имея такую таблицу, Вы видите реальную картину, и вам гораздо проще сформировать группы доступа. Вы действительно почувствуете преимущества такого подхода, если количество точек прохода и сотрудников велико. На составление такой таблицы может уйти не мало времени, но это всё равно окажется намного быстрее, чем составлять группы доступа «по ходу дела», а потом бесконечное количество раз их изменять.

## Персонал (пользователи)

Данное приложение включает в себя не только сведения о персонале, но и информацию об отделах, по которым сотрудники распределены.

Теперь проделана вся подготовительная работа для занесения данных о пользователях, то есть мы можем их полностью описать для системы.

Вы можете без проблем добавлять и удалять пользователей системы, изменять для них параметры доступа, делая все эти изменения в любое время.

Главное, что необходимо помнить – это то, что изменения возымеют силу лишь в том случае, если ПК подключен к системе, и есть связь с контроллерами системы.

В противном случае изменения сохранятся в БД системы, но не дойдут до контроллеров, которые фактически и управляют системой.

Если сервер подключен к системе, то после занесения нового пользователя, последний получит права доступа на соответствующих точках прохода быстрее, чем положит свою карточку–пропуск в карман пиджака.

Отделы (подразделения) следует описывать только в случае, если Вы используете подсистему учета рабочего времени. В противном случае можно не распределять сотрудников по отделам.

Параметры, характеризующие отдел, никак не влияют на права пользователя с точки зрения прохода в то или иное помещение, но зато полностью описывают правила анализа (учета рабочего времени, нарушений режима и пр.).

## Расписания

Это приложение позволяет назначать различные графики работы персонала для создания отчетов по учету рабочего времени.

## Тревоги, графические планы и звуковые эффекты

Система поддерживает контроллеры управляющие, как доступом, так и охраной объекта. Какие функции контроллеров использовать, как реагировать на тревожные события – всё это можно определить в процессе установки и настройки системы.

Следует помнить о графических планах-изображениях, связанных с областью, в которой расположен источник тревоги. Эти изображения, как правило, представляют собой планы помещений, связанных с контроллером и обслуживаемым им оборудованием. Наряду с графическим планом, точке прохода можно назначить звуковой файл, например, с голосовым названием точки прохода.

Подготовка самих графических планов – задача пользователя. Мы лишь можем изложить правила и рекомендации, которые помогут сделать это быстрее и проще.

**Примечание:** При использовании звуковых эффектов необходимо наличие в ПК звуковой карты.

## Программирование системы

В данном разделе приведена подробная справочная информация по работе с каждым из приложений системы. Они описаны в последовательности, предложенной в предыдущем разделе. Мы рассмотрим назначение и работу каждого приложения. Именно поэтому, прежде чем приступить к назначению групп доступа, вводу персонала и пр., необходимо ознакомиться с главным меню системы и выполнить некоторую подготовительную работу.



Для работы с ParsecNET 2.5 уровень доступа, предоставляемый каждому пользователю, должен быть не ниже чем «опытный пользователь»!


## Запуск программы

В первую очередь необходимо запустить программу PNWin на сервере для того, чтобы установить связь между ПО и контроллерами.

В момент загрузки система определяет наличие ключа защиты, проверяет целостность баз данных, и если обнаружены какие-либо проблемы, выдает соответствующее сообщение.

**Примечание:** При запуске ПО на рабочей станции происходит проверка версии серверного ПО. В случае если версия ПО на рабочей станции и сервере не совпадают, выдается соответствующее предупреждение и работа рабочей станции завершается. Если произошла такая ситуация, необходимо обновить ПО рабочей станции до версии, установленной на сервере системы.

После запуска программы на экране появится диалог запроса имени и пароля пользователя, показанный на рисунке ниже:



Диалог входа в систему.


Еще раз напомним, что после установки программы в системе имеется один оператор с максимальными правами, имя и пароль которого – **PARSEC**.

Ввод данных оператора можно осуществить двумя путями. Можно вручную набрать имя и пароль, а можно поднести ключ оператора (если он занесен для оператора в базе данных операторов) к настольному считывателю. Настольный считыватель может быть подключен к любому ПК системы.

Если имя и пароль оператора введены правильно, то программа загружается, и на экране появляется главное меню. В дальнейшем Вы можете настроить систему таким образом, чтобы окно главного меню не выводилось на экран, а только присутствовала иконка программы в панели задач (рядом с иконками раскладки клавиатуры, времени и т.п.).

## Главное меню программы

После запуска программы на экране ПК появится главное меню, вид которого показан на рисунке ниже.



Главное меню системы.

Некоторые опции программы могут быть вам недоступны, при этом и соответствующие кнопки недоступны или при нажатии них Вы получите сообщение «Функция в вашей версии системы не поддерживается».

Назначение кнопок меню следующее:

- **Профили.** Описание временных профилей системы, включая описание праздников на год.
- **Доступ.** Формирование групп доступа на основе назначенных временных профилей и описанных точек прохода (дверей).
- **Устройства.** Конфигурирование дверных и охранных контроллеров и конфигурирование видеоподсистемы (доступно только при наличии соответствующего ключа защиты и ПО) и определение подключенного к ним оборудования.
- **Персонал.** Приложение позволяет заносить, удалять, редактировать пользователей системы, назначать им группы доступа, заносить в БД коды карт-ключей, вводить фотографии в БД и назначать индивидуальные привилегии. Также в этом приложении создаются отделы, по которым и распределяется персонал.
- **Операторы.** Ввод, редактирование и удаление операторов системы.
- **Расписания.** Данное приложение позволяет создавать графики работы для персонала различной сложности. Данные гибкие графики работы персонала – основа для создания отчетов по учету рабочего времени.
- **Монитор.** Если окно монитора событий закрыто, позволяет вывести его на экран ПК, в противном случае – скрыть.
- **Модули.** Вызов дополнительных подключаемых модулей. Если ни один дополнительный модуль не подключен, то данная кнопка не доступна.
- **Анализ.** Формирование различных отчетов по задаваемым оператором критериям. Вывод отчетов возможен как на экран, так и на принтер.
- **Отчеты.** Запуск подсистемы учета рабочего времени и оформления табелей учета рабочего времени. Поставляется как отдельная опция.
- **Настройка.** Настройка базовых параметров системы.
- **Закончить.** Окончание работы системы или смена оператора.

Дальнейшее рассмотрение будем вести в порядке, рекомендуемом при первоначальной настройке установленной системы.

В дальнейшем при повседневной работе Вы можете обращаться к любому из приложений по мере возникновения необходимости.

В первую очередь, необходимо правильно выполнить настройки программы.

**Примечание:** Все пункты главного меню для удобства пользования продублированы в мониторе событий. Если выбран режим расположения программы в панели задач, то любой из пунктов главного меню можно также вызвать, нажав правую кнопку мыши на иконке PNWin в панели задач.

## Настройка

После нажатия мышкой на кнопку **Настройка** главного меню Вы увидите окно, показанное на следующем рисунке. Окно настроек имеет девять закладок. Для выбора необходимой закладки требуется щелкнуть по ней левой кнопкой мыши. Назначение каждой из закладок следующее:

- **Общие.** Определение названия системы, интерфейса программы, выбор языка.
- **Оборудование.** Выбор варианта работы (сервер, рабочая станция, локальная работа), определение каналов для связи с оборудованием и принтером, включение звука, программирование ключа защиты (на сервере).
- **Транзакции.** Настройка вывода транзакций на дисплей и принтер, определение тревожных транзакций, выбор файлов звукового сопровождения транзакций.
- **Доп. инфо.** Определение названий восьми дополнительных полей, характеризующих пользователей системы.
- **Конфигурация объекта.** Выбор для функции жесткого доступа точек прохода, ограничивающих входной периметр на объект.
- **Антипассбэк.** Настройка областей для режима антипассбэк.
- **Вход под принуждением.** Настройка прав доступа в режиме «Вход под принуждением».

- **Модули.** Конфигурация дополнительных подключенных модулей.

**Примечание:** В зависимости от того, какие функции Вам доступны (разрешены в ключе защиты), часть закладок может быть скрыта.


Находясь на любой из закладок, Вы можете в любой момент принять все сделанные в окне настроек изменения, нажав кнопку **Ok**. В случае если Вы желаете закрыть окно настроек, не принимая изменения, нажмите кнопку **Отмена**. По умолчанию, при входе в окно настроек, отображается закладка **Общие**. Поэтому рассмотрение назначения устанавливаемых параметров на каждой из закладок начнем именно с нее.

### Закладка **Общие**

На данной закладке устанавливаются общие параметры системы, касающиеся интерфейса программы и представления информации оператору, а также выбирается язык работы с программой. Вид закладки общих настроек показан на рисунке ниже.

Назначение элементов окна следующее:

- **Название системы.** В данной строке вводится общее название вашей системы управления доступом. Данное название фигурирует в различных типах отчетов.
- **Язык.** Вы имеете возможность выбрать наиболее близкий вам язык работы с программой. Как только Вы выбрали нужный язык, все сообщения и надписи сменятся автоматически, не требуя даже перезагрузки системы.
- **Описание области.** Выберите из списка формат, в котором будут выводиться названия точек прохода в мониторе событий в колонке *Место* списка событий. Например, вариант «Система – Область» означает, что в мониторе событий в списке транзакций название точки прохода будет состоять из названия всей системы и непосредственно названия точки прохода (контроллера), разделенные дефисом.
- **Надписи на кнопках.** Включение/Выключение данной опции определяет Наличие/Отсутствие надписей под кнопками в главном меню программы.
- **Серые неактивные кнопки.** Если данная опция включена, то кнопки в главном меню будут становиться цветными только при наведении на них курсора. Если опция выключена, то кнопки будут отображаться цветными всегда.
- **Прилипающее главное окно.** Установка флажка в данной строке делает главное окно «прилипающим», т.е. подводя его к любому краю окна, оно располагается вдоль этого края, как бы прилипая к нему.
- **Автооткрытие окна монитора.** Если данная опция включена, то окно монитора событий автоматически выводится на экран при запуске программы. Вы в любое время можете открыть его, нажав кнопку **Монитор** главного меню программы.
- **Автооткрытие окна тревог.** При включенной опции все события в системе, отнесенные к категории тревожных, вызывают открывание окна тревог, в котором показывается полная информация о событии, а также назначенные при настройке системы графический план и инструкция оператору, привязанные к соответствующей точке прохода. Окно тревог также можно открыть из монитора событий, выбрав в меню **Вид** пункт **Окно тревог**.
- **Значок в панели задач.** Если данная опция включена, то при запуске иконка программы будет появляться в панели задач Windows. Если Вы отключите эту опцию, то соответствующая иконка удалится из панели задач и автоматически откроется окно главного меню программы.
- **Состояние инициализации.** Контроллеры доступа позволяют информировать систему о том, что они находятся в состоянии инициализации. Если установить флажок напротив данной строки, то на период инициализации контроллера, его иконка в мониторе событий будет менять свой вид. Еще раз отметим, что данная функция относится только к вышеперечисленным контроллерам. Поэтому, если в вашей системе присутствуют как «новые» контроллеры, так и «старые», и Вы боитесь запутаться, какой из них может отображать состояние инициализации, а какой нет, то в данной строке флажок не ставьте.



Окно общих настроек системы.

- **Глубина буфера транзакций и буфера тревог.** Буфер транзакций (событий системы) и буфер тревог, отображаемых на экране, имеют конечное значение. Установите здесь желаемую глубину анализа событий по своему усмотрению. С меньшими объемами системе легче работать, при больших значениях Вы имеете возможность оперативно заглянуть более глубоко в историю событий. При этом помните, что, как бы мало событий Вы ни назначили для отображения на экране, в базу данных всё равно попадут все события. В дальнейшем их можно оперативно просмотреть и распечатать, используя соответственно кнопки **Отчет** и **Тревоги** на панели меню монитора событий.

Далее необходимо установить параметры работы с графическими планами. Если использование графических планов не предусматривается, то данные настройки можно не устанавливать.

- **Многоуровневые планы.** Установка флажка в данной опции позволяет использовать многоуровневые планы. Если флажок не установлен, то возможно использование только одного графического плана на каждую точку прохода.
- **Хранить последний уровень.** Если установить данный флажок, то при переключении курсора в мониторе событий с одной точки прохода на другую, будет выводиться графический план данной точки прохода того уровня, который был выбран при предыдущем обращении к данной области.

В следующем поле необходимо выбрать требующуюся видеоподсистему:

- **Видеоподсистема CVS.** Установка флажка в данной строке позволяет включить интеграцию с видеоподсистемой CVS.
- **Видеоподсистема Ewclid.** Установка флажка в данной строке позволяет включить интеграцию с видеоподсистемой Ewclid.
- **Видеоподсистема GOAL.** Установка флажка в данной строке позволяет включить интеграцию с видеоподсистемой GOAL.

Далее необходимо выбрать одно из двух полей:

- **Оптимизация по скорости.** Отказ от всплывающих подсказок при работе с активными планами, система оптимизируется по скорости.
- **Оптимизация по сервису.** При выборе данного поля появляются всплывающие подсказки, при этом происходит некоторая потеря скорости.


Далее требуется определиться еще с несколькими настройками:

- **Кол-во транзакций в отчете.** В этой строке устанавливается количество событий, которое будет отображаться в отчете по событиям (активные графические планы).
- **Использовать звук.** Установите этот флажок, если хотите использовать в системе звуковые эффекты. Звуковые эффекты могут назначаться каждой точке прохода и каждому конкретному типу транзакции. Правила назначения, и порядок воспроизведения файлов описаны далее.

После определения общих параметров следует перейти на вкладку **Оборудование** для того, чтобы настроить режим работы с ПК и определить оборудование, подключенное к данному ПК.

### Закладка Оборудование

Ниже показан вид окна настроек с выбранной закладкой **Оборудование**:



Окно параметров подключаемого оборудования.

**IP адрес сервера.** В этой строке необходимо указать IP адрес сервера системы. IP адрес компьютера можно узнать в установках Windows в параметрах сети (в свойствах протокола TCP/IP). IP адрес сервера в свойствах протокола должен быть указан явным образом. При работе в режиме «**Локальная работа**» или «**Компьютер сервер**» IP адрес сервера указывать не нужно.


**Имя сервера базы данных.** Поскольку в системе появился дополнительный сервер базы данных, то имеется возможность настроить систему так, чтобы сервер базы данных находился на отдельном ПК (не ParsecNET сервер). Сервер базы данных представляет собой выделенный специально настроенный SQL Server. Так как SQL Server 2005 позволяет иметь несколько копий сервера на одной машине, то всегда используется копия (instance) PARSECDB во избежание влияния на уже существующие копии. Таким образом, полное имя сервера базы данных задается в виде: <имя машины>/<имя копии>. Установка на существующую (не PARSECDB) копию SQL Server не поддерживается. Для использования уже существующего сервера его необходимо специальным образом настроить и переключить компоненты системы на него из настроек.



При переключении сервера ParsecNET, сервер базы данных не переключается автоматически, то есть его необходимо переключить вручную.

Важно, при переключении сервера базы данных очень желательно нажать кнопку **Тест** и убедиться, что сервер указан правильно. В противном случае, вход с систему будет невозможен.

После нажатия кнопки **Тест** отобразится окно с результатом теста:



Окно с результатом теста.

Далее выбирается **Тип компьютера**, определяющий режим работы ПО:

- **Локальная работа** – все аппаратные средства подключены к данному ПК и управление системой производится тоже с этого ПК. Использование дополнительных рабочих станций невозможно (средства поддержки сети при запуске программы не загружаются).
- **Компьютер сервер** – данный ПК является сервером системы. Ключ защиты подключен именно к этому компьютеру. Возможно использование дополнительных рабочих станций.
- **Рабочая станция** – работа в режиме рабочей станции, с возможностью подключения оборудования и к данному ПК.
- **Канал.** В связи с появлением оборудования подключаемого не только через COM-порт, но и через USB-вход, введено логическое понятие **Канал**. Следует сразу обратить внимание, что канал – это не COM-порт. К каналу могут «подключаться» устройства работающие как через COM-порт, так и через USB-вход. На данной закладке указаны два канала. Например, для подключения ПК-интерфейса NIP-A01, как и для любого устройства имеющего USB-выход, необходимо в поле **Port** указать USB. Если же у Вас не USB-устройство, то в этом поле нужно указать, к какому COM-порту оно подключено.
- **Оборудование.** Здесь представлен список оборудования (в выпадающем меню), которое можно подключать (ПК-интерфейс NI-01, ПК-интерфейс NI-01 с настольным считывателем (NI-A01+DTR), центральный контроллер сети (CNC-8/16), центральный контроллер сети с настольным считывателем (CNC+DTR), и настольные считыватели серии PR-x08 (PR-08)).

Ниже расположен раздел касающийся использования *Принтера транзакций*:


- **Использовать принтер.** Установите флажок, если Вы хотите, чтобы события выводились на принтер по мере их возникновения.
- **Порт принтера.** Выберите параллельный порт, к которому подключен On-line принтер.

**Примечание:** Для печати событий может использоваться только матричный принтер.

- **Wiegand 26.** Данное поле необходимо только при работе с настольным считывателем PR-H08 имеющим USB-выход. Установленный флажок в данном поле означает, что считыватель будет работать в режиме передачи кода карты Wiegand 26. При отсутствии флагка в этом поле считыватель будет работать в режиме передачи кода карты Dallas 1-Wire.
- **Защищенный режим.** Это поле используется только при работе с настольным считывателем PR-P08, имеющим USB-выход. При установленном флагке в данном поле считыватель будет работать криптозащищенной зоной карты, при снятом флагке считывается только серийный номер карты.

Существует еще один диалог, вызываемый из данной закладки окна настроек:


- **Изменение глобальных параметров системы.** Войти в это окно Вы можете, нажав на значок ключа, расположенный в правой нижней части закладки **Оборудование**. Следует заметить, что доступ к данному окну возможен только с ПК, к которому подключен блок защиты. При расширении функций системы Вам нет необходимости заказывать новый ключ защиты, просто необходимо связаться с компанией-установщиком системы и получить файл с необходимым расширением. При этом новая конфигурация системы будет записана в ключ защиты. Текущая конфигурация системы, записанная в ключе на данный момент времени отображена в правой части окна. В нижней части дополнительно отображается серийный номер ключа защиты (производителя) и серийный номер ключа в системе ParsecNET, который поможет Вам ускорить процесс общения с поставщиком ПО.



Окно изменения глобальных параметров системы.

### Подготовка данных о системе для получения расширений конфигурации системы


В приведенном выше окне необходимо нажать на кнопку **Экспорт данных**, после чего отобразится диалоговое окно, в котором следует выбрать место для хранения файла. В данном файле будет сохранена вся информация о системе (серийный номер Parsec, серийный номер ключа защиты, номер версии программного обеспечения, все включенные свойства ПО PNWin). Полученный файл имеет следующий вид: 59914.dsd (цифры – номер Вашего ключа Parsec). Данный файл отправляется по электронной почте поставщику оборудования, для получения расширений конфигурации системы.



Окно диалога для сохранения данных о системе.


### Расширение параметров системы в ключе защиты

При расширении системы пользователь получает по почте письмо с файлом прошивки (расширение DPD), а не пароль, как было раньше. Данный файл требуется сохранить на диске ПК. Далее, необходимо нажать кнопку **Запись данных**, после чего возникает диалог выбора файла (см. рисунок, приведенный ниже).



Окно диалога для внесения изменений в данные системы.

В данном окне следует выбрать файл, который был прислан и сохранен на жестком диске ПК, и нажать кнопку **Открыть**. После этого отобразится окно предупреждения (см. рисунок, приведенный ниже).




*Предупреждение об изменении конфигурации системы.*

После нажатия на кнопку **OK** программное обеспечение PNWin будет перезагружено.


### Закладка *Транзакции*

Это окно поможет вам определить, на какие устройства будут выводиться те или иные события. В окне представлен полный перечень событий системы (слева), а правее имеются колонки, в которых определено, будет ли данное событие выводиться на дисплей, на принтер, является ли тревожным, то есть, будет ли попадать в окно тревог. В последней колонке выбирается звуковой файл, соответствующий данному событию.



*Назначение вывода событий.*

Установка требуемых значений во второй, третьей и четвертой колонках осуществляется щелчком мышки на соответствующей клетке таблицы. Для выбора звукового файла нажмите на кнопку с тремя точками в правой части ячейки. Отобразится диалог выбора звукового файла, приведенный на рисунке ниже.




#### *Выбор звукового файла.*

В системе могут использоваться звуковые файлы только формата WAV. Для выбора файла нажмите на кнопку, расположенную в правом краю строки *Выбор звукового файла*. При этом откроется стандартный диалог открытия файла. После того, как Вы выбрали файл, Вы можете его воспроизвести, нажав на кнопку со стрелкой. Ниже в окне расположены два параметра. Первый определяет, сколько раз будет воспроизводиться выбранный звуковой файл при возникновении события данного типа. Если установить флажок в параметре *До выключения*, то в зависимости от вида события, звук файл будет воспроизводиться следующим образом: если это не тревожное событие, звук будет воспроизводиться до наступления следующего озвученного события; если это тревожное событие, то звук будет воспроизводиться до тех пор, пока оператор не примет эту тревогу. Вы можете все события назначить для вывода, как на дисплей, так и на принтер, однако, скоро убедитесь, что значительная часть получаемой информации для Вас избыточна. Мы не можем дать однозначных рекомендаций по данному вопросу, всё определяется задачами и конфигурацией конкретной системы.

### Закладка Доп. инфо

На данной закладке Вы можете ввести названия восьми дополнительных полей, характеризующих пользователей системы. Под этими названиями поля будут отображаться в разделе **Персонал**. Вид окна показан на рисунке ниже.



*Назначение названий дополнительных полей.*

Для изменения названий нажмите кнопку **Правка**. Изменив по своему усмотрению названия полей, Вы можете принять изменения нажав кнопку **Сохранить**, либо отменить внесенные изменения, нажав кнопку **Отменить**.


### Закладка Конфигурация объекта

Эта закладка доступна только в том случае, если ваша конфигурация системы разрешает использование функции жесткого доступа.

На данной закладке необходимо указать те точки прохода, которые ограничивают периметр защищаемого объекта. Это необходимо только в том случае, если Вы используете функцию жесткого доступа.

Функция жесткого доступа заключается в том, что человек, не вошедший через точку прохода, ограничивающую периметр объекта, не получает прав доступа через внутренние двери (естественно, разрешенные ему в группе доступа).

Вид окна конфигурации объекта показан на рисунке ниже:



Окно конфигурации объекта.

Назначение устанавливаемых параметров следующее:

- **Список контроллеров.** В данном списке отметьте те точки периметра, которые ограничивают вход на весь защищаемый объект. Следует заметить, что ограничивать периметр могут только те точки прохода, на которых установлены внутренние считыватели. Поэтому, в списке точек прохода Вы можете выбрать только двусторонние точки прохода. Остальные вам будут недоступны.
- **Жесткий доступ.** Если Вы желаете включить функцию жесткого доступа, поставьте флажок напротив данной строки.

После выбора точек прохода для сохранения нажмите кнопку **Ok**. Если Вы хотите отменить внесенные изменения, нажмите **Отмена**.

Если функция жесткого доступа не используется, то выбор точек прохода на этой закладке можно проигнорировать.

### Закладка Антипассбэк

Функция «антипассбэк»-а (ограничения двойного прохода) позволяет исключить проход на территорию объекта нескольких человек по одной карте. Работу функции проще всего объяснить на примере.

Предположим, что вход в здание осуществляется через три турникета. Каждый из турникетов обслуживается своим контроллером NC-5000. Если кто-то из сотрудников вошел через один турникет, то информация об этом рассыпается в два других контроллера, и пока вошедший сотрудник не покинет здание, его карта не может быть использована для повторного входа через эти турникеты.



Функция «антипассбэк»-а поддерживается только с контроллерами серий NC-5000, NC-32K и NC-32K-IP!


Работа функции основана на понятии – область. Область может состоять из любого числа точек прохода, работающих в системе. При входе человека через точку прохода, входящую в область, его карта не может быть использована для повторного входа ни на одной из точек прохода, входящих в эту же область до тех пор, пока она не будет предъявлена на выход на одной из них. Это правило касается не только ограничения повторного входа, но и повторного выхода. Т.е. если карта уже была предъявлена на выход из области, то пока она не будет предъявлена на вход, повторный выход из области ей будет запрещен.

В области, как правило, объединяются точки прохода, ограничивающие проход на объект, например, проходные на предприятии, входы в здание и т.д.

Количество областей в **подсистеме доступа** не ограничено. Каждая точка прохода может присутствовать в любом количестве областей. Но при этом необходимо четко представлять перемещения сотрудников, чтобы не возникло «конфликтных» ситуаций, связанных с вхождением точки прохода более, чем в одну область.

Если необходимо обеспечить «антипассбэк» только для одной точки прохода, то Вы можете не создавать область, а просто в настройках данной точки прохода (см. приложение **Устройства**) включить функцию «антипассбэк»-а.

Следует отметить, что работа в режиме «глобального «антипассбэк»-а (взаимосвязанной работы нескольких точек прохода, объединенных в область) возможна только при наличии связи контроллеров с ПК. При отсутствии таковой, все точки прохода, для которых установлен «антипассбэк», могут переходить в режим «локального «антипассбэк»-а (определяется в настройках точки прохода), когда невозможен повторный вход/выход только через каждую конкретную точку прохода.



Окно формирования областей для «антипассбэк»-а.

- **Список дверей.** Список всех точек прохода системы, оборудованных контроллерами NC-5000 / NC-32K / NC-32K-IP и для которых установлен режим «антипассбэк»-а (см. приложение Устройства, подсистема доступа).
- **Список областей.** Список созданных областей, группирующих точки прохода для работы функции «антипассбэк»-а.

Структура списка областей представляет собой «дерево», в котором на первом уровне находятся названия областей, а на втором – список включенных в них точек прохода. Для раскрытия списка точек прохода, входящих в область, нажмите на квадратик с крестом напротив названия соответствующей области. Для сворачивания списка нажмите на квадратик еще раз.

Для создания новой области либо нажмите клавишу **<Ins>**, либо нажмите кнопку **Добавить**, либо, расположив курсор в поле списка областей, нажмите правую кнопку мыши и выберите пункт **Новая область**. В появившейся строке введите название создаваемой области.

Добавлять точки прохода в область можно следующим образом. Сначала установите курсор на название той области, в которую хотите добавить точки прохода. Далее в списке точек прохода выберите одну или несколько точек, которые необходимо добавить.

Выбрать сразу несколько точек, расположенных в списке одна за другой, можно так: выбрать первую из добавляемого «блока» точку прохода, затем, удерживая нажатой клавишу **<Shift>**, выбрать последнюю из «блока» точку прохода. Таким образом будут выделены сразу несколько последовательно расположенных в списке точек прохода. Если необходимо выбрать несколько точек прохода, расположенных в списке непоследовательно то выбирайте необходимые для добавления точки прохода, удерживая нажатой клавишу **<Ctrl>**. После того, как Вы выбрали точку или точки прохода для добавления их в область нажмите кнопку **>>** (со стрелочками, направленными в сторону списка областей), расположенную между списками точек прохода и областей.


Удалять точки прохода из области можно только по одной. Для удаления точки из области выберите её и нажмите кнопку **<<** (со стрелочками, направленными в сторону списка дверей), расположенную между списками точек прохода и областей.

Для переименования области выберите нужную область, нажмите правую кнопку мыши и выберите **Переименовать область**. Или просто выберите область и нажмите клавишу **<F2>**.

Для удаления области установите курсор на название этой области и далее либо нажмите клавишу **<Del>**, либо нажмите кнопку **Удалить**, либо, расположив курсор в поле списка областей, нажмите правую кнопку мыши и выберите пункт **Удалить область**. Если область содержит хотя бы одну дверь, то система попросит подтвердить желание удалить выбранную область.

### **Закладка Вход под принуждением**

Введение поддержки функции «вход под принуждением» позволяет решать проблемы связанные с данной ситуацией. Для этого необходимо определить права на «вход под принуждением». На данной закладке перечислены все привилегии, какие могут быть присвоены для «входа под принуждением». Механизм данной функции реализован следующим образом. На считывателе с клавиатурой (NR-A16) набирается специальный код и оператору (охране) приходит сообщение о «входе под принуждением». В зависимости от присвоенных привилегий сотрудник сможет пройти в помещение или нет. Специальный код для «входа под принуждением» у каждого сотрудника персональный и получается если к последней цифре ПИН-кода прибавить единицу (например, ПИН-код – 5678**9**, то код для «входа под принуждением» будет – 5678**0**).



Окно установки прав доступа для режима «Вход под принуждением».


Если потребности в данной функции нет, то её можно вообще отключить. Для этого необходимо снять флажок в строке «Режим «под принуждением», после чего доступ к изменению настроек привилегий будет заблокирован.

### **Закладка Модули**

На этой закладке производится конфигурация подключенных дополнительных модулей. Перейдя на эту закладку, Вы увидите иконки всех подключенных к системе модулей. При установке основного программного обеспечения PNWin, устанавливаются все бесплатные модули: Менеджер групп доступа, Редактор графических планов, Менеджер заданий и Планировщик заданий. Дистрибутивы платных модулей (Бюро пропусков, Печать пропусков, Видеоверификация) находятся в папке AddOn, полученной при распаковке архива ParsecNET2.5.exe.

Дистрибутив модуля представляет собой файл с расширением \*.pdf. При запуске дистрибутива распаковываются все необходимые для работы модуля компоненты.

На закладке присутствуют три кнопки, с помощью которых Вы можете установить новый модуль, произвести настройку или удалить уже подключенный модуль. Так же в поле иконок модулей можно воспользоваться всплывающим меню, нажав правую кнопку мыши. Это меню дублирует вышеупомянутые кнопки.



Окно конфигурирования модулей.


- **Добавление модуля.** Для установки нового модуля нажмите кнопку **Новый**. Отобразится стандартное окно открытия файла. Выберите установочный файл модуля (имеет расширение \*.rdr) и нажмите кнопку **Открыть**. На время установки модуля появится окно, в котором отображается ход процесса установки. После того как модуль установлен будет предложено перезапустить систему ParsecNET 2.5.
- **Настройка модуля.** Для конфигурирования модуля выберите его иконку и нажмите кнопку **Настройка**.
- **Удаление модуля.** Если Вы хотите удалить какой-либо из уже подключенных модулей, выберите его иконку и нажмите кнопку **Удалить**. Появится запрос на подтверждение удаления. Если Вы действительно хотите удалить модуль, то нажмите **Ok**. В противном случае нажмите кнопку **Отмена**.

Более подробные инструкции по работе с тем или иным модулем Вы можете найти в руководстве на соответствующий модуль.

## Создание и редактирование баз данных

Далее, прежде чем приступить к созданию баз данных операторов, групп доступа, и т.д. (кроме базы данных персонала), необходимо отметить, что все редакторы баз имеют единообразный интерфейс, поэтому вначале следует описать общие правила работы в редакторах и назначение основных кнопок и пунктов меню. В различных редакторах могут также присутствовать дополнительные кнопки, выполняющие специальные функции, характерные для работы с данной базой. В этом случае назначение таких кнопок будет описано индивидуально.

В верхней части окон редакторов расположено меню, которое продублировано расположенным ниже кнопками управления. Общий вид меню (на примере меню приложения **Доступ**) Вы видите на рисунке, представленном ниже.




Общий вид меню редакторов баз данных.

Как уже было сказано, в зависимости от редактора, могут присутствовать дополнительные кнопки, не показанные на этом рисунке. Левая группа кнопок со стрелками представляет собой навигатор, позволяющий перемещаться по записям БД. Любые изменения существующей записи возможны только после нажатия кнопки **Правка**. При этом становятся недоступными другие кнопки редактирования (**Удалить**, **Новая**) до окончания процедуры редактирования, которую можно закончить с сохранением изменений (кнопка **Сохранить**) и без сохранения (кнопка **Отмена**). Кнопки навигатора в режиме редактирования недоступны. Для добавления новой записи нужно нажать кнопку **Новая**. При этом все поля ввода станут пустыми или заполненными значениями по умолчанию и доступными для ввода информации, а из кнопок меню будут доступны только **Отмена** и **Сохранить**.

В меню **Режим**, помимо пунктов, дублирующих кнопки меню, есть подменю **Печать**, содержащее два пункта: **Принтер** – вывод базы данных на принтер, и **Экспорт в файл** – экспорт базы данных в файл формата CSV. При выводе баз данных на печать сначала выводится окно просмотра, на котором можно увидеть, как будет выглядеть результат на бумаге, а также в котором можно выбрать настройки принтера и область печатаемых страниц. В приложении **Персонал** добавлен третий пункт – **Личная карточка**, при выборе которого можно распечатать личную карточку сотрудника (с фотографией и всеми данными). Подробное описание назначения элементов окна просмотра перед печатью баз данных находится в **Приложении 10. Печать данных**. При выборе экспорта происходит вывод записей базы данных в текстовый файл формата CSV.

После описания общих для всех редакторов правил работы можно приступить непосредственно к рассмотрению каждого редактора БД.

В редакторах отделов, групп доступа, устройств и операторов, где число записей может быть неограниченным, для облегчения поиска нужной записи рядом с полем **название/имени** есть кнопка **Обзор**. Поиск осуществляется по названию (отдела, группы доступа, двери) или имени (для базы операторов) Вид окна быстрого поиска (на примере поиска группы доступа) показан на рисунке ниже:




*Быстрый поиск группы доступа.*

В данном окне присутствует строка ввода названия/имени (в данном примере группы доступа) для быстрого поиска и непосредственно сам список всех записей занесенных в данной базе. Требуемую запись можно найти либо перемещаясь по списку, либо можно ввести в строке всё или хотя бы первые буквы названия/имени (в данном примере группы доступа) для быстрого перехода к нужной записи. После выбора найденной записи нажмите кнопку **Ok**. Вы вернётесь в редактор базы, где в качестве текущей будет искомая запись.

## Операторы

При начале программирования системы первым делом необходимо определить операторов системы и их права, для чего используется приложение **Операторы** главного меню программы.

Если щелкнуть мышкой на кнопке **Операторы** главного меню, то появится окно, показанное ниже. Любой из редакторов БД также можно вызвать, нажав правую кнопку мыши на иконке программы в панели задач Windows, и выбрав соответствующий пункт.



### Редактирование операторов системы.

Если Вы только что установили программу, то в БД будет существовать единственный оператор с максимальными правами, именем **PARSEC** и паролем **PARSEC**.

Назначение полей в окне следующее:

- **Имя оператора.** Имя, под которым оператор будет входить в систему.
- **Описание.** Это поле не является обязательным и служит лишь для справочных целей.
- **Ключ оператора.** При занесении информации об операторе, поднесите ключ оператора (если он у него есть) к настольному считывателю. Считанный код отобразится в данном поле. Теперь занесенный оператор сможет входить в систему, как вводя имя и пароль вручную, так и с помощью ключа.

Окно редактора содержит три группы прав оператора:

- **Общие права** – общие права по управлению системой.
- **Права просмотра** – здесь оператору назначаются права просмотра каждой из БД системы.
- **Права редактирования** – в этой группе оператору назначаются права редактирования каждой из баз данных.


**Примечание:** Назначение пунктов в каждой из этих групп понятно из их названия и нет необходимости детально описывать каждый из них. Отметим только, что права Архивирование и Восстановления БД из общей группы прав относятся не к основному приложению, а к правам оператора при работе с утилитой архивации БД системы.

Пункт **Печать карт** из общей группы прав определяет права оператора на открытие базы данных персонала системы в программе подготовки и печати пластиковых карт Arphim.

- **Тип оператора.** Эта группа расположена в нижней части окна. При выборе определенного типа оператора программа автоматически расставляет права, которые подразумеваются для данного оператора по умолчанию. Следует иметь в виду, что это лишь значения по умолчанию для оператора данного типа. На самом деле, Вы можете индивидуально назначить каждую из привилегий оператора по своему усмотрению.

Если Вы пожелаете назначить оператору пароль (что рекомендуется, как минимум, для операторов с высоким уровнем привилегий), то в режиме редактирования базы щелкните по кнопке **Пароль**. В появившемся окне (см. рисунок ниже) введите в строке **Новый пароль**: ключевое слово длиной до 7 символов.

Для уменьшения числа ошибок при вводе пароля и имени оператора автоматически производится перевод всех символов в прописные (заглавные).



Ввод пароля оператора.

После ввода пароля повторите его ввод в строке **Повторите пароль**. Это необходимо для избегания ошибок, возникающих ввиду того, что пароль вводится «вслепую». Если пароль данному оператору не назначается, а изменяется, то сначала нужно в верхней строке ввести старый пароль. Если введены все данные, то для присвоения нового/измененного пароля оператору нажмите кнопку **OK**.

Теперь Вы опять в основном окне приложения **Операторы**. Зафиксируйте проделанные изменения нажатием кнопки **Сохранить**, по необходимости введите или измените остальных операторов (работника отдела кадров и сотрудников службы охраны).

Напомним, что ввод каждого нового оператора начинается с нажатия кнопки **Добавить**, а изменение данных уже существующего оператора с нажатия кнопки **Изменить**.

В завершение желательно удалить оператора по умолчанию с именем PARSEC, для чего предварительно закройте приложение **Операторы**, нажмите кнопку **Закончить** главного меню, выберите пункт **Смена оператора** и войдите в систему с собственным именем и паролем.



Необходимость в данных действиях вызвана тем, что текущий оператор системы не может быть удален, а именно под этим именем Вы впервые входите в систему.

После входа в систему под новым именем запустите приложение **Операторы** вновь, выберите оператора с именем **PARSEC** и удалите его.

## Устройства

В редакторе **Устройства** находятся три пункта:


- **Подсистема доступа.** Позволяет редактировать свойства контроллеров доступа NC-1000 / NC-5000 / NC-32K / NC-32K-IP, отвечающих за точки прохода, а также Ethernet-шлюза CNC-02-IP.
- **Подсистема охраны.** Позволяет редактировать свойства охранных контроллеров AC-08.
- **Видеоподсистема.** Позволяет получать видеозапись с камер, зарегистрированных в системе.

Теперь, войдя в систему под своим именем, Вам необходимо описать все точки прохода, зоны и области охраны, видеокамеры и назначить им необходимые характеристики. Для этого вам необходимо выбрать нужную подсистему.

### Подсистема доступа

После запуска приложения на экране появится окно, показанное ниже.

В верхней части окна Вы увидите уже знакомые меню и кнопки редактирования данных. Изначально база данных контроллеров (дверей) содержит один контроллер. Автоматически этому контроллеру присвоен адрес 1. Теперь требуется правильно установить все необходимые параметры для точки прохода.



Конфигурирование контроллеров (дверей).



Ethernet-шлюз CNC-02-IP работает в системе только с адресом 125! После назначения данного адреса останутся доступными для редактирования только следующие поля: название, описание и IP адрес. Более подробную информацию можно найти в документации на соответствующее изделие.

Для каждого контроллера устанавливаются следующие данные:

- **Название.** Данное поле задает название, под которым данная точка прохода будет фигурировать в системе. Выберите подходящее название длиной не более 32 символов.
- **Описание.** Это поле не является обязательным и служит как справочное для установщика или администратора системы. Это поле может выводиться в мониторе событий рядом с названием точки прохода.
- **Тип.** В этом поле выбирается тип контроллера, установленного на данной точке прохода: NC-1000/NC-4000, NC-5000, NC-1000M или NC-32K. Контроллеры NC-5000, NC-32K и NC-32K-IP имеют ряд дополнительных функций, которые будут недоступны для точек прохода оборудованных контроллерами NC-1000.
- **IP адрес.** В данной строке вводится IP адрес компьютера, к которому подключен описываемый контроллер. **В случае локального режима работы ПК поле IP адреса должно быть пустым.** Если компьютер по каким-либо причинам переводится в локальный режим работы, то для всех контроллеров, подключенных к данному ПК, поле IP адреса необходимо очистить. Остальные контроллеры, подключенные к другим ПК в локальном режиме работы доступны не будут.

IP адрес также вводится в данной строке при использовании контроллера NC-32K-IP и Ethernet-шлюза CNC-02-IP.

- **Линия.** В случае использования ЦКС, в этом поле выбирается номер линии ЦКС (значение от 1 до 16), к которой подключен данный контроллер. **Если ЦКС не используется, то значение обязательно установить в 0 (ноль).**
- **Адрес.** В режиме редактирования дверного канала текущий адрес устанавливается в соответствии с адресом, установленным на программируемом контроллере. При добавлении нового контроллера это поле по умолчанию устанавливается в 1. Вы можете установить любой незанятый адрес от 1 до 63. Напомним, что у всех контроллеров находящихся на одной линии связи не должно быть одинаковых запрограммированных адресов.
- **Каналы.** Здесь требуется выбрать тот канал, к которому подключен соответствующий контроллер (ЦКС). Надо отметить, что в системе могут существовать два контроллера с одинаковыми адресами, но подключенными при этом к разным каналам.
- **Активен.** Во включенном состоянии заставляет программное обеспечение опрашивать данный контроллер. В выключенном состоянии контроллер работает в автономном режиме.

Далее определяем параметры дверного канала:

- **Время замка.** Это время в секундах, в течение которого подается управляющий сигнал на замок для его открывания. Рекомендуется для электромеханических замков устанавливать 1 секунду, для электромеханических защелок от 3 до 5 секунд, для электромагнитных замков от 5 до 10 секунд, для турникетов – от 0 до 3 секунд (в зависимости от типа турникета). Например, для турникетов фирмы ПЭРКо, не отрабатывающих снятие сигнала управления, следует устанавливать 0 секунд (что реально соответствует времени в 0,4 секунды), поскольку при установке даже 1 секунды возможен последовательный проход двух человек.
- **Время двери.** Это время, которое начинает отсчитываться после окончания времени замка, и по истечении которого контроллер генерирует событие «Дверь оставлена открытой». При включенной звуковой индикации и включенной опции «Звук открытой двери» считыватель начинает подавать прерывистый звуковой сигнал, напоминая о том, что необходимо закрыть дверь.

**Примечание:** При установке времени двери 0, то дверь отслеживаться не будет и транзакция «Дверь оставлена открытой» не появится.

- **Время выхода.** Это время, которое дается на успокоение датчиков внутри помещения при постановке его на охрану. Время начинает отсчитываться после замыкания дверного контакта (закрытия двери).

Ниже временных характеристик находятся установки, определяющие конфигурацию подключенного к контроллеру оборудования:

- **Внутренний считыватель.** Включается, если точка прохода двухсторонняя (оборудована двумя считывателями). Кнопка RTE при этом дверь не открывает, а может использоваться только для постановки помещения на охрану с ключа.
- **Внешний считыватель.** Данный параметр доступен для всех типов контроллеров, кроме контроллеров старых версий NC-1000, где внешний считыватель считается подключенным всегда. Начиная с версии NC1K08 контроллеру NC-1000 также доступен данный параметр. Наличие только внутреннего считывателя может понадобиться, например, в случае использования контроллера на выезде с парковки, где внешний считыватель на вход (въезд) не нужен.
- **Выключатель блокировки.** Включается, если необходимо отслеживать состояние входа аппаратной блокировки. О подключении кнопки блокировки смотрите в документации на контроллер.
- **Дверной контакт (DC).** Включается, если точка прохода оборудована датчиком закрытого состояния точки прохода (например, геркон на двери или датчик проворота турникета). При установке дверного контакта имеется возможность отслеживать состояние двери в различных ситуациях (взлом двери, дверь оставлена открытой и так далее).
- **Кнопка запроса на выход (RTE).** Если к соответствующему входу контроллера подключена кнопка запроса на выход (при двухстороннем проходе она выполняет роль кнопки постановки на охрану, но не открывает дверь), то данная опция должна быть включена.
- **Кнопка запроса на вход (DRTE).** Данный параметр доступен только для контроллеров NC-32K / NC-32K-IP. При отключении этого параметра кнопка запроса на выход становится заблокированной.
- **Охранный датчик.** Включается, если к контроллеру доступа подключен охранный датчик.
- **Дополнительный охранный датчик.** Данный параметр доступен только для контроллеров NC-32K / NC-32K-IP. Включается, если к контроллеру доступа подключен дополнительный охранный датчик.
- **Сброс замка по геркону.** Во включенном состоянии позволяет снять открывающий сигнал с замка по факту закрытия двери, до истечения времени замка. Работает только в случае, если имеется дверной контакт.
- **Звук открытой двери.** Есть смысл включать только при наличии дверного контакта. При включенном состоянии, если дверь открыта больше суммы времени замка и времени открытой двери (см. выше), то считыватель начинает подавать прерывистый звуковой сигнал (при условии, что включена звуковая сигнализация считывателя), напоминающий о том, что необходимо закрыть дверь.
- **Взлом не на охране.** Если дверь оборудована дверным контактом, то выключение данной опции позволяет не генерировать тревогу взлома при механическом открывании двери. Это бывает необходимо, например, если не установлена кнопка запроса на выход, а дверь изнутри открывается ручкой замка.
- **Фактический проход.** При включении опции событие прохода генерируется не по предъявлению карты, а после последовательности событий предъявление карты + срабатывание дверного контакта. Целесообразно устанавливать в случае, если точка прохода не может быть преодолена без срабатывания датчика (например, датчик проворота «вертушки» на турникете). Это позволяет исключить обман системы путем «холостого» предъявления карты - рабочее время в таком случае засчитываться не будет.

- **4 состояния датчика.** Переключает шлейфы охранного датчика в режим контроля 4-х состояний шлейфа: Нормально, Тревога, Обрыв, Короткое замыкание. Такой режим соответствует большей безопасности, однако, требует включения на шлейфах дополнительных резисторов (более подробно о подключении смотрите в руководстве по контроллеру).
- **4 состояния DC.** Переключает шлейфы дверного контакта в режим контроля 4-х состояний шлейфа: Нормально, Тревога, Обрыв, Короткое замыкание. Такой режим соответствует большей безопасности, однако, требует включения на шлейфах дополнительных резисторов (более подробно о подключении смотрите в руководстве по контроллеру). Данный параметр недоступен для контроллеров NC-32K и NC-32K-IP.
- **4 состояния дополнительного датчика.** Данный параметр доступен только для контроллеров NC-32K и NC-32K-IP. Переключает шлейфы охранного датчика в режим контроля 4-х состояний шлейфа: Нормально, Тревога, Обрыв, Короткое замыкание.
- **24 часовой дополнительный датчик.** Данный параметр доступен только для контроллеров NC-32K и NC-32K-IP. При активации этой опции дополнительный датчик переходит на круглосуточный режим работы.
- **Автозакрывание двери.** Если данный параметр включен, то при открывании двери с ПК, дверь будет закрываться автоматически по истечении времени замка.

**Примечание:** Некоторые типы электрозамков не допускают длительной подачи напряжения, в связи с чем будьте внимательны при настройке параметров – в подобной ситуации не рекомендуется отключать опцию «Автозакрывание двери».

- **Турникет.** Данный параметр определяет тип точки прохода: дверь или турникет. При включении параметра для контроллеров NC-1000 / NC-4000 изменения будут состоять в том, что в Мониторе событий появляется возможность не просто открыть точку прохода, но и выбрать, открывать её на вход или на выход, что немаловажно при использовании турникетов. Также, при установке параметра Турникет автоматически будет включаться параметр «Автозакрывание двери», если последний был до этого выключен. Если данный параметр не будет установлен, то при открывании турникета с ПК, команда на закрытие турникета не будет отсылаться автоматически по истечении времени замка и это придется делать оператору вручную. Если параметр Турникет устанавливается для контроллеров NC-5000, то кроме вышеуказанных изменений, станет недоступным и управление параметрами дополнительного реле контроллера. В контроллерах NC-5000 в турникетном режиме дополнительное реле работает точно с такими же параметрами, как и замковое. То есть, при установке времени замка равным 3 секундам, дополнительное реле для открывания турникета на выход также будет срабатывать на 3 секунды. Контроллеры NC-32K и NC-32K-IP в турникетном режиме работает точно также как и контроллеры NC-5000 версий NC5K06 и выше.

**Примечание:** Аппаратную поддержку турникетного режима обеспечивают контроллеры NC-1000 версий NC1K08 и выше (следует выбирать тип контроллера NC-1000M), контроллеры NC-5000 версий NC5K06 и выше (следует выбирать тип NC-5000), а также контроллеры NC-32K / NC-32K-IP. Если турникет подключается к контроллерам NC-1000 или NC-5000 более низких версий, то для этих контроллеров необходимо установить тип NC-1000 / NC-4000. Дополнительную информацию о подключении турникетов к контроллерам смотрите в руководстве на соответствующий контроллер.

- **Антипассбэк.** Данный параметр доступен только для контроллеров NC-5000 / NC-32K / NC-32K-IP. Включает для данной точки прохода режим «антипассбэк»-а. Данная точка становится также доступной в списке для формирования областей «антипассбэк»-а (см. окно *Настройки* закладку Антипассбэк).

- **Антипассбэк в автономном режиме.** Данный параметр доступен только для контроллеров NC-5000 / NC-32K / NC-32K-IP и при включенном параметре **Антипассбэк**. Этот параметр определяет, будет ли работать режим локального «антипассбэк»-а для данной точки в случае отсутствия связи между контроллером и ПК. Для точки прохода не включенной ни в одну область этот параметр имеет смысл включать всегда, так как отслеживается многократный проход только через эту точку прохода. Включать ли данный параметр для точек прохода, входящих в состав областей «антипассбэк»-а – зависит от политики службы безопасности.

Справа расположена группа настроек реле контроллера, которая включает в себя следующие параметры:

- **Задержка реле.** Время от возникновения события, по которому должно сработать реле, до фактического срабатывания реле. Можно, например, задержать подачу сигнала тревоги через реле контроллера на некоторое время.
- **Время работы реле.** Время, в течение которого реле находится в сработавшем состоянии после наступления события, по которому реле должно срабатывать.
- **Единицы времени.** По умолчанию время реле устанавливается в секундах. Однако для организации продолжительных задержек срабатывания реле и подачи длительных сигналов Вы можете выбрать в качестве единиц измерения минуты, и тогда установленные числа задержки и работы реле будут соответствовать минутам, а не секундам.
- **Работает в online.** Если опция включена, то реле срабатывает по указанному событию всегда. Если выключена, то реле срабатывает только если нет связи контроллера с компьютером. Это позволяет, например, сигнал тревоги выводить только оператору на экран при работающем ПК, а при отключенном ПК включать локальное сигнальное устройство.
- **Работает по событию.** Реле срабатывает по выбранному событию и сохраняет свое состояние пока событие, вызвавшее срабатывание, не будет снято.
- **Триггерный режим.** Данный параметр доступен только для контроллеров NC-5000 / NC-32K / NC-32K-IP и NC-1000 версии NC1K07 и выше. Установка этого режима возможна, если не установлен параметр реле: *Работает по событию*. При работе реле в триггерном режиме при наступлении события, на срабатывание от которого настроено реле, последнее (реле) изменяет свое состояние на противоположное.
- **Реле срабатывает на.** Имеется пять событий, при наступлении которых может срабатывать реле. Два из них тревожные (*Тревога* и *Взлом двери*), а остальные три – нормальные (*Проход запрещен*, *Вход разрешен*, *Выход разрешен*). Вы можете, например, включить опции реле «Работает в online» и «Проход запрещен», а генерируемый при этом сигнал использовать для включения записи на видеомагнитофон ситуации на точке прохода.

В правой нижней части окна, расположена область, предназначенная для настройки работы контроллеров с картоприёмниками – **Разрешенный режим**. Поддержку данной функции обеспечивают **только контроллеры серий NC-32K/NC-32K-IP**. Область становится доступной только при выборе типа контроллера NC-32K. Данная функция позволяет использовать один из нижеперечисленных вариантов:

- **Обычная работа.** Устанавливается по умолчанию. Контроллер работает в штатном режиме. Картоприёмник не используется.
- **Забирать карты у посетителей.** Данный режим работы контроллера предназначен для изымания гостевых карт у посетителей с возможным использованием картоприёмников. В этом случае срабатывает третье реле (при поднесении гостевой карты на выход). Для создания гостевой карты следует в личной карточке персонала установить флагок в графе «Выкл. звук \ Гостевая».
- **Забирать карты у сотрудников.** В этом режиме контроллер способен изымать карты сотрудников, с возможным использованием картоприёмника. В этом случае срабатывает третье реле контроллера (при поднесении карты сотрудника на выход).


- **Запрет выхода посетителей.** Этот режим используется для изъятия карт у посетителей без применения картоприёмников. При поднесении карты срабатывает реле. Предназначен для физического изъятия карт у посетителей (карту может забрать охранник, вахтёр и т.д.). Для создания гостевой карты следует в личной карточке персонала установить флажок в графе «Выкл. звук \ Гостевая».

Последние настраиваемые параметры связаны с программированием индикации на считывателе:

- **Светодиодная.** Обеспечивает зажигание зеленого светодиода во время считывания карты (на время около 60 миллисекунд).
- **Звуковая.** Обеспечивает звуковой сигнал во время считывания карты, а также подачу сигнала о незакрытой двери (см. выше).
- **Дежурная.** Включает красный светодиод в неактивном состоянии дверного канала (то есть при закрытой двери, отсутствии режимов блокировки или охраны).
- **Чтение карты.** Данный параметр работает только с контроллерами NC-32K / NC-32K-IP. Обеспечивается считывание карты считывателями, подключенными к данному контроллеру. При снятии флагка в этом пункте, считыватели будут считаться отключенными и станет невозможным чтение кода карты, поднесенной к считывателю. **Будьте внимательны!**

### Выбор графических планов и звуковых эффектов

Нажатие кнопки **План** на панели управления окна вызовет на экран диалог назначения графических планов, звуковых эффектов и инструкций оператору, показанный на рисунке ниже. Кнопка доступна только в режиме редактирования данных контроллера.



Диалог выбора графических планов и описания тревог.

Если в окне настроек была установлена опция использования многоуровневых планов, то правее области графического плана становятся доступными кнопки уровней графических планов. Для каждой точки прохода может быть назначено до трех планов различной степени детализации. Для назначения графического плана для каждого уровня выберите сначала уровень, нажав на одну из трех кнопок выбора уровня детализации, а затем нажмите кнопку **План** для вызова диалога выбора файла, содержащего графический план, который будет соответствовать данному уровню детализации. То же самое проделайте для остальных уровней детализации. Графические файлы должны быть заранее подготовлены в каком-либо стандартном графическом редакторе. Выбранный план отображается в окне в правой части диалога.

Если требуется убрать графический план, нажмите кнопку **Очистить**.

В нижней части диалога находится строка выбора звукового файла, который будет соответствовать данной точке прохода. Имя файла можно ввести вручную, либо нажать кнопку в правой части строки и выбрать файл с помощью стандартного диалога выбора файлов Windows. Выбранный файл можно немедленно воспроизвести, нажав кнопку со стрелочкой, расположенную правее строки выбора звукового файла.

В левой части диалога находится поле для ввода инструкций оператору. Наберите в нем нужный текст (длиной до 240 символов), и закройте окно, нажав **Сохранить**.

Выбранный графический план для данной двери будет отображаться в мониторе событий при установке курсора на соответствующей двери.

В дальнейшем, звуковой сигнал будет воспроизводиться при возникновении выбранного события, и будут выведены на экран соответствующие графические планы и инструкции для информирования оператора о возникшей ситуации.

#### **Несколько советов**

- Рекомендуемый размер изображения графического плана – 460×300 элементов (пикселей). При таком размере изображение будет отображаться с минимальными искажениями, а размер файла будет минимальным.
- Используйте изображения в 16-цветной палитре. При большем числе цветов Вы только увеличите размеры графических файлов и, соответственно время их загрузки.
- Подключайте звуковые файлы, содержание которых указывает на данную точку прохода, например, звуковой файл может содержать голосовое сообщение с названием данной точки прохода.


**Примечание:** В связи с введением поддержки активных графических планов, более удобно пользоваться ими, нежели статическими планами. Более подробно ознакомиться с возможностями активных графических планов можно в *Приложении 3*.

#### **Подсистема охраны**

Прежде чем приступить к описанию *Подсистемы охраны* необходимо остановиться на нескольких понятиях, которые используются в системе ParsecNET 2.5. Основой аппаратной части системы является *Контроллер*. К нему подключаются охранные датчики. Датчики, подключенные к контроллеру, являются *Зонами*. Зоны объединяются в *Области*. В область могут объединяться только принадлежащие одному контроллеру зоны. Следует отметить, что контроллер не может работать напрямую с зонами. Контроллер отдает команды областям, а уже зоны, относящиеся к этой области, выполняют данную команду. Для работы с активными графическими планами существует такое понятие как *Ярлык планов*. Он необходим для разграничения прав групп пользователей. Например, есть активный план, на работу с ним право имеет определенная группа пользователей, но к нему должен иметь доступ пользователь не входящий в эту группу. Для того чтобы не создавать только для этого пользователя такой же план и существует ярлык. Данный ярлык будет ссылаться на необходимый план. Еще следует остановиться на понятии *Дверной канал*. Он включает в себя настройки доступного контроллера относящиеся только к самой точке прохода. В него не включены настройки дополнительного реле и охранного датчика.

После этого можно приступать к описанию *Подсистемы охраны*. При запуске приложения на экране появится окно, показанное ниже.

В верхней части окна Вы увидите меню и кнопки редактирования данных. Теперь необходимо правильно установить все параметры охранного контроллера АС-08.



### Конфигурирование охранных контроллеров.

Подсистема охраны работает с охранными контроллерами АС-08. К охранному контроллеру можно подключить большое количество дополнительных устройств. Более подробную информацию Вы можете найти в руководстве на данное изделие. Для каждого контроллера устанавливаются следующие данные:

- **Название.** Данное поле задает название, под которым данный охранный контроллер будет фигурировать в системе. Выберите подходящее название длиной не более 31 символа.
- **Описание.** Это поле не является обязательным и служит как справочное для установщика или администратора системы. Это поле может выводиться в мониторе событий рядом с названием точки прохода.
- **IP адрес.** В данной строке вводится IP адрес компьютера, к которому подключен описываемый контроллер. **В случае локального режима работы ПК поле IP адреса должно быть пустым.** Если компьютер по каким-либо причинам переводится в локальный режим работы, то для всех контроллеров, подключенных к данному ПК, поле IP адреса необходимо очистить. Остальные контроллеры, подключенные к другим ПК в локальном режиме работы доступны не будут.
- **Линия.** В случае использования ЦКС, в этом поле выбирается номер линии ЦКС (значение от 1 до 16), к которой подключен данный контроллер. **Если ЦКС не используется, то значение обязательно установить в 0 (ноль).**
- **Адрес.** В режиме редактирования дверного канала текущий адрес устанавливается в соответствии с адресом, установленным на программируемом контроллере. При добавлении нового контроллера это поле по умолчанию устанавливается в 64. Однако Вы можете установить любой незанятый адрес от 65 до 95. Напомним, что у всех контроллеров находящихся на одной линии связи не должно быть одинаковых запрограммированных адресов.
- **Каналы.** Выбор канала, к которому будет подключен данный контроллер.
- **Активен.** Во включенном состоянии заставляет программное обеспечение опрашивать данный контроллер. В выключенном состоянии контроллер работает в автономном режиме.

Далее необходимо определить параметры задаваемых областей:

- **Название.** В данном поле можно присвоить любое название областям, которые выбираем из всплывающего меню. Таким образом, у каждой из 8 областей будет свое, уникальное название. Название может состоять из 64 символов. Но название области можно и не менять, а оставить по умолчанию (например, Область 2)
- **Сокращение.** В этом поле отображается сокращенное название области. Данное сокращение используется при работе с клавиатурой AKD-01.
- **Активна.** При включенном поле данная область будет активизирована, и появляется возможность определять, какие зоны будут входить в данную область. Список из 16 зон находится под полем **Активна** (при отсутствии на плате охранного контроллера зонного расширителя NMI-08 работать будут только 8). Выбрать зону очень просто. Для этого необходимо указать нужную вам зону в списке.

Справа располагается группа настроек зон охраны:

- **Название.** В данном поле можно задать название зоны. Условия присвоения названия зоне аналогичны присвоению названия области.
- **Сокращение.** Здесь отображается сокращенное название зоны.
- **Активна.** Если зона активна, то она опрашивается контроллером и появляется возможность редактировать её параметры.
- **4 состояния датчика.** Переключает шлейфы охранного датчика соответственно в режим контроля 4-х состояний шлейфа: *Нормально*, *Тревога*, *Обрыв*, *Короткое замыкание*. Такой режим соответствует большей безопасности, однако, требует включения на шлейфах дополнительных резисторов.
- **Пропускаемая.** Если датчик зоны по каким-либо причинам неисправен, а область, включающую в себя данную зону, необходимо ставить на охрану, то это поле надо активизировать.
- **24 часовая.** При активизации данного поля зона будет находиться на охране 24 часа в сутки.
- **Пожарная зона.** В данной версии не используется.
- **Инерционность, мс:** Задается временной интервал, который должен пройти после срабатывания датчика, который необходим для исключения ложных срабатываний. По прошествии данного временного интервала система ParsecNET 2.5 будет считать это срабатывание событием.
- **Время выхода, сек:** Это время, которое дается на выход из помещения при постановке его на охрану.
- **Время входа, сек:** Время, которое дается на вход в помещение и снятие его с охраны.

В последнем разделе мы определяем настройки релейных выходов:

- **Номер.** В этом поле выбираем один из 8 релейных выходов (при отключенном релейном расширителе NMO-04 будут работать только 4). Ниже расположен список всех 8 областей. В нем можно выбрать за какие области будет отвечать данное реле.
- **Срабатывание:** Здесь можно выбрать параметр, по которому будет включаться реле:

**От ПК.** При выборе этого параметра, блокируются все прочие настройки реле. Реле включается только при поступлении команды с ПК.

**По времени.** При работе с этим параметром, появляется возможность выбора: на какое событие должно срабатывать реле (список событий располагается справа) и временные настройки реле.

**По событию.** Если выбрать данный параметр, то реле сработает только на выбранные события и сохраняет свое состояние пока событие, вызвавшее срабатывание, не будет снято. Временные настройки реле блокируются.

**Триггер.** При работе реле в триггерном режиме при наступлении события, на срабатывание от которого настроено реле, последнее (реле) изменяет свое состояние на противоположное.

**По панике.** При выборе данного параметра блокируется список событий, но появляется возможность регулировать временные настройки реле. Паника происходит при нажатии клавиши **ПАНИКА** на клавиатуре AKD-01.

- **На:** Здесь можно выбрать события, на которые будет срабатывать реле:

#### **Тампер датчика, К3 зоны, Тревога, Охрана.**


Далее идут параметры временных настроек реле:

- **Задержка, сек:** Время от возникновения события, по которому должно сработать реле, до фактического срабатывания реле. Можно, например, задержать подачу сигнала тревоги через реле контроллера на некоторое время.
- **Время работы, сек:** Время, в течение которого реле находится в сработавшем состоянии после наступления события, по которому реле должно срабатывать.

#### **Клавиатура AKD-01**

В верхней части окна, где находятся кнопки редактирования данных, добавлена новая – **Клавиатуры**. При нажатии этой кнопки появляется окно, в котором определяются основные параметры работы клавиатуры AKD-01. Окно делится на три части:

- **Клавиатуры.** В данном поле содержится список из восьми клавиатур, из которого необходимо выбрать необходимые. Возможно подключение любого количества клавиатур к одному контроллеру (от 0 до 8).
- **Свойства.** В этом поле представлены три пункта с настройками клавиатуры. Если установить флагок в пункте *Звук клавиш*, то при каждом нажатии на любую клавишу клавиатуры AKD-01 будет производиться звуковой сигнал. При установке флагшка в пункте *Подсветка клавиш*, при работе с клавиатурой, будут подсвечиваться клавиши. При установке флагшка в поле *Блокировка при подборе*, клавиатура будет заблокирована при введении семь раз подряд неправильного ПИН-кода.
- **Временные параметры.** Здесь можно задать время *Подсветки* (сколько секунд будут подсвечиваться клавиши после последнего нажатия) и *Ожидание ввода* (сколько секунд клавиатура ждет нажатия клавиши).



Окно настройки клавиатуры.

Через ПК настраиваются параметры работы самого блока клавиатуры. При использовании клавиатуры AKD-01 возможно как взятие на охрану, так и снятие с охраны областей охранного контроллера, а также просмотр статуса областей охранного контроллера. Клавиатура представляет собой отдельный блок, подключенный к охранному контроллеру АС-08. Полная информация по работе с клавиатурой AKD-01 находится в инструкции на данное изделие.

## Видеоподсистемы

Пользовательский интерфейс всех видеоподсистем унифицирован и выбор видеосервера осуществляется из общего окна.

**Ewclid.** Для работы с видеоподсистемой Ewclid необходимо, чтобы кроме ключа защиты Parsec®, также был установлен ключ защиты Ewclid. Также требуется ПО Ewclid Administrator/

Local Administrator. При загрузке системы ParsecNET 2.5, сервер Ewclid осуществляет поиск всех серверов Ewclid, которые работают в локальной сети и пытаются соединиться с ними.


**CVS.** Videopodistema CVS работает только под управлением операционной системы Windows XP. Для работы с видеоподсистемой CVS необходимо установленное на сервере, либо на локальном ПК, программное обеспечение CVS, которое находится на диске, входящем в комплект поставки вместе с видеоплатой. В видеоподсистеме CVS требуется авторизованное соединение. ПО PNWin использует пустой пароль, следовательно пароль для CVS должен отсутствовать.

Важнейшим параметром, характеризующим видеоподсистемы, является скорость обработки кадра. Именно от этого зависит качество видеоизображения, и, следовательно, своевременная адекватная реакция на событие.

После того как всё установлено, можно переходить к описанию работы самой видеоподсистемы.

При выборе данного пункта в меню Устройства, отобразится окно, приведенное на рисунке ниже.

На нижеприведенном рисунке отображается окно с общими настройками, которые касаются всех видеосерверов, например, пути для сохранения архивов и так далее.



Окно общих настроек для видеоподсистем.

Состав и назначение пунктов меню следующий:

**Меню Устройство.** В данном меню содержатся действия, отвечающие за устройства видеоподсистемы:

- **Добавить.** Данное действие позволяет назначить новое устройство.
- **Удалить.** При выборе этого действия можно удалить выбранное устройство.
- **Переименовать.** Данное действие позволяет изменять название уже существующего устройства.

- *Выход.*


**Меню Вид.** Здесь содержатся действия, отвечающие за внешний вид окна видеоподсистемы:

- *Панель инструментов.* При наличии флашка в данной строке в окне видеоподсистемы будет отображаться панель инструментов.
- *Панель навигации.* Наличие флашка в этой строке означает, что в окне видеоподсистемы будет отображаться панель навигации со всеми устройствами, подключенными к ПК.
- *Обновить.* При выборе данной команды подсистема обновляет список камер подключенных к данному ПК.

В панели инструментов находятся четыре иконки, отвечающие за добавление нового устройства, удаление существующего устройства, обновление и переименование устройства. Данные действия полностью повторяют пункты меню, поэтому нет никакого смысла их описывать еще раз.

В левой части окна располагается панель навигации, на которой отображаются видеокамеры, подключенные к данному ПК. При нажатии на любое из присутствующих в списке устройств правой кнопкой мыши появится список действий: *Добавить*, *Удалить*, *Переименовать*, *Обновить*. Все перечисленные действия полностью дублируются в панели инструментов и меню.


### Настройка видеосерверов и камер



### Настройки видеосерверов.

При выборе видеосервера, в панели навигации, отобразится окно, приведенное выше. В нем осуществляется настройка данного сервера.

- *Название.* Здесь можно присвоить название данному серверу.
- *IP адрес.* В этом поле требуется указать IP адрес ПК.
- *Порт.* В данном поле требуется указать номер порта, через который будет производиться соединение в сети.
- *Server type.* Необходимо выбрать видеоподсистему, с которой будет работать PNWin.



### *Настройки видеокамер.*

При назначении камеры следует заполнить следующие поля:

- *Название*. Здесь можно присвоить название данной камере.
- *Сервер*. Выбор видеосервера, к которому подключена текущая камера.
- *Номер камеры*. В данном поле требуется указать номер камеры.

Состав и назначение пунктов меню (при назначении новых устройств) следующий:

**Меню Устройства.** В данном меню содержатся действия, отвечающие за устройства видеоподсистемы:

- *Добавить*. Данное действие позволяет назначить новую видеокамеру, либо новый видеосервер. После того как выбор был осуществлен, данное устройство будет добавлено в панель навигации.
- *Удалить*. Это действие отвечает за удаление выделенного в панели навигации на данный момент устройства. Данное действие также выполняется при выделении необходимого устройства в панели навигации и нажатии на клавишу **<DEL>**.
- *Переименовать*. Данное действие позволяет изменить название выделенного в панели навигации устройства. Данное действие также выполняется при выделении необходимого устройства в панели навигации и нажатии на клавишу **<F2>**.
- *Выход*. Данное действие позволяет выйти из видеоподсистемы. Данное действие также выполняется при нажатии на клавиши **<ALT + F4>**.

**Меню Вид**

- *Панель инструментов*. При установке флажка в данной строке будет отображаться панель инструментов, находящаяся ниже.
- *Панель навигации*. Наличие флажка в данной строке позволяет отображать панель навигации, которая находится в левой части данного окна. В панели навигации отображаются все устройства.
- *Строка статуса*. При установке флажка в данной строке будет отображаться строка статуса, находящаяся в самой нижней части окна. Здесь отображается количество камер, серверов и прочая информация.
- *Обновить*. При выборе данной команды подсистема обновляет список камер подключенных к данной видеоподсистеме.


**Меню Помощь.**

- **Помощь.** Данное действие вызывает программу помощи.
- **О программе.** При выборе данного действия отобразится окно с информацией о программе.

**Временные профили**

В системе ParsecNET 2.5 имеется 16 временных профилей, один из которых является неизменяемым (круглосуточный профиль).

При запуске приложения **Профили** из главного меню Вы увидите на экране следующее окно:

*Программирование временных профилей.*

Поскольку количество временных профилей в БД равно 16 (это обусловлено в первую очередь возможностями контроллеров), то соответственно добавить или удалить профили Вы не можете, и поэтому кнопки **Новая** и **Удалить** в данном окне отсутствуют. Кроме того, первый временной профиль (Круглосуточный) недоступен для изменения.

Окно приложения **Профили**, помимо стандартных кнопок под меню в верхней части окна, имеет несколько кнопок, отсутствующих в других окнах: **Праздники** и **Сброс**. Первая из них запускает приложение конфигурирования расписания праздников на год (см. далее), а вторая позволяет легко сбросить текущий временной профиль на значения по умолчанию.

Ниже рассмотрим назначение полей ввода приложения **Профили**:

- **Имя профиля.** Задает название временного профиля, под которым он будет фигурировать в системе. Имя должно быть уникальным и иметь длину не более 31 символа.
- **Описание профиля.** Необязательное поле, в которое можно занести справочную информацию для администратора системы.

Ниже следуют описания двух временных интервалов, из которых состоит данный временной профиль. Сброс времени на 0:00:00 осуществляется нажатием кнопок с крестиками, расположенных левее соответствующей области ввода времени. При назначении интервалов необходимо придерживаться некоторых правил (система следит за их соблюдением):

1. Начало профиля должно быть раньше его конца.
2. Второй интервал должен начинаться не раньше конца первого.

3. Второй интервал может быть пустым (содержать в качестве времени начала и конца значения 0:00:00).

Два временных интервала могут понадобиться, например, для описания ночной смены. Допустим, для ночной смены вход разрешен с 20:00 (вечер) до 9:00 (утро). В этом случае значения временных интервалов устанавливаются, как показано в таблице ниже:


Временной интервал	Начало	Конец
Первый	0:00:00	9:00:00
Второй	20:00:00	23:59:59

Как видно из таблицы, конец временного интервала на границе суток ставится на последнюю минуту - в этом случае он действует до последней секунды текущих суток.

В разделе **Рабочие дни** отмечаются те дни, в которые действует данный временной профиль. Следует иметь в виду, что праздники приравниваются к воскресным дням. Если во временном профиле указано, что в воскресенье доступ запрещен, то и в праздничные дни, сотрудники, которые ходят по этому временному профилю, доступ на объект иметь не будут.

### Праздники

Нажатие кнопки **Праздники** приведет к появлению на экране показанного ниже окна:




Окно редактирования праздников.

В левой части окна производится занесение названия и даты праздничного дня, в правой части в удобной табличной форме отображаются все занесенные праздники.


В системе можно описать до 16 праздников, что вполне достаточно для России.

## Группы доступа

Только при использовании в вашей системе контроллеров серии NC-32K / NC-32K-IP! После назначения группе доступа новых областей отобразится окно, приведенное ниже, в котором следует нажать кнопку *Нет*. Для загрузки данных в контроллеры следует использовать инициализацию контроллеров. В противном случае загрузка данных может происходить очень долго.



Нажав кнопку **Доступ**, главного меню программы, Вы получаете возможность описать группы доступа системы, которые затем будут назначаться пользователям (персоналу). На рисунке ниже показано окно приложения:



### Редактирование групп доступа.

Назначение заносимой в данном окне информации следующее:


- **Название группы доступа.** Уникальное имя длиной до 31 символа, по которому группа доступа идентифицируется в системе.
- **Описание группы доступа.** Необязательное поле, служащее в качестве справочной информации для администратора.
- **Временные профили.** В данном разделе Вы можете для каждой группы доступа назначить один или два из ранее описанных временных профилей. Наличие второго профиля позволяет обеспечить различные права доступа по времени, например, в будние дни и в выходные. Временной профиль можно сбросить, нажав на кнопку, расположенную слева от выпадающего списка выбора временного профиля.

- **Разрешенные области.** Здесь необходимо отметить те области (точки прохода), проход через которые разрешен членам данной группы доступа. Можно назначить группе доступа как отдельные области, так и всё сразу. Для удобства список областей отображается в виде «дерева», и для выбора всего списка требуется установить флажок в корне – «Все области».

## Персонал

Теперь, после описания групп доступа, можно переходить к занесению пользователей системы, для чего в главном меню необходимо нажать кнопку **Персонал**. Как уже упоминалось ранее, права доступа каждого пользователя системы описываются через **Группу доступа**, что позволяет назначить большое количество параметров вновь вводимому пользователю «одним движением руки». Помимо облегчения процедуры занесения пользователей, такой подход позволяет систематизировать организацию доступа в отдельные зоны объекта, исключить повторяющиеся ошибки. А если, например, целому цеху с численностью 500 человек необходимо сдвинуть рабочий день, то достоинства используемого подхода становятся неоценимыми.

На следующем рисунке приведено окно персонала системы ParsecNET 2.5.



Основное окно приложения Персонал.

Следует остановиться на строке меню данного окна:

#### **Меню Персонал.**

- **Создать.** В данном пункте меню содержатся два действия. Первое – создать досье на нового сотрудника, можно воспользоваться клавишей **Ins**, а второе – создать новый отдел. Также можно нажать на соответствующую иконку в панели инструментов.
- **Удалить.** При выборе данного пункта меню будет удален выбранный на текущий момент сотрудник, либо целый отдел. Для этого можно воспользоваться клавишей **Del**. Также можно нажать на соответствующую иконку в панели инструментов.
- **Переименовать.** Данная функция позволяет переименовать выбранный на данный момент отдел. Функция не распространяется на сотрудников. При необходимости можно воспользоваться клавишей **F2**.
- **Правка.** Эта функция позволяет редактировать данные, как сотрудников, так и отделов. Все зависит от того, что выделено в данный момент отдел или какой-то конкретный сотрудник. Также можно нажать на соответствующую иконку в панели инструментов.
- **Экспорт...** Данная функция позволяет экспортировать базы данных персонала в формат **TXT** или **CSV**.
- **Настройки принтера.** Данная функция позволяет внести изменения в настройки принтера, посредством которого и будет происходить печать данных.
- **Предварительный просмотр.** Здесь можно выбрать одно из двух действий: либо посмотреть карту какого-то конкретного сотрудника (для этого он должен быть выделен в основном окне приложения, в противном случае данное действие будет недоступно), либо список всех сотрудников.
- **Печать.** В этом пункте меню также содержатся два действия, как и в предыдущем: печать личной карты сотрудника (**Ctrl + P**) и списка сотрудников. Также можно нажать на соответствующую иконку в панели инструментов.
- **Выход.** Выбор данного пункта приводит к закрытию всего приложения. Для этого можно воспользоваться сочетанием клавиш **Alt + F4**.

#### **Меню Вид.**


- **Крупные значки, мелкие значки, список и таблица.** Данные пункты меню отвечают за вид отображения данных в основном окне приложения. Также можно выбрать соответствующую иконку в панели инструментов.
- **Панель инструментов.** При установке флагка в данной строке, в основном окне приложения будет отображаться панель инструментов.
- **Строка состояния.** При установке флагка в данной строке, в основном окне приложения будет отображаться строка состояния.
- **Обновить.** Позволяет обновить данные отделов и персонала. Также можно нажать на соответствующую иконку в панели инструментов (**F5**).

#### **Меню Справка.**

- **Контекст... (**F1**)** – Вызов файла с помощью.
- **Индекс... (**Ctrl + F1**)** – Вызов файла с помощью.
- **О программе...** – Окно с информацией о программе.


Значки панели инструментов полностью повторяют действия меню, кроме двух – *Поиск сотрудника* и *На уровень выше*, и поэтому описывать их еще раз не имеет смысла.

Найти нужного сотрудника можно по двум параметрам: фамилия сотрудника или номер его карты. Для этого необходимо воспользоваться значком с изображением лупы в панели инструментов, при этом отобразится окно, приведенное ниже:



Окно для поиска сотрудника.

После того как были введены данные сотрудника, например, фамилия, необходимо нажать на кнопку **Поиск**. При поиске сотрудника по номеру карты требуется просто поднести карту-ключ к настольному считывателю. Если сотрудник по заданным критериям найден, то на экране отобразятся данные этого сотрудника. В противном случае отобразится окно, приведенное ниже:




Окно с предупреждением об отсутствии данных в базе персонала.

Иконка в панели инструментов «на уровень выше» позволяет перейти, например, от списка сотрудников отдела к списку отделов.

## Создание отделов

Для начала требуется создать необходимое количество отделов, в которых и будут состоять сотрудники. Для этого можно воспользоваться несколькими способами, которые были описаны выше. После этого, отобразится окно, приведенное ниже.



Окно для создания, либо редактирования отдела.

В данном окне требуется заполнить следующие позиции:

- **Отдел.** Здесь необходимо внести название создаваемого отдела.
- **Описание.** Справочное поле, которое системой не используется и служит лишь в качестве подсказки администратору системы.
- **Начальник.** Данное поле не является обязательным для заполнения, но при необходимости можно указать фамилию, имя и отчество руководителя данного отдела.
- **Расписание.** В этом поле следует выбрать (если ведется учет рабочего времени), из списка в выпадающем меню, то расписание, по которому будут составляться отчеты по учету рабочего времени.

После выбора требующегося расписания в нижней части данного окна отобразится календарь.

## Создание личных карточек персонала

После того как были созданы отделы, можно приступить к созданию личных карточек сотрудников. Для этого можно воспользоваться одним из вышеперечисленных способов, после чего отобразится окно, приведенное ниже.

**Досье: Егорова Мария Ивановна**

Общие | Рабочее время | Управление охраной |

Фамилия	Егорова		Обзор
Имя	Мария	Ивановна	Камера
Группа доступа	Круглосуточная		Сканировать
Отдел	Офис		Очистить
Должность	Начальник		
Таб. номер	1123		
<b>Данные ключа</b> Номер ключа: 00000000 <input type="checkbox"/> Управление охраной <input type="checkbox"/> Временный Пин-код: 00000 <input type="checkbox"/> Двойной проход при АПБ <input checked="" type="checkbox"/> Проход при блокировке      С: 11.05.2000 <input checked="" type="checkbox"/> Выкл. звук \ Гостевая      До: 31.12.2010 <input type="checkbox"/> Выключение тревоги			
Телефон	+7 (495) 123-4567		
Марка а\м	Лада Калина		
Гос. номер	*****		
Адрес	ул. Ленина д.1		
Возраст	23		
Пол	Ж		
Рост	175		
Вес	63		

**OK** | **Отмена**

Закладка «Общие» личной карточки сотрудника.


Окно личной карточки персонала содержит три закладки:

**Закладка Общие.** На этой закладке следует внести общие сведения о данном сотруднике:

- **Фамилия, имя, отчество.** Комбинация этих трех полей должна быть уникальной для каждого пользователя системы.
- **Группа доступа.** Выбирается из списка ранее созданных групп доступа для назначения прав пользователя в системе. Без указания группы доступа информация о пользователе не попадет ни в один из контроллеров, то есть в БД системы пользователь есть, а прав у него нет.
- **Отдел.** Здесь выбирается из выпадающего списка название подразделения (отдела) для описания правил учета рабочего времени для данного пользователя. Если модуль учета рабочего времени не используется, поле может быть оставлено пустым.

- *Должность.* Справочное поле, в данной версии как критерий при формировании отчетов не используется.
- *Табельный номер.* Табельный номер присутствует в отчетах модуля учета рабочего времени.

В БД персонала для каждого пользователя может храниться его фотография. Она может использоваться визуально (например, сотрудником отдела кадров), использоваться при печати пропуска (при наличии у Вас модуля подготовки и печати пропусков), а также в режиме видеоверификации (опять же при наличии у Вас данного программного модуля). Для того чтобы фотография отображалась, следует нажать на кнопку **Обзор**, после чего отобразится окно, приведенное ниже.



Окно выбора файла с фотографией.

PNWin позволяет загружать фотографии из файлов наиболее популярных графических форматов: *BMP*, *TIFF*, *GIF*, *JPEG*.

Как уже указывалось выше, для внутреннего представления в системе используется формат *JPEG*, к которому автоматически приводится формат загружаемого файла фотографии.

Фотографию можно также получить напрямую со сканера, нажав кнопку **Сканер**.

Изображение можно получить с подключенной к ПК WEB-камеры, для этого следует нажать кнопку **Камера**.

#### Несколько советов

1. Рекомендуемый размер картинки в файле фотографии – 400×500 (либо другой размер, но в такой пропорции) элементов (пикселей). При таком размере обеспечивается оптимальное соотношение между качеством и размером, занимаемым фотографией в базе данных. Печать фотографии на пропуске при указанном размере происходит практически без потери качества.
  2. Если фотографии используются с модулем видеоверификации, то указанный выше формат также обеспечивает хорошее качество передачи фотографии.
  3. Желательно, чтобы голова занимала возможно большую часть фотографии – в этом случае распознаваемость будет максимальной.
  4. Обращайте внимание на качество фотографий: малоконтрастные ненасыщенные изображения не позволяют при печати получить хорошее качество фотографии.
  - *Номер ключа.* Если номер ключа не задан (то есть равен нулю), то пользователь не получает реальных прав в системе (не попадает в базу данных контроллеров). Ключ должен быть уникальным, что при использовании proximity карт одного производителя гарантируется автоматически.
- Номер ключа присваивается каждому сотруднику при поднесении карты-ключа к настольному считывателю.
- При работе в однодверном режиме в системе не используется настольный

считыватель и сотруднику присваивается номер карты путем поднесения ключа-карты к настенному считывателю.

- **ПИН-код.** ПИН-код формируется автоматически на основе номера карты. ПИН-код изменить невозможно. Он предназначен для работы со считывателями с клавиатурой, например, NR-A16 (более подробная информация находится в руководстве на данное устройство). В связи с этим появляется возможность проходить в помещение не только по карте-ключу, но и дополнительно вводить персональный ПИН-код. Данная функция необходима для мест с повышенным уровнем безопасности.
- **Занесен в БД.** В панели привилегий также содержится информация о том, когда данная информация была занесена в базу данных.


В дополнение к групповой характеристике прав (группа доступа), каждому пользователю можно назначить несколько дополнительных привилегий:

- **Управление охраной.** Позволяет ставить помещение на охрану и снимать с охраны.
- **Двойной проход при АПБ.** По умолчанию, при наличии в системе точек прохода с включенным режимом «антипассбэк»-а, все сотрудники не имеют привилегии повторного прохода через эти точки (области). Если в данной строке поставить флагок, то «антипассбэк» на данного сотрудника не распространяется и по его карте возможен многократный вход или выход даже через точки прохода, на которых действует режим «антипассбэк»-а.
- **Проход при блокировке.** Обеспечивает доступ в помещение при включенной аппаратной блокировке или относительной блокировке, включенной с ПК. Преодоление абсолютной блокировки не обеспечивается, кроме режима Off-Line.
- **Выкл. звука \ Гостевая.** В контроллерах серии NC-1000/NC-5000 используется функция выключения звука и позволяет поднесением ключа к считывателю выключить звуковой сигнал незакрытой двери, но не работает в контроллерах серии NC-32K/NC-32K-IP. Для контроллеров серии NC-32K/NC-32K-IP установленный флагок в этом поле означает, что данная карта является гостевой и может быть изъята у посетителя при выходе. Данная функция не используется в контроллерах серии NC-1000/NC-5000. Более подробная информация о возможностях работы с гостевыми картами находится в разделе *Подсистема доступа*.
- **Выключение тревоги.** Позволяет снимать локальный сигнал тревоги на контроллере.
- **Временный.** Если данная опция включена, то карта текущего пользователя будет иметь доступ только в интервале дат, указанных в параметрах «С:» – «До:». Если не включена, то доступ к параметрам «С» – «До» будет заблокирован.

Ниже следуют восемь полей, в которые можно внести необходимую дополнительную информацию о сотруднике. Способ внесение изменений в названия этих полей был описан выше, в разделе *Настройка / Дополнительная информация*.

**Закладка Рабочее время.** Данная закладка позволяет назначить сотруднику, подготовленный в приложении *Расписания*, график работы, а также присвоить данному графику определенные исключения.


- **Базовое расписание.** В данном поле следует выбрать из списка в выпадающем меню то расписание, по которому будет работать данный сотрудник. После того как расписание было выбрано, на календарь, отображенный в этом же окне, будет нанесен выбранный график работы.



Окно для назначения расписания сотруднику.


В данном окне расположены три кнопки, позволяющие назначить частные исключения:

- **Раздвигнуть.** Данная функция позволяет назначить на выбранный день выходной, причем дни цикла сдвинутся на один день вправо от назначенного.
- **Назначить.** Эта функция позволяет назначить на выбранную дату любое исключение. При этом отобразится окно, приведенное ниже, в котором следует выбрать один из предложенных дней.




Окно для назначения дня.

- **Исключить.** Эта функция позволяет исключить выбранную дату, то есть произойдет сдвиг остальных дней цикла влево на одну ячейку.
- Закладка Управление охраной.** На данной закладке каждому пользователю можно присвоить несколько привилегий, позволяющих работать с клавиатурой AKD-01.



Окно с привилегиями для работы с AKD-01.

Для начала в поле *Пин-код* следует внести пять цифр, которые будут являться персональным паролем для работы с клавиатурой AKD-01 (их при желании можно изменить). Справа располагаются три кнопки служащие для редактирования прав пользователя по работе с клавиатурой AKD-01. При нажатии кнопки **Добавить** появится окно (показано ниже), в котором следует выбрать область охранного контроллера и права пользователя на работу с ней. Кнопка **Правка** служит для редактирования уже созданных привилегий пользователя. В центре закладки находится окно. В нем отображаются заданные параметры. Если в этом окне выделить любую строку с заданными параметрами и нажать кнопку **Удалить**, то пользователь утрачивает права на работу с данной областью (через клавиатуру AKD-01).



Окно для определения привилегий при работе с клавиатурой AKD-01.

Для каждой области необходимо сотруднику присвоить определенные привилегии. В этом окне находятся два поля:

1. **Название области.** В этом поле, из всплывающего меню, можно выбрать охранный контроллер и область, права на работу с которыми будет иметь пользователь.
2. **Права.** В этом поле находятся четыре строки, в них указаны права, которые будет иметь пользователь:

**Постановка на охрану.** Позволяет пользователю ставить определенную область на охрану.

**Снимать с охраны.** Разрешается пользователю снимать с охраны определенную область.

**Выключение тревоги.** При возникновении тревоги в определенной области, пользователь имеет право её (тревогу) выключить.

**Просмотр конфигурации.** Пользователь имеет право на просмотр конфигурации областей охранных контроллеров.

Выбор прав производится постановкой флажка, слева от данной привилегии.

Более полная информация по работе клавиатуры AKD-01 находится в руководстве на данное изделие.

## Расписания

В этом приложении необходимо назначить расписания, которые станут основой для построения отчетов в учете рабочего времени. Необходимо отметить, что данные расписания, в текущей версии программного обеспечения, не имеют отношения к группам доступа и времененным профилям.

Перед тем как приступить к описанию назначения расписаний следует остановиться на нескольких основополагающих понятиях, принятых в «гибких графиках». На рисунке, отображенном ниже, приведена схема принципа работы «гибких графиков».

- **День.** День (сутки) является основой любых расписаний, поскольку из набора различных дней составляются циклы и расписания. Сутки состоят из временных интервалов, например: с 0:00 часов до 9:00 – нерабочее время, с 9:00 часов до 18:00 – рабочее время, а с 18:00 часов до 23:59 – снова нерабочее время.
- **Цикл.** Циклом является последовательность дней (рабочих и нерабочих). Примером цикла является пятидневная рабочая неделя (пять рабочих дней далее два выходных дня).

- **Расписание.** Расписание состоит из последовательности циклов. На любое расписание могут накладываться различные исключения. Стоит отметить, что расписание действует до того момента, пока не будет назначено другое расписание. Если следующее расписание не задано, то текущее будет действовать до бесконечности.
- **Праздники (исключения).** В любом расписании могут присутствовать различные исключения. Все исключения можно подразделить на два вида. Первый – это общие исключения, которые являются общими для всех сотрудников, работающих по данному расписанию. Примером могут служить переходящие праздники, которые каждый год приходятся на различные дни. Второй – это частные исключения, которые присваиваются конкретному сотруднику. В качестве примера можно привести командировку или больничный сотрудника.





Схема работы «гибких графиков».

Далее можно приступать к составлению самих расписаний. При нажатии на кнопку **Расписание**, в основном меню программы, отобразится окно, приведенное на рисунке ниже. Типовые примеры назначения расписаний находятся в *Приложении 11*.



Окно для назначения дней.

Отобразившееся окно можно условно разделить на три области. К первой относятся строка меню и панель инструментов. Ко второй области следует отнести поле, находящееся в левой части окна. Здесь расположено основное меню для создания расписаний работы сотрудников: дни, циклы, расписания и праздники. Третьей областью окна является самое большое поле, в котором производится все настройки для каждого пункта меню.

#### **Меню Файл.**

- *Создать.* В данном пункте меню содержатся четыре действия:  
День – создать новый день;  
Цикл – создать новый цикл (из уже созданных дней);  
Расписание – создать новое расписание, на основе циклов;  
Праздник – создать новые праздники.
- *Удалить.* При выборе данного пункта меню будет удален выбранный на текущий момент объект: цикл, день, расписание или праздник (в зависимости от того, какое меню в данный момент выбрано). Также можно нажать на соответствующую иконку в панели инструментов.
- *Переименовать.* Данная функция позволяет переименовать выбранный на данный момент объект. При необходимости можно воспользоваться клавишей F2.
- *Правка.* Эта функция позволяет редактировать данные того объекта, который выделен в текущий момент. Также можно нажать на соответствующую иконку в панели инструментов.
- *Экспорт...* Данная функция позволяет экспортировать базы данных дневных расписаний, циклов, расписаний, либо праздников в формат TXT или CSV.
- *Настройки принтера.* Данная функция позволяет внести изменения в настройки принтера, посредством которого и будет происходить печать данных.
- *Предварительный просмотр.* При помощи этой функции осуществляется предварительный просмотр (перед отправкой на принтер) той части меню, которая является активной в данный момент (циклы, дни, расписания или праздники).
- *Печать.* Вывод на печать. Также можно нажать на соответствующую иконку в панели инструментов.
- *Выход.* Выбор данного пункта приводит к закрытию всего приложения.

#### **Меню Вид.**

- *Дни, Циклы, Расписания или Праздники.* Выбрав один из этих пунктов можно перейти к соответствующему меню.
- *Крупные значки, мелкие значки, список и таблица.* Данные пункты меню отвечают за вид отображения данных в основном окне приложения. Также можно выбрать соответствующую иконку в панели инструментов.
- *Панель инструментов.* При установке флагжка в данной строке, в основном окне приложения будет отображаться панель инструментов.
- *Строка состояния.* При установке флагжка в данной строке, в основном окне приложения будет отображаться строка состояния.
- *Обновить.* Позволяет обновить данные расписаний. Также можно нажать на соответствующую иконку в панели инструментов (F5).


#### **Меню Справка.**

- *Содержание.* Вызов файла с помощью.
- *Индекс.* Вызов файла с помощью.
- *О программе.* Окно с информацией о программе.

## Назначение дней

При запуске приложения **Расписания**, как было уже сказано выше, отобразится окно, в котором по умолчанию выбран пункт **Дни**. Здесь следует назначить то количество отличных друг от друга дней, которое необходимо для создания полноценных расписаний, например, выходной, короткий день, стандартный рабочий день.

Для создания дня следует воспользоваться одним из вышеперечисленных способов, либо кликнув правой клавишей мыши в основном поле окна. После чего отобразится меню, в котором следует выбрать **Создать**. Далее отобразится окно, приведенное ниже.



Окно, предназначенное для создания, либо редактирования, дня.

В данном окне следует заполнить несколько полей:

- **Название.** В этом поле следует определить то словосочетание, которое будет характеризовать данный день.
  - **Описание.** Это поле не является обязательным для заполнения.
  - **Обозначение.** Здесь, из выпадающего меню, следует выбрать цвет, которым будет отображаться данный день в циклах и расписаниях.
  - **Интервалы.** В данном поле следует назначить интервалы, из которых состоит день. Назначить возможно любое количество, но как правило, этих интервалов не бывает больше двух: первый – это время от начала до конца рабочего дня, а второй – это перерыв на обед. Для назначения интервалов необходимо воспользоваться кнопкой **Добавить**. После этого следует определить время начала и окончания каждого интервала, тип интервала (**рабочее время**, **перерыв**, **ночное время**), а также допустимые отклонения (опоздание и уход раньше времени). Для этого требуется кликнуть правой клавишей мыши на необходимую часть интервала, после чего возникнет возможность изменения начальных настроек.
- Для редактирования интервалов можно воспользоваться кнопками **Удалить** (удаляется выбранный в текущий момент интервал), **Вверх** или **Вниз** (эти кнопки позволяют передвигать выбранный интервал соответственно вниз или вверх).




При использовании персоналом ночной смены, тип интервала следует назначать – **НОЧНОЕ ВРЕМЯ**. В противном случае при создании отчетов по учету рабочего времени данное время учитываться не будет. Стоит отметить, что ночная смена должна состоять из двух частей: до полуночи и после полуночи.

После того как были заполнены все необходимые поля, следует нажать кнопку **OK**, для сохранения данных, либо **Отмена**.


### Назначение циклов

В левой части окна, требуется выбрать меню циклы, после чего отобразится окно, приведенное ниже:



Окно для создания, либо редактирования циклов.

В этом окне, при помощи одного из вышеперечисленных способов, следует создать цикл. После чего отобразится окно, приведенное ниже.




Окно для создания циклов.

- **Название.** В этом поле следует определить то словосочетание, которое будет характеризовать данный цикл.
- **Описание.** Это поле не является обязательным для заполнения.  
В нижней части окна расположены две области, причем в правой перечислены все дни, которые были созданы. Для создания цикла следует, при помощи кнопок со стрелочками, набрать требующееся количество дней в левую область (Дни входящие в цикл). Используя кнопки **Вверх** и **Вниз** следует установить необходимый порядок следования дней.  
После того как были заполнены все необходимые, поля следует нажать кнопку **OK**, для сохранения данных, либо **Отмена**.


## Назначение расписаний

При выборе, в левой части окна, меню расписания, отобразится окно, приведенное на рисунке ниже.



*Окно для назначения расписаний.*


В данном окне следует назначить расписания для всех групп сотрудников. Для этого необходимо воспользоваться одним способов, о которых говорилось выше. После чего отобразится окно, приведенное ниже.



Окно для назначения, либо редактирования расписаний.

В этом окне расположены два поля для описания расписания:


- **Название.** В этом поле следует определить то словосочетание, которое будет характеризовать данное расписание.
  - **Описание.** Это поле не является обязательным для заполнения.
- Помимо этого в данном окне расположено поле, в котором отображается календарь с наложенным на него циклом. Для детального редактирования расписания в правой части окна расположены несколько кнопок:
- **Назначить цикл.** При нажатии на эту кнопку отобразится окно, приведенное ниже:



Окно для присвоения цикла текущему расписанию.


В данном окне следует выбрать один из имеющихся циклов, и нажать на кнопку **OK** для сохранения данной настройки. В противном случае необходимо нажать на кнопку **Отмена**.

- **Раздвинуть.** Данная функция позволяет «раздвинуть» цикл, причем выделенная дата автоматически становится выходным днем, а оставшаяся часть цикла сдвигается на одну ячейку вправо.
- **Вставить день.** Данная кнопка позволяет назначить любой другой день вместо выделенного в календаре в текущий момент. После нажатия на эту кнопку отобразится окно, приведенное ниже.

*Окно выбора требующегося дня для вставки.*

После этого в расписании отобразится выбранный день, а цикл сдвинется на одну ячейку вправо, сохраняя последовательность дней цикла.


- **Исключить.** Данная кнопка позволяет исключить любой день, выделенный в календаре в текущий момент. После этого в расписании цикл сдвинется на одну ячейку влево, сохраняя последовательность дней цикла.
- **Назначить день.** Отличие этой кнопки от **Вставить день** заключается в том, что при назначении сдвига цикла не происходит, а день выделенный в текущий момент изменится на выбранный. После нажатия на кнопку отобразится окно, приведенное ниже.

*Окно для назначения дня.*

- **Сегодня.** Данная кнопка позволяет вернуться в календаре к текущей дате.


## Назначение праздников

В левой части окна, требуется выбрать меню праздники, после чего отобразится окно, приведенное ниже:



Окно для создания, либо редактирования праздников.

В этом окне, при помощи одного из вышеперечисленных способов, следует создать новый праздник. После чего отобразится окно, приведенное ниже.



Окно для создания нового праздника.

- **Название.** В этом поле следует определить название данного праздника.
  - **День, месяц и год праздника.** В этом поле необходимо определить дату празднования. Если праздник является ежегодным, то год, конечно же, не указывается. В этом случае необходимо установить флајок в соответствующем поле (см. рисунок выше).
  - **Назначить: Тип изменения.** В этом поле следует выбрать один из двух предложенных вариантов внесения изменений в расписание: Первый это – *Назначить другое дневное расписание*. Это позволит заменить дневное расписание, приходящееся на данный день, любым выбранным дневным расписанием, причем смещение дней цикла не произойдет. Второе – это *Вставить день*. При использовании этого вида изменений произойдет замена дневного расписания, приходящегося на данную дату, любым другим дневным расписанием, но при этом произойдет смещение текущего цикла в правую сторону на одну ячейку.
  - **Назначить: Дневное расписание.** В данном поле, из выпадающего меню, следует выбрать дневное расписание, которое будет использоваться в этот день.
- В нижней части окна перечислены все созданные расписания, требуется установить флајки только на те расписания, на которые данный праздник будет распространяться. После того как были заполнены все необходимые, поля следует нажать кнопку **OK**, для сохранения данных, либо **Отмена**.




На этом настройка системы заканчивается, и далее мы рассмотрим приложения, связанные в большей степени с текущей работой программы при повседневной её эксплуатации.

## Монитор событий

Кнопка **Монитор** главного меню предназначена для вывода на экран ПК окна монитора событий системы, если оно по каким-либо причинам оказалось закрытым на текущий момент.

Окно монитора событий автоматически становится видимым после запуска программы, если в настройках включить соответствующую опцию, как это было описано выше.

Монитор событий по праву можно считать ядром программы, т.к. из этого окна доступны все функции по администрированию и управлению системой, в том числе и недоступные ниоткуда более функции по прямому управлению оборудованием, видеоподсистемой, просмотру статуса контроллеров и т.п. Вид окна монитора событий показан на рисунке ниже:



Окно монитора событий.

Окно монитора событий разделено на четыре функциональных области:

В верхней части располагается строка меню и панель с кнопками меню. Ниже в левой части окна расположены три закладки, на которых находятся списки контроллеров, графических планов и камер. Причем закладка камеры появится только при условии наличия в Вашем ПК ключа защиты и ПО **Ewclid**, **CVS** или **GOAL**. В правой части располагается область отображения графических планов областей. В нижней части окна находится список последних событий, произошедших в системе.

**Примечание:** Все события сохраняются и отображаются с точностью до секунды. Однако, контроллеры NC-1000 и контроллеры NC-5000 версий ниже NC5K06 секунды не поддерживают. В связи с этим, если в системе имеются такие контроллеры, то время событий, приходящих от них, в разряде секунд будет выводить «00» (для контроллеров работающих в режиме NC-1000 / NC-4000) или «40» (для контроллеров работающих в режиме NC-5000).

Области закладок со списками контроллеров, графических планов и камер, самих графических планов и событий системы между собой разделены полосами, которые можно передвигать, меняя при этом пропорции места, отводимого под каждую область. Например, у Вас всего два контроллера. Тогда зачем под них отводить половину окна? Наведите курсор мыши на горизонтальную разделительную полосу. Курсор при этом примет форму полоски с двумя стрелками. Нажмите левую кнопку мыши и тащите горизонтальную полоску вверх. Теперь область списка контроллеров занимает в окне минимальное место, а основную часть окна занимает список последних событий системы. Если графические планы не используются, то область их отображения можно вообще закрыть (см. далее), оставив таким образом только области списка контроллеров и последних событий.

Теперь рассмотрим состав и назначение каждой из областей окна монитора событий более подробно.


## Строка и панель меню

Состав и назначение пунктов меню следующий:

### Меню Действия.

- **Дверь...** Позволяет с ПК произвести открывание или закрывание двери для точки прохода, выбранной на данный момент в списке контроллеров. Если с выбранным контроллером на данный момент нет связи, то действия в данном пункте окажутся недоступными. В панели меню данные функции выполняют кнопки **Открыть** и **Закрыть**. Если в **Подсистеме Доступа** главного меню для выбранной точки прохода установлен режим «Турникет», то у данного меню и соответствующих кнопок появляются два подпункта: **Вход** и **Выход**. Если в **Подсистеме Доступа** главного меню для данной точки прохода установлена опция «Автозакрывание двери», то кнопка **Закрыть** и соответствующий пункт меню становятся недоступными. В этом случае открывание двери производится с ПК, а закрывание – по истечении времени замка, установленного в **Подсистеме Доступа** главного меню. Если опция «Автозакрывание двери» выключена, то закрывание двери, открытой с ПК, производится также только с ПК (за исключением случая, когда ПК выключается – в этом случае контроллер автоматически закрывает точку прохода).
- **Блокировка...** Включает и выключает относительную блокировку на текущей точке прохода, выбранной в списке контроллеров, т.е. пройти может только пользователь с привилегией «Проход при блокировке». Если с выбранным контроллером на данный момент нет связи, то действия в данном пункте окажутся недоступными. В панели меню данные функции выполняют кнопки **Блокир.** и **Снять** (кнопка с изображением замка).
- **Абс. блокировка...** Включает и выключает абсолютную блокировку на текущей точке прохода, выбранной в структуре системы. Если с выбранным контроллером на данный момент нет связи, то действия в данном пункте окажутся недоступными. Если на контроллере была включена абсолютная блокировка, после чего контроллер перешел в автономный режим работы (например, выключен ПК), то состояние блокировки сохраняется, но во избежание полного блокирования точки прохода, эту блокировку может снять пользователь, имеющий привилегию управления охраной.
- **Охрана...** Позволяет поставить и снять с охраны помещение, обслуживаемое контроллером, выбранным на данный момент в дереве системы. Если с выбранным контроллером на данный момент нет связи, то действия в данном пункте окажутся недоступными. В панели меню данные функции выполняют кнопки **Охрана** и **Снять** (кнопка с изображением перечеркнутой лампочки).
- **Реле...** Позволяет с ПК включать и выключать дополнительное реле для текущего контроллера, выбранного в дереве системы. Если с выбранным контроллером на данный момент нет связи, то действия в данном пункте окажутся недоступными. После включения реле, оно может быть выключено тоже только с ПК.
- **Реле 3.** Данный параметр доступен только для контроллеров NC-32K / NC-32K-IP. Позволяет включать и выключать третье реле с ПК. После включения реле, оно может быть выключено тоже только с ПК.

- **Отчет по событиям.** Позволяет просмотреть и вывести на печать отчет по событиям системы, произошедшим за текущие сутки. В панели меню данную функцию выполняет кнопка **Отчет**.
- **Отчет по тревогам.** Позволяет просмотреть и вывести на печать отчет по тревогам, произошедшим в системе за текущие сутки. В панели меню данную функцию выполняет кнопка **Тревоги**.
- **Поиск человека.** Открывает окно определения местонахождения пользователей. В панели меню данную функцию выполняет кнопка **Найти**. Вид данного окна показан на рисунке ниже.



Окно определения местонахождения пользователей.

В данном окне сначала выберите отдел, к которому относится искомый пользователь. В случае, если Вы не помните, к какому точно отделу относится этот пользователь, выберите в выпадающем списке пункт *Все отделы*. Если состав выбранного отдела большой, то для облегчения поиска требуемого пользователя, введите его данные (или хотя бы некоторые из них, например, только фамилию или её часть) в поля *Фамилия*, *Имя* и *Отчество* и нажмите кнопку **Поиск**. В правой части отобразится информация о времени и месте последнего прохода данного пользователя, а также, если используются графические планы, будет показан план соответствующей точки прохода (двери). Если введенные данные совпадают у нескольких сотрудников, то в левой части окна отобразятся все сотрудники с похожими данными. Далее необходимо выбрать требующегося сотрудника. Для выхода из данного окна нажмите кнопку **Закрыть**.

- **Статус.** Открывает окно текущего статуса для контроллера, выбранного на данный момент в дереве системы. Данный пункт доступен, только если с выбранным контроллером есть связь. В панели меню данную функцию выполняет кнопка **Статус**. Ниже на рисунке показан вид окна текущего статуса точки прохода.

Текущий статус	
Дверь	
Объект	Состояние
Аккумулятор	Разряжен
Сетевое питание	Выкл.
Корпус контроллера	Закрыт
На охране	Снято с охраны
Шлейф геркона	Короткое замыкание
Состояние геркона	Неизвестно
Шлейф датчика	Норма
Состояние датчика	Активизирован
Относительная блокировка	Выкл.
Абсолютная блокировка	Выкл.
Замок	Закрыт
Реле	Выкл.
Пожарное открывание	Выкл.
Версия	1

OK

Окно текущего статуса доступного контроллера.

Текущий статус	
Охраник	
Объект	Состояние
Аккумулятор	Разряжен
Сетевое питание	Выкл.
Корпус контроллера	Закрыт
Версия	6
Кол-во клавиатур	1
Зонный расширитель	Нет
Области	
Область1	На охране
Область2	Отключена
Область3	Не на охране
Область4	Не на охране
Область5	Не на охране
Область6	Не на охране
Область7	Не на охране
Область8	Не на охране


OK

Окно текущего статуса для охранного контроллера.

- **Свойства.** Запускает приложение Подсистема доступа или Подсистема охраны с выводом информации, касающейся выбранного контроллера. При этом переход к другим записям базы контроллеров недоступен.
- **Выход.** Завершение работы PNWin.

**Меню Вид.**

- **Все события.** В нижней части Монитора событий будет перечисляться список последних событий, произошедших в системе. Глубина буфера транзакций (количество последних событий, отображаемых в мониторе событий), как Вы помните, задается в окне **Настройки**.
- **Окно тревог.** В нижней части Монитора событий будут перечислены только тревоги, произошедшие в системе. Кроме того, справа от окна с перечисленными тревогами появятся четыре кнопки, позволяющие работать со списком событий. Нажатием кнопки **Принять**, оператор принимает тревогу и она пропадает в Окне тревог. Нажав кнопку **Очистить**, появляется предупреждение:




*Предупреждение.*

При нажатии кнопки **Да**, из Окна тревог удалятся все сообщения.

**Примечание:** Все сообщения о произошедших событиях, в том числе тревожных, (даже после их принятия) остаются в окне «Все события». Следует остановиться на одной полезной функции. Если щелкнуть правой кнопкой мыши по заинтересовавшей транзакции, и она будет постоянно оставаться на этой строке, т.е. будет всё время видна, какое бы количество событий не произошло в системе.

При нажатии кнопки **Выключить звук**, отключается звуковой сигнал, сообщающий о произошедшем событии (если настроена данная функция). Нажатием кнопки **Инструкции**, оператор вызовет окно, в котором два поля: *Событие* (причина, по которой появилось данное событие) и *Инструкция оператору* (текст инструкции можно задать только для контроллеров доступа, в **Подсистеме доступа** нажать кнопку **План**, появится окно, где можно задать текст инструкции).



*Окно с инструкциями оператору.*

- **Графический план.** Постановка флагжка в данном пункте открывает закладку со списком контроллеров и область графических планов в неактивном состоянии (возможен только просмотр). Причем, неактивные графические планы можно подключать только для контроллеров доступа. При выборе охранного контроллера АС-08 на закладке **Контроллеры**, область графических планов будет пустой.
- **Активный план.** При постановке флагжка в этом пункте открывает закладку со списком графических планов (информация о подготовке графических планов находится в *Приложении 3*), область графических планов в активном режиме.
- **Камеры.** Доступно только при наличии ключа защиты и ПО Ewclid или CVS.

Далее перечислены названия всех частей окна Монитора событий. Наличие флагжка слева от названия означает, что данная часть будет отображаться в Мониторе событий. Если по каким-либо причинам одна или несколько частей не будет использоваться, то необходимо просто убрать флагжок в нужной строке.

- **Планы и шаблоны.** Отображается окно с графическими планами и видеокамерами.
- **Список событий.** Отображается окно со списком последних событий системы.
- **Панель навигации.** Отображается окно с закладками Контроллеры / Планы / Камеры.
- **Панель управления.** Отображается панель управления.

Ниже находятся еще четыре пункта, отвечающие за вид отображения контроллеров в списке: **Крупные значки** – выводится иконка и под ней название точки прохода, **Мелкие значки** и **Список** – выводится иконка и справа от нее название точки прохода, **Отчет** – отображение списка контроллеров в табличном виде.

- **Обновить.** Позволяет обновить состояние контроллеров в списке. В случае рассогласования реального состояния контроллеров и отображаемого, позволяет устранить возникшее несоответствие.

### **Меню Главное меню.**

Пункты данного меню дублируют кнопки окна главного меню. Таким образом, непосредственно из монитора событий можно вызывать редакторы баз данных, изменять настройки системы, запускать дополнительные модули и т.д.

### **Меню Утилиты.**

- **Синхронизация часов.** Позволяет произвести синхронизацию встроенных часов всех подключенных к ПК контроллеров по системному времени компьютера.
- **Обновить инфо временных карт.** Обновление в контроллерах информации о временных картах. За сроком действия временных карт следит ПО PNWin. При нормальной работе ПО автоматически в нужный момент рассыпает в контроллеры соответствующую информацию. Однако, если связь с контроллерами отсутствует (особенно, если в течение длительного времени), то после её восстановления необходимо обновить информацию о временных картах.
- **Инициализация контроллера.** Данная опция доступна для всех контроллеров доступа. Производит инициализацию контроллера, выбранного на данный момент в списке контроллеров. Если с выбранным контроллером связи нет, то данный пункт не доступен. При инициализации все базы данных контроллера, включая базу данных событий (буфер событий), очищаются, в контроллер загружается конфигурация, хранящаяся в БД системы на ПК, а также загружаются все базы данных, включая БД пользователей, временные профили, расписание праздников и так далее. Если в настройках (на закладке **Общие**) выбрана опция отображения состояния инициализации, то на время загрузки контроллера его иконка изменит свой вид, сообщая о том, что идет процесс инициализации. Данная команда используется в случаях, если компьютерная база данных претерпела изменения в то время, пока контроллер был отключен от ПК или от питающей сети. Можно также пользоваться этой функцией, если возникло подозрение, что данные в контроллере или в ПК по какой-то причине рассогласованы.

- **Сброс антипассбэка.** При нарушениях связи контроллеров с ПК, после переинициализации контроллеров, работающих в режиме антипассбэка, может возникнуть такая ситуация, когда контроллер не будет иметь реальной информации о том, где на данный момент находятся сотрудники (внутри или снаружи). В этом случае возможно возникновение трудностей с допуском сотрудников через точку прохода, так как если пользователь находится, например, внутри области «антипассбэк»-а и пытается выйти, а контроллер считает, что он уже снаружи, то возникнет попытка двойного прохода (в данном случае выхода) и в доступе сотруднику будет отказано. Для разрешения таких ситуаций и введена функция инициализации «антипассбэк»-а. Она позволяет для выбранного контроллера (выбрать необходимый для инициализации «антипассбэк»-а контроллер можно, установив в списке контроллеров курсор на нужную строку) установить текущее местоположение всех сотрудников, имеющих доступ через данную точку прохода – в «неопределенное». То есть контроллер не знает, где находится сотрудник, внутри или снаружи, поэтому его проход в любую сторону не будет считаться повторным. После первого прохода после инициализации «антипассбэк»-а контроллер уже запоминает местоположение соответствующего сотрудника и отслеживает попытки повторного прохода.
- **Сброс антипассбэка для пользователя.** В некоторых случаях может возникнуть необходимость сброса режима «антипассбэк»-а не для всех сотрудников, а только некоторых из них, и при том не в какой-то конкретный контроллер, а сразу во все те, которые работают в режиме «антипассбэк»-а. Например, один из сотрудников выехал с водителем на служебной машине за пределы объекта. Карту на выход (выезд) при этом он нигде не предъявлял, и система считает что он находится внутри объекта. Поэтому при возвращении на объект, если система работает в режиме «антипассбэк»-а, данный сотрудник не сможет войти. Для быстрого решения данной проблемы и служит описываемая функция. Вы можете выбрать нужного сотрудника и «сбросить» его состояние в «неопределенное» во всех контроллерах системы, работающих в режиме «антипассбэк»-а.


**Меню Помощь.** Помощь по работе с программой, а также информация о самой программе.

**Меню Закрыть.** Закрывает окно монитора событий.

**Примечание:**

*Если ПО PNWin работает круглосуточно, то каждый час производится автоматическая синхронизация часов всех контроллеров. При этом события синхронизации часов не появляется. При использовании контроллеров NC-1000 версий NC1K07, NC-5000 версий NC5K06 и выше, NC-32K / NC-32K-IP, поддерживающих генерацию событий с точностью до секунды необходимо обратить внимание на следующий момент. При подключении таких контроллеров к разным ПК, работающим в рамках системы, их время будет синхронизироваться по времени ПК, к которому подключен контроллер. В связи с этим, для обеспечения точной синхронизации времен всех контроллеров, необходимо обеспечить синхронизацию времени всех ПК, работающих в рамках системы ParsecNET 2.5.*

Существует еще одна интересная функция, которая позволяет определить, кто из персонала еще не покинул территорию объекта. Для запуска этой функции нажмите кнопку **Не ушли** на панели меню. Вы увидите окно, показанное на рисунке ниже:



### Определение сотрудников, находящихся на территории.

В данном окне Вы можете получить сведения о сотрудниках, не покинувших на данный момент территорию объекта. Для получения сведений необходимо задать некоторые исходные данные:

- **Отдел.** Выберите отдел(ы), чьи сотрудники Вас интересуют.
- **Двери.** Отметьте точки прохода, которые ограничивают территорию объекта. При большом количестве точек прохода и отделов выбор и отмену выбора всех позиций списка можно сделать нажав на кнопки **Все** и **Ничто** соответственно.
- **Вчерашиний день.** Если данная опция включена, то принимаются во внимание все сотрудники, которые вошли не только сегодня, но и вчера, и на данный момент не покинули территорию.

После установки исходных данных для получения отчета нажмите кнопку **Запуск**. Справа в таблице появится список сотрудников, не покинувших территорию. Эти данные Вы можете вывести на принтер, нажав кнопку **Печать**, или в файл, нажав кнопку **В файл**. Кнопка **Выход** закрывает данное окно.

Если Вы уже работали с программой, то наверное заметили, что на панели меню в правой части находятся одна или две (в зависимости от состояния системы) анимационные картинки. На первой изображена «скакущая лошадь». Если есть связь с сервером, лошадь в движении. Это является признаком нормальной работы системы. Если связь с сервером по каким-либо причинам отсутствует (например, сервер выключен), лошадь «замирает». Вторая картинка имеет вид мигающей сирены. Эта картинка появляется только в случае наличия не принятых тревог. Если на ней нажать левую кнопку мыши, то откроется окно тревог, описанное выше.

## Список контроллеров системы

В данной области содержится информация о контроллерах системы и их состоянии. Здесь отображается список всех занесенных в систему контроллеров. Список контроллеров идет в порядке возрастания линий (если есть ЦКС), а внутри них по возрастанию адресов контроллеров. Каждая строка содержит иконку контроллера, название и описание (в зависимости от режима отображения – см. выше). Иконка, в зависимости от состояния системы и контроллера может принимать различный вид:

	Нормальное состояние контроллера.
	Нет связи с контроллером. Данный контроллер не отвечает на запросы. Такое состояние может, например, возникнуть при полном отключении питания контроллера.
	Контроллер исключен из опроса (в подсистеме доступа). В этом случае прием событий с данного контроллера и подача каких-либо команд ему невозможна. Контроллер работает в режиме Off-Line.
	Контроллер находится в состоянии загрузки. Данное состояние могут индицировать только контроллеры NC-5000 версий NC5K04 и выше, NC-1000 версий NC1K07 и выше, а также контроллеры NC-32K/NC-32K-IP.
	Дверь открыта с ПК. Опция «Автозакрывание двери» отключена.
	Помещение, защищаемое данным контроллером, поставлено на охрану.
	Включена относительная блокировка точки прохода.
	Включена абсолютная блокировка точки прохода.

Если в списке выбрать контроллер и нажать правую кнопку мыши, то появится всплывающее меню, в котором можно выбрать действия применительно к данному контроллеру. Название и назначение пунктов меню такое же, как и в основном меню монитора событий, поэтому отдельно еще раз описывать их не будем.

## Список планов

При открытии этой закладки появляется список графических планов областей (если они были подготовлены). При выборе графического плана, в окне справа появляется сам план, при нажатии на название графического плана правой кнопкой мыши, появляется всплывающее меню, в котором можно выбрать одно из трех действий. Если выбрать действие **Взять на охрану**, то встанут на охрану все объекты, отображенные на данном графическом плане. При выборе **Снять с охраны**, снимутся с охраны все объекты, отображенные на данном графическом плане. Выбрав действие **Раскрыть всё**, можно развернуть все скрытые папки и планы, поскольку список графических планов отображается в виде «дерева».

## Список камер

На этой закладке (она доступна только при наличии ключа защиты ПО CVS или ПО Ewclid) список видеокамер находящихся в данный момент к системе. При нажатии на любое из перечисленных в списке устройств правой кнопкой мыши появится меню, состоящее из двух действий: *Начать запись* (начинается запись изображения, получаемого с данного устройства) и *Остановить запись* (прекращается запись изображения, получаемого с данного устройства).

Каждая строка содержит иконку камеры, название и описание. Иконка, в зависимости от состояния системы и камеры может принимать различный вид:

	Данная камера зарегистрирована в системе.
	С данной камеры ведется запись.
	Изображение с данной камеры выведено на шаблон.
	Изображение с данной камеры выведено на шаблон и ведется запись.

## Область планы и шаблоны

Данная область, как уже описывалось выше, имеет три состояния: *Графический план*, *Активный план* и *Камеры*.

### Графический план

В первом состоянии в области отображается графический план, соответствующий контроллеру (NC-1000 / NC-5000 / NC-32K / NC-32K-IP), выбранному в текущий момент в списке контроллеров системы. Напоминаем, что выбрать неактивный графический план для каждой точки прохода можно, нажав кнопку **План**, в редакторе **Подсистема доступа**. В случае если весь графический план текущей области не помещается в окне, то перемещаться по нему можно двумя способами. Во-первых, это использование горизонтальной и вертикальной линеек прокрутки, что в общем то достаточно неудобно. Второй способ реализован по принципу «взял и потащил». Когда курсор находится над областью графического плана, его вид принимает форму руки. Если в этот момент нажать левую кнопку мыши, то Вы как бы «хватаете» рисунок и можете, двигая мышь (не отпуская кнопку), передвигать непосредственно сам графический план. Но всё-таки удобнее пользоваться не этими статистическими планами, а активными, которые создаются отдельно.


### Активный план

Во втором состоянии (Активный план) в области отображается активный графический план, созданный при помощи модуля **Редактор планов ParsecNET**. Отображается тот графический план, который в данный момент выбран на закладке **Планы**. Если графический план целиком не помещается в окне, то его можно просматривать теми же способами, что и неактивный план. В этом окне отображаются все составляющие графического плана, при нажатии на которые правой кнопкой мыши появится меню.

**Область.** При нажатии правой кнопкой мыши на область графического плана появится меню:

- **Взять на охрану.** При выборе этого пункта меню происходит постановка на охрану выбранной области. Если данная область уже поставлена на охрану, то данный пункт будет недоступен.

**Примечание:** При взятии на охрану области может возникнуть следующая ситуация. В области находятся несколько зон и некоторые из них повреждены. Контроллер опрашивает зоны, которые соединены шлейфом, находит неисправные. После этого появляется предупреждение:



В окне значком с восклицательным знаком отмечены неисправные зоны, и если нажать кнопку **OK**, то область будет взята на охрану с пропуском этих зон. При возникновении ситуации, когда все зоны неисправны – область не встанет на охрану.

- **Снять с охраны.** Снимает с охраны текущую область, если она находится на охране, если нет, то этот пункт будет недоступен.
- **Принять тревогу.** При возникновении тревоги в данной области, можно принять тревогу, выбрав данный пункт, если в области всё спокойно, то этот пункт будет недоступен.
- **Отчет по событиям.** Выводит на экран, подготовленный для печати, отчет по событиям текущего дня для данной области.
- **Статус.** При выборе этого пункта меню на экране появится окно статуса данной области.
- **Свойства.** Если выбрать данный пункт, то запустится приложение **Подсистема доступа / Подсистема охраны** с выводом информации, о контроллере, к которому относится данная область. При этом переход к другим записям базы контроллеров недоступен.

**Примечание:** Так же следует отметить, что область в разных состояниях отображается разными цветами. **Синий** – область находится на охране, нет никаких тревог. **Красный** цвет означает, что область находится на охране, но произошло тревожное событие с каким-либо объектом в данной области. **Зеленый** – область находится не на охране, нет никаких тревог. **Желтый** – находится не на охране, техническая неисправность в данной области. **Серый** – область не активна.

**Контроллер.** При нажатии правой кнопкой мыши на контроллер, появляется меню, в котором можно выбрать одно из трех действий:

- **Отчет по событиям.** При выборе этого действия, появляется подготовленный к печати отчет о событиях, произошедших за сегодняшний день.
- **Статус.** При выборе данного действия появится окно статуса. В нем перечислены устройства подключенные к контроллеру, а также их состояние.
- **Свойства.** Запускается приложение **Подсистема доступа / Подсистема охраны** с выводом информации, касающейся выбранного контроллера. При этом переход к другим записям базы контроллеров недоступен.

**Примечание:** Иконка корпуса контроллера может отображаться в нескольких вариантах, что показано ниже.

	Нормальное состояние.
	Контроллер не активен.
	Вскрыт корпус контроллера.
	С контроллером нет связи.

**Зона.** При нажатии правой кнопкой мыши на зону, появится всплывающее меню с двумя действиями:

- **Отчет по событиям.** Появляется отчет по событиям текущего дня для выбранной зоны, подготовленный для печати.
- **Статус.** Появляется окно статуса данной зоны, в котором перечислены статус и конфигурация зоны.

**Примечание:** Значок зоны, также как и область, в разных состояниях отображается разными цветами. **Зеленый** – нормальное состояние. **Желтый** – техническая неисправность. **Синий** – нормальное состояние, на охране. **Серый** – зона не активна. **Желтый в красной рамке** – пропускаемая зона. **Мигающие красный и желтый** – тревожное состояние.

**Реле.** Нажав правой кнопкой мыши на значок, появится всплывающее меню, в котором перечислены несколько действий применимых к реле:

- **Включить реле.** Производится включение данного реле. Данная функция становится доступной если данное реле срабатывает от ПК.
- **Выключить реле.** Отключение реле. Данная функция становится доступной если данное реле срабатывает от ПК.
- **Отчет по событиям.** Отчет по событиям текущего дня для данного реле, подготовленный к печати.
- **Статус.** В окне статуса перечислены конфигурация, статус и область, к которой относится данное реле.

**Примечание:** Иконка реле может видоизменяться, в зависимости от состояния:

	Нормальное состояние, реле включено.
	Нормальное состояние, реле отключено.
	Нет связи с реле.
	Реле не активно.

**Дверной канал.** При нажатии на данный значок правой кнопкой мыши появится всплывающее меню, в котором содержатся несколько команд:

- **Открыть дверь.. Закрыть дверь.** Позволяет с ПК произвести открывание или закрывание двери для точки прохода, выбранной на данный момент в списке контроллеров. Если с выбранным контроллером на данный момент нет связи, то действия в данном пункте окажутся недоступными. Если в **Подсистеме Доступа** главного меню для данной точки прохода установлена опция «Автозакрывание двери», то кнопка **Закрыть** и соответствующий пункт меню становятся недоступными. В этом случае открывание двери производится с ПК, а закрывание – по истечении времени замка, установленного в **Подсистеме Доступа** главного меню. Если опция «Автозакрывание двери» выключена, то закрывание двери, открытой с ПК, производится также только с ПК (за исключением случая, когда ПК выключается – в этом случае контроллер автоматически закрывает точку прохода).
- **Блокировка.** Включает и выключает относительную блокировку на текущей точке прохода, выбранной в списке контроллеров, т.е. пройти может только пользователь с привилегией «Проход при блокировке». Если с выбранным контроллером на данный момент нет связи, то действия в данном пункте окажутся недоступными. В панели меню данные функции выполняют кнопки **Блокир.** и **Снять** (кнопка с изображением замка).
- **Абсолютная блокировка.** Включает и выключает абсолютную блокировку на текущей точке прохода, выбранной в структуре системы. Если с выбранным контроллером на данный момент нет связи, то действия в данном пункте окажутся недоступными. Если на контроллере была включена абсолютная блокировка, после чего контроллер перешел в автономный режим работы (например, выключен ПК), то состояние блокировки сохраняется, но во избежание полного блокирования точки прохода, эту блокировку может снять пользователь, имеющий привилегию управления охраной.
- **Охрана.** Ставит на охрану или снимает с охраны область контроллера, который в данный момент выбран.
- **Отчет по событиям.** Позволяет просмотреть и вывести на печать отчет по транзакциям текущего дня для дверного канала.
- **Статус.** Появляется окно статуса.
- **Свойства.** Запускает приложение **Подсистема доступа** с выводом информации, касающейся выбранного контроллера. При этом переход к другим записям базы контроллеров недоступен.

**Примечание:** Иконка дверного канала может отображаться в нескольких вариантах:

	Включена блокировка двери.
	Нормальное состояние.
	На охране.
	Дверь не активна.
	Нет связи.
	Дверь открыта.

**Турникет.** При нажатии на иконку, появится меню, содержащее несколько команд:


- **Турникет.** Турникет открывается на вход или выход.
- **Закрыть дверь.** В турникетном режиме не используется, т.к. турникет имеет функцию автозакрывания.
- **Блокировка.** Включает и выключает относительную блокировку на текущей точке прохода, выбранной в списке контроллеров, т.е. пройти может только пользователь с привилегией «Проход при блокировке». Если с выбранным контроллером на данный момент нет связи, то действия в данном пункте окажутся недоступными. В панели меню данные функции выполняют кнопки **Блокир.** и **Снять** (кнопка с изображением замка).
- **Абсолютная блокировка.** Включает и выключает абсолютную блокировку на текущей точке прохода, выбранной в структуре системы. Если с выбранным контроллером на данный момент нет связи, то действия в данном пункте окажутся недоступными. Если на контроллере была включена абсолютная блокировка, после чего контроллер перешел в автономный режим работы (например, выключен ПК), то состояние блокировки сохраняется, но во избежание полного блокирования точки прохода, эту блокировку может снять пользователь, имеющий привилегию управления охраной.
- **Охрана.** Ставит на охрану или снимает с охраны область контроллера, который в данный момент выбран.
- **Отчет по событиям.** Позволяет просмотреть и вывести на печать отчет по транзакциям текущего дня для дверного канала.
- **Статус.** Появляется окно статуса.
- **Свойства.** Запускает приложение **Подсистема доступа** с выводом информации, касающейся выбранного контроллера. При этом переход к другим записям базы контроллеров недоступен.

**Примечание:** Иконка турникета, в зависимости от состояния может менять свой вид.

	Турникет открыт на выход.
	Турникет открыт на вход.
	Включена блокировка.
	Нет связи с турникетом.
	Нормальное состояние.
	Турникет не активен.
	На охране.

**Камеры.** При нажатии на данный значок правой кнопкой мыши появится всплывающее меню, в котором содержатся несколько команд:

- **Просмотреть видео.** При выборе данного действия появится дополнительное окно (см. рисунок ниже), в котором отображается видео, получаемое с данной камеры. В этом окне существует возможность начать и остановить запись, а также сделать снимок с этой камеры. Для этого необходимо воспользоваться кнопками в панели инструментов данного окна.



Окно с изображением, получаемым с камеры.

Данное окно также отобразится при двойном щелчке левой кнопкой мыши по значку камеры.

- **Начать запись.** Данное действие позволяет начать запись изображения, получаемого с этой камеры.
- **Остановить запись.** Это действие становится доступным только в том случае, если ведется запись изображения с данной камеры, и позволяет остановить запись.
- **Свойства.** Запускает приложение **Видеоподсистема** с выводом информации, касающейся выбранной камеры. При этом переход к другим записям базы камер недоступен.

**Примечание:** Иконка видеокамеры, в зависимости от состояния может изменять свой вид.

	Камера не подключена к системе.
	С данной камеры ведется запись.
	Нормальное состояние, камера включена.

## Камеры

В третьем состоянии в данном поле находится область для шаблона, на который выводится изображение, получаемое с камеры и панель управления камерами.

Панель управления камерами разделена на три части. В верхней части панели находятся четыре кнопки, отвечающие за управление выбранной на данный момент в шаблоне камерой, а также название этой камеры (эта камера на шаблоне выделяется красной рамкой). При записи изображения с камеры, в шаблоне, в левом верхнем углу, отображается буква «R». Назначение кнопок следующее:

- **Развернуть.** Данная кнопка позволяет развернуть изображение с камеры на всё пространство, отведенное для шаблона камеры. Повторное нажатие на эту кнопку возвращает к текущему шаблону. Для оперативного развертывания изображения необходимо дважды нажать левой кнопкой мыши по интересующей картинке. Для возврата к исходному виду необходимо также два раза нажать левой кнопкой мыши на изображение.
- **Начать запись.** При нажатии на эту кнопку начнется запись с выбранной на данный момент на шаблоне камеры.
- **Остановить запись.** Нажатие на эту кнопку позволяет остановить запись с камеры, если, конечно же, запись велась.
- **Снимок.** Нажатие на эту кнопку позволяет сделать фотоснимок с выбранной на данный момент камеры.

Ниже находятся три кнопки, отвечающие за управление сразу всеми камерами, выведенными на данный шаблон.

- **Начать запись.** При нажатии на эту кнопку начнется запись сразу со всех камер, выведенных на шаблон.
- **Остановить запись.** Нажатие на эту кнопку позволяет остановить запись с камер, выведенных на шаблон.
- **Снимок.** Нажатие на эту кнопку позволяет сделать фотоснимок с выбранной на данный момент камеры.

Панель управления камерами можно убрать из монитора событий. Для этого необходимо нажать левой кнопкой мыши на значок со стрелочкой «>», находящийся справа от данной панели. Для возврата панели управления камерами в монитор событий нужно снова нажать на значок со стрелочкой «<».

К последней части панели управления камерами относится выпадающий список шаблонов. В этом списке представлен большой выбор шаблонов для вывода изображения. Для удобства все шаблоны пронумерованы и снабжены схемой расположения изображения камер.

Помимо прочего управлять камерами можно просто нажатием правой кнопки мыши на область для отображения шаблона, либо на любое окно шаблона. При этом появится меню (если в данный момент в шаблоне не выбрана ни одна из камер, то из всего меню будет доступно только *Камеры*):

- **Начать запись.** Начинается запись с данной камеры.
- **Остановить запись.** Прекращается запись с данной камеры.
- **Снимок.** Создается фотоснимок с изображения, получаемого с данной камеры.
- **Камеры.** Здесь появляется список всех камер, зарегистрированных на данный момент в сети. При выборе любой камеры, из этого списка, изображение с неё (камеры) будет отображаться в данном окне шаблона.
- **Убрать видео.** Данное действие позволяет убрать изображение из текущего окна шаблона.

Поместить изображение с нужной камеры в шаблон можно еще одним способом (перетащить изображение). Для этого необходимо навести курсор на нужную камеру в панели навигации, нажать левой кнопкой мыши и не отпуская кнопки перевести курсор на нужное окно шаблона.



Если необходимо выполнить действие «Сделать снимок» с какой-либо камеры, то в момент получения снимка изображение с данной камеры должно отображаться на мониторе. В противном случае снимок не будет создан.

Скорость записи зависит от количества камер, выведенных на шаблон.


## Смена операторов

Эта функция используется для смены текущего оператора системы без прерывания работы программы. После нажатия кнопки **Закончить** и выбора пункта **Смена оператора** появится диалог, в котором в поле имени оператора введено имя текущего оператора системы. Оператору, сдающему смену, понадобится только ввести свой пароль (см. рисунок ниже).


Если пароль введен правильно, то после нажатия кнопки **OK** появится аналогичный диалог, в котором система запросит ввод имени и пароля нового оператора (принимающего смену).

Если данные нового оператора введены корректно, то система подтвердит смену операторов, и новый оператор станет текущим оператором системы.

**Примечание:** Имя текущего оператора системы всегда отображается в строке статуса основных окон системы и в заголовке окна главного меню программы.



Ввод данных при сдаче смены оператором.



*Ввод данных при приеме смены оператором.*

## Отчеты

Перед тем как приступить к созданию отчетов, необходимо обратить внимание на следующее: если у Вас используется видеосистема, то на время создания отчетов рекомендуется закрывать все дополнительные модули и монитор событий. Эти действия несколько ускорят создание отчетов.

### Терминология и основные понятия

Модуль учета рабочего времени предназначен для детального анализа событий, связанных с присутствием персонала на территории, защищаемой системой ParsecNET 2.5, их вывода на экран или на принтер.

Модуль состоит из двух компонент:

- Подсистемы анализа присутствия и нарушений;
- Подсистемы формирования отчетов по учету рабочего времени.


Основой для составления отчетов является база данных (БД) событий системы. Для работы модуля учета рабочего времени из полной БД выбираются только транзакции, связанные с проходом персонала через точки прохода с предъявлением ключа (карты или брелка). Такие транзакции называются авторизованными.

При анализе и печати результатов имеется возможность гибкой настройки генератора отчетов по целому ряду критериев: по персоналу, периоду времени, виду нарушений и так далее.

Во избежание дальнейших недоразумений с терминологией ознакомьтесь со следующими положениями.

Основой для работы системы учета рабочего времени является информация, заносимая в БД системы с помощью приложения **Персонал** главного меню программы PNWin.

Временные параметры, задаваемые в окне, и их значения поясняются рисунком ниже, на котором они отмечены как точки на оси времени



Кроме временных параметров в окне приложения **Отделы** устанавливаются следующие переключатели:

**Считать чистое время.** При установке опции подсчет времени производится путем суммирования всех интервалов присутствия сотрудника на территории объекта. В противном случае подсчет ведется от первого прихода до последнего ухода за вычетом обеденного перерыва, т.е. как ((первый приход - последний уход)-(время, попавшее на обеденный перерыв))

**Рабочие дни.** Отметка рабочих дней нужна для того, чтобы была возможность различать рабочие и выходные дни. Праздники приравниваются к воскресным дням.

## **Варианты поставки**


Понятие генератора отчетов включает в себя два приложения, встроенных в систему PNWin: генератор отчетов по событиям системы безопасности и генератор учета рабочего времени. Эти приложения имеют различный интерфейс, но работают практически с теми же данными.

Генератор отчетов по событиям системы включен в стандартный комплект поставки PNWin. Это средство позволяет получать отчеты для заданных параметров (точки прохода, типы событий, время, персонал) путем селекции данных, хранящихся в БД событий системы.

Генератор отчетов учета рабочего времени является дополнительным, значительно более мощным, специализированным средством, поставляющимся за отдельную плату. Целью данного приложения является не только селекция хранящихся в БД событий, но и их обработка. Генератор отчетов учета рабочего времени анализирует данные, связанные с персоналом предприятия: количество отработанных часов, приход, опоздание и т.д.

## Отчеты по событиям системы

### Задание исходных данных



*Главное окно генератора отчетов по событиям системы  
(Страница настроек Исходные данные).*

Страница *Исходные данные* главного окна генератора отчетов по событиям системы содержит все необходимые элементы, определяющие признаки, по которым будет создаваться отчет. Эти признаки можно разделить на четыре категории: персонал (панель *Персонал*), типы событий (панель *Типы транзакций*), точки прохода (панель *Двери*) и временной интервал (панель *Период*).

Принцип отбора событий для отчета следующий: событие попадает в отчет только в том случае, если удовлетворяет всем признакам. Исключением частично является признак *Персонал*. Если событие не связано с пользователем (все типы транзакций, кроме *Авторизированный вход* и *Авторизированный выход*), то, естественно, при отборе события для отчета признак *Персонал* теряет смысл.

Логика отбора следующая: отбираются события, удовлетворяющие одновременно всем выбранным признакам. Например, если в 10:30 17.08.99 произошло событие какое-то тревожное событие, связанное с центральным входом, а в исходных данных в типах событий выбраны только *Авторизованный вход* и *Авторизованный выход*, то данное событие не попадет в отчет, если даже и дата попадает в выбранный интервал, и интервал времени сброшен, и соответствующая дверь выбрана. Дело в том, что флагок *Тревожные события* на панели *Типы транзакций* не выбран. Время, кстати говоря, в данном случае, является удовлетворяющим выбранным настройкам, потому как настройка промежутка 00:00:00 – 00:00:00, являющаяся настройкой по умолчанию, означает, что подходит любое время, т.е., фактически, аналогична настройке 00:00:00 – 23:59:00, но более рекомендуема, потому как 00:00:00 – 00:00:00 означает, что время **вообще не проверяется** на принадлежность к интервалу.

#### **Признаки Типы событий (или Типы транзакций) и Персонал**

Признак *Персонал* определяется флагками на панели *Персонал* в списке *Персонал*. Для облегчения работы с данным списком служат кнопки **Все** и **Никто**, автоматически выбирающая всех в списке и отменяющая выбор всех соответственно. Выпадающий список *Отдел* служит для смены содержимого списка *Персонал*, в зависимости от выбора текущего отдела. Сотрудники, принадлежащие отделу, отличающемуся от выбранного, и потому не попавшие в список, *не выбраны*. В выпадающем списке предусмотрен пункт *Все отделы* для возможности выбора сотрудников из разных отделов. Пункт <Отдел не задан> означает, что в список попадают сотрудники, у которых отдел вообще не задан.

Признак *Типы событий* определяется 12-ю флагками, расположенными вертикально на панели *Типы транзакций*. Первые два, *Авторизованный вход* и *Авторизованный выход*, связаны с проходом через данную точку конкретного сотрудника, а точнее, предъявлением им ключа и открытием двери. К слову, именно эти события и используются для генератора отчетов учета рабочего времени. Остальные типы событий не связаны напрямую с сотрудниками. Конечно, в отчетах, у многих из этих событий графа *Сотрудник* не будет пустой, потому как, скажем, отказ в доступе происходит какому-то конкретному сотруднику, да и действия оператора связаны с именем оператора, но, что важно, при отборе этих событий для отчета признак *Персонал* не будет иметь силы.

Принадлежность каждой из транзакций к определенному типу указана в *Приложении 9. Таблица транзакций системы*.

#### **Признак Двери (Точки прохода)**

Данный признак определяет, нужно ли вносить в отчет событие в зависимости от того, с каким контроллером оно связано.

#### **Признак Временного интервал (Панель Период)**

Под временным интервалом в данном случае понимается совокупность признаков даты и времени. Для задания интервала дат служат два поля, озаглавленные надписью *Даты*, для задания интервала времени служат два поля, озаглавленные надписью *Времена*. Для задания интервала дат также служат шесть дополнительных кнопок *Пред. день*, *Пред. неделя*, *Пред. месяц*, *Сегодня*, *Текущая неделя*, *Текущий месяц*, автоматически настраивающий интервал дат. Смысл последних трех кнопок ясен из названия, первые же три кнопки «отматывают» назад уже выбранный интервал дат на день, неделю и месяц соответственно. Следует также отметить, что интервал дат, у которого конец раньше начала или затронуто еще не наступившее будущее, является некорректным. Кнопка **Сброс** относится к интервалу времени и обнуляет его начало и конец. Настройка промежутка 00:00:00 – 00:00:00, являющаяся настройкой по умолчанию, означает, что подходит любое время, т.е., фактически, аналогична настройке 00:00:00 – 23:59:00, но более рекомендуема, потому как 00:00:00 – 00:00:00 означает, что время **вообще не проверяется** на принадлежность к интервалу. Следует также заметить, что некорректных комбинаций применительно к интервалу времен не существует и настройка, скажем, 20:00:00 – 9:00:00 (конец раньше начала), означает, что данному интервалу удовлетворяют события со временем из промежутка (00:00:00 – 9:00:00) или (20:00:00 – 23:59:00).


## Формирование отчета

*Отчет с возможностью сортировки и поиска.* При включении данной опции в готовом отчете появляется возможность сортирования по колонкам и поиска необходимого. При создании отчета с большим количеством данных, значительно снижается скорость построения отчета, **будьте внимательны!**

*Смена страницы при смене группы.* Данная опция позволяет, при выводе отчета на печать, события связанные с персоналом каждого отдела выводить с новой страницы.

### Вывод отчета на экран

После того, когда все настройки установлены, можно запускать процесс генерации отчета. Это делается автоматически при переходе на страницу *Отчет по событиям* главного окна генератора отчетов по событиям системы. Появляется окно (точнее, изменится состояние страницы), представленное на рисунке, со шкалой, характеризующей прогресс процесса генерации отчета. Справа от шкалы находится кнопка *Отмена*, нажатие на которую прекращает запущенный процесс. Остальные элементы окна становятся на время процесса генерации отчета недоступными, однако, во избежание неадекватных реакций системы, настоятельно не рекомендуется пытаться что-либо с ними сделать до окончания процесса.



*Процесс генерации отчета.*

По окончанию процесса все элементы окна становятся доступными и пользователю предоставляется возможность работы с таблицей результатов.

Генератор отчетов									
Порядок сортировки: по отделам, по имени									
Исходные данные		Отчет по событиям							
Дата	Время	Тип транзакций	Область	Сотрудник	Отдел	Класс события	Видео		
08.12.2004	13:11:34	Оператор вошел в систему	DIR			Аудит			
08.12.2004	13:17:52	Команда начать запись с ПК	DIR			Видео события		...	
08.12.2004	13:18:09	Команда остановить запись с	DIR			Видео события			
08.12.2004	13:18:13	Создание отчета по событиям	DIR			Аудит			
08.12.2004	13:21:13	Оператор вышел из системы	DIR			Аудит			
08.12.2004	13:21:41	Оператор вошел в систему	DIR			Аудит			
08.12.2004	13:21:57	Просмотр устройства "PASHA"	DIR			Аудит			
08.12.2004	13:23:24	Добавление устройства "Охра	DIR			Аудит			
08.12.2004	13:23:33	Просмотр устройства "PASHA"	DIR			Аудит			
08.12.2004	13:24:31	Добавление устройства "Двер	DIR			Аудит			
08.12.2004	13:25:06	Просмотр устройства "PASHA"	DIR			Аудит			
08.12.2004	13:25:10	Просмотр настроек "PASHA"	DIR			Аудит			
08.12.2004	13:25:18	Изменение настроек програм	DIR			Аудит			
08.12.2004	13:25:25	Просмотр устройства "PASHA"	DIR			Аудит			
08.12.2004	13:25:33	Удаление устройства "Main e	DIR			Аудит			
08.12.2004	13:29:13	Создание отчета по событиям	DIR			Аудит			
08.12.2004	13:54:28	Команда начать запись с ПК	DIR			Видео события		...	
08.12.2004	13:54:47	Команда остановить запись с	DIR			Видео события			
08.12.2004	13:54:51	Команда начать запись с ПК	DIR			Видео события		...	
08.12.2004	13:55:05	Команда остановить запись с	DIR			Видео события			
08.12.2004	13:55:12	Команда создать снимок с ПК	DIR			Видео события		...	

Таблица результатов.

Щелчки мыши на заголовках некоторых колонок таблицы позволяют менять сортировку таблицы результатов. Это сортировка по отделам и времени / именам. Таким образом, щелчок на заголовке колонки с датой приводит к переключению сортировки на сортировку по времени, а щелчок на заголовке *Сотрудник* приводит к переключению сортировки на сортировку по именам. Щелчок же на заголовке колонки с отделами приводит к включению или выключению дополнительной (помимо сортировки по времени/именам) сортировки по отделам.

Текущий режим сортировки отображается в левой верхней части окна.

Стоит отдельно остановиться на видеособытиях. Для файлов, привязанных к данным событиям, отведена отдельная колонка в таблице результатов – Видео. Колонка находится в правой части таблицы. Если событие содержит видеозапись или снимок, то в этой колонке будет находиться кнопка с тремя точками. При нажатии на данную кнопку появится проигрыватель Parsec® предназначенный для просмотра видеозаписей и снимков, полученных в системе ParsecNET 2.5. Описание работы данного проигрывателя находится в *Приложении 7*.

### Печать отчета

Полученную таблицу, если она не пуста, можно вывести на печать или в файл. Для этого необходимо нажать кнопку **Печать** или **Выход в файл** соответственно. Если Вы выбрали печать на принтер, появится окно подготовки отчета к печати, представленное на рисунке ниже.


Тип транзакций	Точка доступа	Дата	Время	Сотрудник	Отдел	Класс события
Оператор вошел в систему		23.10.2000	9:12:00	ОХРАНА		Действия оператора
Оператор вошел в систему		23.10.2000	9:44:00	И2		Действия оператора
Оператор вошел в систему		23.10.2000	10:58:00	ОХРАНА		Действия оператора
Оператор вышел из системы		23.10.2000	12:40:00	И2		Действия оператора
Оператор вошел в систему		23.10.2000	14:39:00	И2		Действия оператора
Оператор вышел из системы		23.10.2000	15:59:00	И2		Действия оператора
Оператор вошел в систему		23.10.2000	18:06:00	ОХРАНА		Действия оператора
Оператор вошел в систему		24.10.2000	7:47:00	И2		Действия оператора
Оператор вошел в систему		24.10.2000	16:27:00	И2		Действия оператора
Оператор вошел в систему		24.10.2000	17:55:00	И2		Действия оператора
Оператор вышел из системы		24.10.2000	19:01:00	И2		Действия оператора
Оператор вошел в систему		25.10.2000	8:24:00	И2		Действия оператора
Оператор вышел из системы		25.10.2000	10:46:00	И2		Действия оператора
Оператор вошел в систему		25.10.2000	11:02:00	И2		Действия оператора
Оператор вышел из системы		25.10.2000	11:45:00	И2		Действия оператора
Оператор вошел в систему		25.10.2000	11:56:00	И2		Действия оператора
Оператор вышел из системы		25.10.2000	14:37:00	И2		Действия оператора
Оператор вошел в систему		25.10.2000	8:46:00	И2		Действия оператора
Оператор вышел из системы		25.10.2000	12:09:00	И2		Действия оператора
Оператор вошел в систему		25.10.2000	12:38:00	И2		Действия оператора
Оператор вышел из системы		25.10.2000	15:08:00	И2		Действия оператора
Оператор вошел в систему		27.10.2000	7:05:00	И2		Действия оператора
Оператор вышел из системы		27.10.2000	7:41:00	И2		Действия оператора
Оператор вошел в систему		27.10.2000	8:05:00	И2		Действия оператора
Оператор вышел из системы		27.10.2000	9:58:00	И2		Действия оператора
Оператор вошел в систему		27.10.2000	10:02:00	И2		Действия оператора

*Подготовка отчета для печати на принтере.*

Назначение кнопок в окне подготовки отчета к печати такое же, как и при печати баз данных системы (см. *Приложение 10. Печать данных.*).

## Учет рабочего времени

Данное приложение производит не только селекцию хранящихся в БД событий, но и их обработку. Генератор отчетов учета рабочего времени анализирует данные, связанные с персоналом предприятия: количество отработанных часов, приход, опоздание и прочее.



*Настройка параметров для получения отчетов.*

### Строка меню и панель инструментов

В строке меню находится несколько пунктов, при выборе которых выполняются определенные действия. Ниже подробно описывается назначение каждого пункта.

#### Меню Шаблон

- **Новый шаблон.** Данное действие отвечает за создание нового шаблона. Создать новый шаблон также можно нажатием на сочетание клавиш – ***Ctrl + N***.
- **Загрузить.** При выборе данного действия отобразится окно, в котором требуется выбрать необходимый шаблон из предлагаемого списка. Это действие дублируется клавишой ***F3***.
- **Сохранить.** Данное действие отвечает за сохранение шаблона с новыми настройками. Сохранить новый шаблон можно также нажатием на клавишу ***F2***.
- **Сохранить как...** Это действие применяется при необходимости сохранения используемого на данный момент шаблона с другим именем.
- **Удалить.** Данное действие позволяет удалить выбранный в этот момент шаблон. Если же в текущий момент ни один шаблон не выбран, то и данная опция недоступна.
- **Выход.** Это действие отвечает за выход из программы.

### Меню Вид

- **Показывать только выбранные.** При выборе данного действия будут скрыты те сотрудники и точки прохода, которые не выделены.
- **Шаблоны.** В этом пункте можно выбрать, как будут отображаться шаблоны (перечислен стандартный набор: крупные значки, маленькие значки, список и отчет), а также будет ли отображаться окно с шаблонами. Если нет необходимости отображения области с шаблонами, то в строке *Скрыть* требуется установить флајок.

### Меню Отчет

- **Построить отчет.** При выборе данного пункта начнется подготовка отчета по заданным критериям. Подготовить отчет можно нажатием на клавишу **F5**.
- **Редактировать форму.** Данный пункт позволяет перейти в редактор форм отчетов.

### Меню Справка

- **Справка.** Запускается файл с помощью. Данное действие дублируется клавишей **F1**.
- **О программе.** При выборе данного пункта отобразится окно с информацией о программе.

Панель инструментов содержит несколько значков, отвечающих за определенные действия:

- подготовка к созданию нового шаблона, то есть обнуляются все имеющиеся настройки (выбранный персонал, точки прохода), после чего можно приступить к выбору новых настроек;
- загрузка готового шаблона из приведенного в отдельном окне списка. При нажатии на стрелочку, справа от иконки, отобразится список шаблонов в выпадающем меню;
- выбор внешнего вида списка шаблонов. При нажатии на иконку отобразится список вариантов внешнего вида списка шаблонов;
- сохранение изменений в текущем шаблоне;
- создание отчета по выбранным параметрам.

Как видно из рисунка, признак *Персонал* является строго обязательным, поскольку рассматриваются только авторизованные события. Признак *Двери* в случае учета рабочего времени характеризует те точки прохода, по которым надо вести учет, т.е. те двери, вход/выход через которые означает вход/выход с предприятия.

Следует обратить внимание на следующие понятия:

- **Чистое время.** Подсчет времени производится путем суммирования всех интервалов присутствия сотрудника на территории объекта.
- **Жесткий счет + чистое время (жесткий счет).** Подсчет времени осуществляется путем суммирования интервалов явного присутствия сотрудника на территории объекта, т.е. только те интервалы, когда за каждым входом следует выход.
- **Первый вход – последний выход (вход-выход).** Считается только интервал времени между первым входом и последним выходом за вычетом обеденного перерыва.
- **PB (рабочее время).** Учет осуществляется только в интервале, который указан во временном профиле.

**Примечание:** При создании отчетов по учету рабочего времени для сотрудников с разрешенной ночной сменой НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ использование правила «Первый вход – последний выход».

На нижеследующем графике приведены, для примера, все входы и выходы одного сотрудника в течение рабочего дня. Красным цветом обозначен интервал времени, который засчитывается при использовании правила «Первый вход – последний выход». Зеленым цветом обозначены те интервалы времени, которые будут суммироваться при анализе «Чистого времени». Синий цвет используется при выделении интервалов времени, которые суммируются при «Жестком счете».



Для получения отчета требуется выбрать *Правило анализа*, по которому и будет создаваться отчет. В правой верхней части окна находятся две строки, в которых необходимо выбрать *Правило анализа*. Из выпадающих списков, необходимо выбрать требующееся правило анализа. Существует три основных правила (в списке приведенном ниже выделены жирным шрифтом). Для каждого из них предназначены дополнительные критерии анализа.

**Отчет по посещениям** – данное правило анализа полностью отвечает за получение отчетов по учету рабочего времени персонала.

**Первый вход – последний выход.** При выборе данного правила будет считаться только интервал времени между первым входом и последним выходом за вычетом обеденного перерыва.

**Чистое время.** Данное правило позволяет вести подсчет времени путем суммирования всех интервалов присутствия сотрудника на территории объекта.

**Жесткий счет + чистое время.** Подсчет времени будет осуществляться путем суммирования интервалов явного присутствия сотрудника на территории объекта, т.е. только те интервалы, когда за каждым входом следует выход.

**По отклонениям / вход–выход.** Подсчет осуществляется по выбранным отклонениям в интервале времени между первым входом и последним выходом.

**По отклонениям / чистое время.** Подсчет осуществляется по выбранным отклонениям в интервалах времени, когда сотрудник присутствовал на территории объекта.

**По отклонениям / жесткий счет.** Подсчет осуществляется по выбранным отклонениям в интервалах времени между каждым входом и выходом сотрудника.

**Вход–выход в РВ.** Учет «Первый вход – последний выход» осуществляется только в интервале, который указан во временном профиле.

**Чистое время в РВ.** Учет «Чистого времени» осуществляется только в интервале, который указан во временном профиле.

**Жесткий счет в РВ.** «Жесткий счет» осуществляется только в интервале, который указан во временном профиле.

**Табель за месяц** – построение табеля за месяц.

**Вход–выход.** В табеле на выбранный месяц будут учитываться только интервалы между первым входом и последним выходом.

**Чистое время.** В табеле на выбранный месяц будут учитываться только интервалы времени, когда сотрудник присутствовал на территории объекта.

**Жесткий счет.** В табеле на выбранный месяц будут учитываться только интервалы времени между каждым входом и выходом сотрудника.

**Вход–выход в РВ.** В табеле на выбранный месяц учет «Первый вход – последний выход в Рабочее Время» осуществляется только в интервале, который указан во временном профиле.

**Чистое время в РВ.** В табеле на выбранный месяц учет «Чистого времени» осуществляется только в интервале, который указан во временном профиле.

**Жесткий счет в РВ.** В табеле на выбранный месяц «Жесткий счет» осуществляется только в интервале, который указан во временном профиле.

**Табель за неделю – построение табеля за неделю.**

**Табель за неделю / вход–выход.** В табеле на выбранную неделю будут учитываться только интервалы между первым входом и последним выходом.

**Табель за неделю / чистое время.** В табеле на выбранную неделю будут учитываться только интервалы времени, когда сотрудник присутствовал на территории объекта.

**Табель за неделю / жесткий счет.** В табеле на выбранную неделю будут учитываться только интервалы времени между каждым входом и выходом сотрудника.

**Вход–выход в РВ.** В табеле на выбранную неделю учет «Первый вход – последний выход» будет осуществляться только в интервале, который указан во временном профиле.

**Чистое время в РВ.** В табеле на выбранную неделю учет «Чистого времени» будет осуществляться только в интервале, который указан во временном профиле.

**Жесткий счет в РВ.** В табеле на выбранную неделю «Жесткий счет» будет осуществляться только в интервале, который указан во временном профиле.

Далее следует поле, отведенное для выбора интервала времени, за который требуется создать отчет. Следует отметить, что внешний вид данного поля зависит от выбранного правила анализа. В этом поле требуется выбрать тот интервал времени, по которому необходимо построить отчет по учету рабочего времени.

При выборе правил анализа *По отклонениям* отобразится дополнительное поле – *Отчет по отклонениям*, в котором перечислены все анализируемые отклонения (описание отклонений находится в *Приложении 1*). Выбор отклонения осуществляется путем установки флашка слева от требующегося отклонения.

Ниже расположена кнопка **Печать отчета**. После нажатия на эту кнопку начнется построение отчета.

Под кнопкой **Печать отчета** расположено поле *Смена страницы при смене групп*. Установка флашка в этом поле позволяет разделить отчет по группам доступа. Каждая группа будет начинаться с новой страницы.


### **Получение отчета по отклонениям**

Для получения *отчета по отклонениям* требуется выбрать сотрудников (или отделы, или даже весь персонал) в поле *Персонал*, а также точки прохода, по которым будет производиться учет, в поле *Двери*. Далее следует выбрать правило анализа *По отклонениям /...* (для выбора предлагается три правила, различающиеся по типу подсчета времени: жесткий счет, чистое время и вход–выход), интервал времени, за который необходимо получить отчет, а также выделить те отклонения, по которым необходимо производить учет.

Выбор интервала времени, за который требуется произвести анализ, осуществляется путем выбора, из выпадающего меню в строке *Интервал времени*, стандартного интервала времени: сегодня, вчера, эта неделя, предыдущая неделя, этот месяц, предыдущий месяц и другой. Ниже находится поле, в котором можно задать любые нестандартные временные интервалы, воспользовавшись удобным календарем.

Для выбора необходимых отклонений требуется, в поле *Отчет по отклонениям*, указать, путем установки флашков слева от названия отклонения, нужные.

После того как были определены все параметры создания отчета, следует нажать кнопку **Печать отчета**. При этом отобразится окно, в котором показывается ход создания отчета.



*Ход создания отчета.*

По завершении создания отчета отобразится следующее окно, в котором находится созданный отчет.

Дата	Сотрудник	Отдел	Вход	Выход	Всего	Опоздание	НВХ	НВЫ	ОПЗ	УРВ	ПЕР	НСМ	ОТС	ОРД
14.09.2005	Коровьева Ирина Юрьевна	Бухгалтерия	08:11:00	17:26:00	08:15:00	00:11:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.09.2005	Коровьева Ирина Юрьевна	Бухгалтерия	08:11:00	17:24:00	08:13:00	00:11:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.09.2005	Коровьева Ирина Юрьевна	Бухгалтерия	08:10:00	17:21:00	08:11:00	00:10:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.09.2005	Коровьева Ирина Юрьевна	Бухгалтерия	08:12:00	16:15:00	07:03:00	00:12:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20.09.2005	Коровьева Ирина Юрьевна	Бухгалтерия	08:14:00	17:25:00	08:11:00	00:14:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21.09.2005	Коровьева Ирина Юрьевна	Бухгалтерия	09:00:00	12:25:00	04:25:00	00:00:00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22.09.2005	Коровьева Ирина Юрьевна	Бухгалтерия	08:12:00	17:24:00	08:12:00	00:12:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23.09.2005	Коровьева Ирина Юрьевна	Бухгалтерия	08:18:00	17:28:00	08:10:00	00:18:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26.09.2005	Коровьева Ирина Юрьевна	Бухгалтерия	08:15:00	17:29:00	08:14:00	00:15:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27.09.2005	Коровьева Ирина Юрьевна	Бухгалтерия	08:09:00	16:11:00	07:02:00	00:09:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28.09.2005	Коровьева Ирина Юрьевна	Бухгалтерия	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29.09.2005	Коровьева Ирина Юрьевна	Бухгалтерия	08:17:00	17:30:00	08:13:00	00:17:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30.09.2005	Коровьева Ирина Юрьевна	Бухгалтерия	08:07:00	17:30:00	08:23:00	00:07:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
01.09.2005	Журавлева Надежда Алексеевна	Бухгалтерия	08:03:00	17:26:00	08:23:00	00:00:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02.09.2005	Журавлева Надежда Алексеевна	Бухгалтерия	08:09:00	17:27:00	08:18:00	00:09:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05.09.2005	Журавлева Надежда Алексеевна	Бухгалтерия	08:02:00	17:28:00	08:26:00	00:00:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06.09.2005	Журавлева Надежда Алексеевна	Бухгалтерия	08:13:00	17:27:00	08:14:00	00:13:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07.09.2005	Журавлева Надежда Алексеевна	Бухгалтерия	00:00:00	17:37:00	08:37:00	00:00:00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08.09.2005	Журавлева Надежда Алексеевна	Бухгалтерия	08:14:00	17:24:00	08:10:00	00:14:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09.09.2005	Журавлева Надежда Алексеевна	Бухгалтерия	00:00:00	17:26:00	08:26:00	00:00:00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.09.2005	Журавлева Надежда Алексеевна	Бухгалтерия	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13.09.2005	Журавлева Надежда Алексеевна	Бухгалтерия	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14.09.2005	Журавлева Надежда Алексеевна	Бухгалтерия	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15.09.2005	Журавлева Надежда Алексеевна	Бухгалтерия	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16.09.2005	Журавлева Надежда Алексеевна	Бухгалтерия	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
19.09.2005	Журавлева Надежда Алексеевна	Бухгалтерия	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
20.09.2005	Журавлева Надежда Алексеевна	Бухгалтерия	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
21.09.2005	Журавлева Надежда Алексеевна	Бухгалтерия	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
22.09.2005	Журавлева Надежда Алексеевна	Бухгалтерия	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
23.09.2005	Журавлева Надежда Алексеевна	Бухгалтерия	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
26.09.2005	Журавлева Надежда Алексеевна	Бухгалтерия	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
27.09.2005	Журавлева Надежда Алексеевна	Бухгалтерия	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
28.09.2005	Журавлева Надежда Алексеевна	Бухгалтерия	08:17:00	17:29:00	08:12:00	00:17:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29.09.2005	Журавлева Надежда Алексеевна	Бухгалтерия	08:24:00	17:37:00	08:13:00	00:24:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Окно с отчетом по отклонениям.

В этом окне находится отчет по учету рабочего времени. Из этого окна можно распечатать данный отчет на принтере, экспортить отчет в текстовый формат (*txt*), а также перейти к предварительному просмотру отчета, нажав в панели инструментов на значок с изображением лупы, после чего отобразится следующее окно:

**Предварительный просмотр**

Учет рабочего времени													
Отдел:	Бухгалтерия												
Дата	Сотрудник	Приход	Уход	Всего	Опоздание	НВХ	НВЫ	ОПЗ	УРВ	ПЕР	НСМ	ОТС	ОРД
01.09.2005	Дудочкина Марина Владимирова	08:35:00	21:39:00	12:04:00	00:35:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02.09.2005	Дудочкина Марина Владимирова	08:45:00	21:19:00	11:34:00	00:45:00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05.09.2005	Дудочкина Марина Владимирова	08:42:00	19:20:00	09:38:00	00:42:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06.09.2005	Дудочкина Марина Владимирова	08:45:00	20:46:00	11:01:00	00:45:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07.09.2005	Дудочкина Марина Владимирова	08:44:00	19:58:00	10:14:00	00:44:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08.09.2005	Дудочкина Марина Владимирова	08:48:00	20:06:00	10:18:00	00:48:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
09.09.2005	Дудочкина Марина Владимирова	08:31:00	21:27:00	11:56:00	00:31:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.09.2005	Дудочкина Марина Владимирова	08:50:00	20:20:00	10:30:00	00:50:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.09.2005	Дудочкина Марина Владимирова	08:50:00	00:00:00	08:10:00	00:50:00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.09.2005	Дудочкина Марина Владимирова	08:37:00	18:42:00	09:05:00	00:37:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.09.2005	Дудочкина Марина Владимирова	08:48:00	20:15:00	10:27:00	00:48:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.09.2005	Дудочкина Марина Владимирова	09:01:00	19:44:00	09:43:00	01:01:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.09.2005	Дудочкина Марина Владимирова	08:37:00	19:41:00	10:04:00	00:37:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20.09.2005	Дудочкина Марина Владимирова	08:47:00	18:52:00	09:05:00	00:47:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21.09.2005	Дудочкина Марина Владимирова	08:46:00	18:12:00	08:26:00	00:46:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22.09.2005	Дудочкина Марина Владимирова	08:46:00	21:45:00	11:59:00	00:46:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23.09.2005	Дудочкина Марина Владимирова	08:47:00	21:36:00	11:49:00	00:47:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24.09.2005	Дудочкина Марина Владимирова	11:23:00	16:55:00	05:32:00	00:00:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26.09.2005	Дудочкина Марина Владимирова	08:38:00	20:09:00	10:31:00	00:38:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27.09.2005	Дудочкина Марина Владимирова	08:42:00	18:20:00	08:38:00	00:42:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Условные обозначения:  
НВХ - Нет Входа, НВЫ - Нет Выхода, ОПЗ - Опоздание, УРВ - Уход Раньше Времени,  
ПЕР - Переработка, НСМ - Ночная Смена, ОТС - Отсутствие, ОРД - Отлучка в течении Рабочего Дня

Стр. №1 Отпечатано 24.05.2006 в 18:16:02  
Страница 1 из 8

#### Окно предварительного просмотра отчета по отклонениям.


В данном окне можно производить определенные действия с полученным отчетом.  
Назначение кнопок панели инструментов описывается в разделе *Работа с отчетом в окне предварительного просмотра*.

#### Получение табеля за месяц

Для получения табеля за месяц требуется выбрать сотрудников (или отделы, или даже весь персонал) в поле *Персонал*, а также точки прохода, по которым будет производиться учет, в поле *Двери*. Далее следует выбрать правило анализа *Табель за месяц/...* (для выбора предлагается три правила, различающиеся по типу подсчета времени: жесткий счет, чистое время и вход-выход), и интервал времени, за который необходимо получить отчет.

Выбор интервала времени, за который требуется произвести анализ, осуществляется путем выбора, из выпадающего меню в строке *Интервал времени*, стандартного интервала времени: этот месяц, предыдущий месяц и другой. Ниже находится поле, в котором можно задать любой другой месяц любого года, воспользовавшись удобным меню. В этом меню по умолчанию установлен текущий год и месяц. Для выбора другого года требуется воспользоваться стрелочками «вверх» и «вниз», а все названия месяцев перечислены в выпадающем меню.

После того как были определены все параметры создания отчета, следует нажать кнопку **Печать отчета**. При этом отобразится окно, в котором показывается ход создания отчета.



### Ход создания отчета.

По завершении создания отчета отобразится следующее окно, в котором находится созданный отчет.

Сотрудник	Отдел	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Соколович Марина Владимировна	Бухгалтерия	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	09:42	10:49	10:43	00:00	09:45	00:00
Птицына Анна Васильевна	Бухгалтерия	00:00	00:00	08:02	08:04	08:03	07:56	08:43	00:00	00:00	08:02	08:28	08:10	07:59	07:54	00:00
Сорокина Елена Владимировна	Бухгалтерия	00:00	00:00	09:44	10:16	09:41	10:27	08:41	00:00	00:00	09:31	09:07	08:49	07:56	08:29	00:00
Лебедева Лиция Петровна	Бухгалтерия	00:00	00:00	07:45	06:23	06:46	08:21	08:00	00:00	00:00	08:21	08:29	08:20	08:42	08:27	00:00
Галочкина Галина Ивановна	Бухгалтерия	00:00	00:00	08:40	08:13	08:11	08:18	08:08	00:00	00:00	08:11	08:19	08:07	08:11	08:15	00:00
Ивлогина Ирина Юрьевна	Бухгалтерия	00:00	00:00	09:57	10:05	11:09	11:08	08:31	08:40	08:28	09:47	09:22	08:10	08:13	08:12	00:00
Дятловина Надежда Алексеевна	Бухгалтерия	00:00	00:00	08:12	08:12	08:14	08:14	08:09	00:00	00:00	08:08	08:07	08:13	08:17	08:13	00:00
Жуков Сергей Петрович	Производственный	00:00	00:00	00:00	00:00	08:38	08:18	08:30	00:00	00:00	08:38	00:00	08:43	08:35	00:00	00:00
Бармалейкин Валентин Геннадьевич	Производственный	00:00	00:00	00:00	00:00	08:42	08:47	08:44	08:46	00:00	00:00	08:59	00:00	08:43	08:49	00:00
Рабиновичев Василий Ситникович	Производственный	00:00	12:24	00:00	01:18	00:00	08:30	00:00	00:00	00:00	11:29	00:00	00:00	00:00	11:27	00:00
Голосков Сергей Алфеевич	Производственный	00:00	00:00	08:50	08:49	08:47	08:30	08:47	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Гаев Андрей Николаевич	Производственный	00:00	12:44	00:00	01:16	00:00	08:31	00:00	00:00	00:00	11:53	08:42	00:00	08:20	11:24	00:00
Кротов Николай Павлович	Производственный	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Фрикусович Сергей Александрович	Производственный	12:45	00:00	01:21	00:00	11:32	00:00	01:19	00:00	12:36	00:00	01:13	00:00	11:40	00:00	00:00
Коловский Владимир Владимирович	Производственный	00:24	00:00	08:50	08:42	08:47	08:20	08:47	00:00	00:00	00:00	08:39	08:33	08:45	08:56	00:00
Козлов Юрий Васильевич	Производственный	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Пугов Александр Михайлович	Производственный	00:00	12:33	00:00	01:17	00:00	11:24	00:00	00:00	00:00	11:20	00:00	01:10	00:00	11:28	00:00
Вошкин Игорь Евгеньевич	Производственный	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Бенедитов Евгений Александрович	Производственный	00:00	00:00	00:00	00:00	11:26	00:00	03:42	00:00	00:00	01:02	07:51	11:20	00:00	05:06	00:00
Болотов Владимир Павлович	Производственный	00:00	06:45	11:20	00:00	00:59	07:01	08:25	00:00	00:00	00:00	11:15	00:00	01:32	00:00	12:43
Волгин Николай Георгиевич	Производственный	00:00	00:00	09:07	08:50	09:42	09:24	09:09	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	09:48	00:00
Крючков Дмитрий Олегович	Производственный	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Журов Михаил Александрович	Производственный	00:00	00:00	00:00	00:00	08:20	00:00	01:12	00:00	12:28	00:00	01:02	00:00	11:26	00:00	01:23
Харовкин Сергей Григорьевич	Производственный	00:00	00:00	00:00	01:25	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	12:04	00:00	00:00	00:00	07:55	00:00

### Окно с табелем за месяц.

Из этого окна можно распечатать данный отчет на принтере, экспортить отчет в текстовый формат (*txt*), а также перейти к предварительному просмотру отчета, нажав в панели инструментов на значок с изображением лупы, после чего отобразится следующее окно.

Предварительный просмотр

100% Отмена

Табель за Октябрь месяц 2005 года																									
Количество рабочих дней: 21 Количество рабочих часов: 189																									
Отдел: Бухгалтерия	Сотрудник	Таб. №	Дни месяца															Д	В	Ч	Н	О	С	П	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								16
			17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								
Попуктова Марина Владимировна			-----	-----	09:35	11:30	12:38	11:40	-----	-----	09:42	10:49	10:43	-----	09:45	-----	-----	15	3	189	0	699	56	6	
Воронова Анна Васильевна			-----	-----	08:02	08:04	08:03	07:56	08:43	-----	08:02	08:28	08:10	07:59	07:54	-----	-----	-----	21	0	173	0	487	0	0
Пробкина Елена Владимировна			-----	-----	09:44	10:16	09:41	10:27	08:41	-----	08:31	09:07	08:49	07:56	08:29	-----	-----	-----	21	0	193	0	455	8	0
Рожицкая Лидия Петровна			-----	-----	07:45	06:23	06:46	08:21	08:00	-----	08:21	08:29	08:20	08:42	08:27	-----	-----	-----	21	0	172	0	324	0	0
Голубкина Галина Ивановна			-----	-----	08:40	08:13	08:11	08:18	08:08	-----	08:11	08:19	08:07	08:11	08:15	-----	-----	-----	21	0	172	0	363	0	0
Жукечкочина Ирина Юрьевна			-----	-----	08:57	10:05	11:08	11:06	08:31	-----	08:40	08:28	09:47	09:22	08:10	08:13	08:12	-----	17	2	170	0	128	25	4
Журавлева Надежда Алексеевна			-----	-----	08:12	08:12	08:14	08:14	08:09	-----	08:08	08:07	08:13	08:17	08:13	-----	-----	-----	21	0	171	0	306	0	0
Количество рабочих дней: 21 Количество рабочих часов: 189																									
Отдел: Производственный	Сотрудник	Таб. №	Дни месяца															Д	В	Ч	Н	О	С	П	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								16
			17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								
Носков Сергей Петрович			-----	-----	08:38	08:18	08:30	-----	-----	08:38	08:43	08:35	-----	-----	-----	-----	-----	12	0	103	0	271	0	9	
Криворучин Валентин Геннадьевич			-----	-----	08:41	-----	08:43	08:44	-----	08:42	08:40	-----	08:37	-----	-----	-----	-----	11	0	96	0	158	0	10	
Билятдинов Василий Ситинович			-----	-----	12:24	01:18	-----	08:30	-----	-----	11:29	-----	-----	11:27	-----	-----	-----	9	3	94	0	151	45	12	
-----	-----	-----	08:30	-----	01:00	-----	12:26	01:02	-----	11:43	01:39	-----	12:28	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
Условные обозначения: Д - Дней, В - Выходных, Ч - Часов (всего), Н - Ночных часов (из общего количества), О - Опозданий (мин), С - Сверхурочных часов (из общего количества), П - Пропущено дней																									
Отпечатано 24.05.2006 в 18:20:55																									
Стр. 1 из 2																									

*Окно предварительного просмотра табеля за месяц.*


В данном окне можно производить определенные действия с полученным отчетом. Назначение кнопок панели инструментов описывается в разделе *Работа с отчетом в окне предварительного просмотра*.

## **Получение табеля за неделю**

Для получения табеля за неделю требуется выбрать сотрудников (или отделы, или даже весь персонал) в поле *Персонал*, а также точки прохода, по которым будет производиться учет, в поле *Двери*. Далее следует выбрать правило анализа *Табель за неделю/...* (для выбора предлагается три правила, различающиеся по типу подсчета времени: жесткий счет, чистое время и вход-выход), и интервал времени, за который необходимо получить отчет.

Выбор интервала времени, за который требуется произвести анализ, осуществляется путем выбора, из выпадающего меню в строке *Интервал времени*, стандартного интервала времени: эта неделя, предыдущая неделя и другой. Ниже находится поле, в котором можно выбрать любую другую неделю, воспользовавшись удобным календарем.

После того как были определены все параметры создания отчета, следует нажать кнопку **Печать отчета**. При этом отобразится окно, в котором показывается ход создания отчета.



## *Ход создания отчета.*

По завершении создания отчета отобразится следующее окно, в котором находится созданный отчет.

**Предварительный просмотр**

Сотрудник	Отдел	ПН итого	пн вход	пн выход	ВТ итого	вт вход	вт выход	СР итого
Belanov Alexander Alexandrovich	Office	00:00	---	---	00:00	---	---	00:00
Крылов Иван Иванович	Office	00:00	---	---	00:00	---	---	00:00
Белкин Петр Казимирович	Бухгалтерия	00:00	---	---	00:00	---	---	00:00
Воробьева Антонина Михайловна	Бухгалтерия	00:00	---	---	02:13?	18:04	---	07:39?
Галкина Елена Валерьевна	Бухгалтерия	00:00	---	---	00:00	---	---	00:00
Уткин Степан Васильевич	Бухгалтерия	00:00	---	---	00:00	---	---	00:00
Зайцев Владимир Васильевич	Разработчики	00:00	---	---	00:00	---	---	00:00
Икаров Абрам Иосифович	Разработчики	00:00	---	---	00:00	---	---	00:00
Кошкин Карл Маркович	Разработчики	00:00	---	---	00:00	---	---	00:00
Мышкин Владимир Ильин	Разработчики	00:00	---	---	00:00	---	---	00:00
Волков Александар Александрович	Склад	00:00	---	---	00:00	---	---	00:00
Гусев Антон Григорьевич	Склад	00:00	---	---	02:12?	18:04	---	00:00
Лисицын Евгений Данилович	Склад	00:00	---	---	00:00	---	---	00:00
Медведев Василий Григорьевич	Склад	00:00	---	---	00:00	---	---	00:00
Хряков Эрнест Степанович	Склад	00:00	---	---	00:00	---	---	00:00
Кабанов Андрей Захаровин	Служба безопасности	00:00	---	---	00:00	---	---	00:00
Коровин Алексей Валентинович	Служба безопасности	00:00	---	---	00:00	---	---	00:00
Пебедеев Александр Петрович	Служба безопасности	00:00	---	---	00:00	---	---	00:00
Свинын Захар Андреевич	Служба безопасности	00:00	---	---	00:00	---	---	00:00
Сорокина Екатерина Макаровна	Уборщицы	00:00	---	---	00:00	---	---	00:00

Строк: 20

Окно с табелем за неделю.

Из этого окна можно распечатать данный отчет на принтере, экспортить отчет в текстовый формат (*txt*), а также перейти к предварительному просмотру отчета, нажав в панели инструментов на значок с изображением лупы, после чего отобразится следующее окно.

**Предварительный просмотр**

Учёт рабочего времени											
Отдел:	Служба безопасности										
Сотрудник	Пн 16.12.2002	Вт 17.12.2002	Ср 18.12.2002	Чт 19.12.2002	Пт 20.12.2002	Сб 21.12.2002	Вс 22.12.2002	Всего	Норма	Норма	Норма
Абакумов Юрий Викторович	Вход: 08:00 Выход: 16:54 Всего: 08:54	Вход: 08:00 Выход: 16:54 Всего: 08:54	Вход: ---- Выход: ---- Всего: 00:00	Вход: 09:44 Выход: 18:00 Всего: 11:16?	Вход: 09:00 Выход: 17:00? Всего: 08:00?	Вход: ---- Выход: ---- Всего: 00:00	Вход: 02:54 Выход: 02:54 Всего: 06:48?	50:50	56:00	56:00	56:00
Волков Сергей Евгеньевич	Вход: ---- Выход: ---- Всего: 00:00	Вход: ---- Выход: ---- Всего: 00:00	Вход: ---- Выход: ---- Всего: 00:00	Вход: 15:06 Выход: 15:06 Всего: 00:00	Вход: 15:06 Выход: 15:06 Всего: 00:00	Вход: ---- Выход: ---- Всего: 00:00	Вход: 12:52? Выход: 12:52? Всего: 00:00	25:14	56:00	56:00	56:00
Воробьев Виктор Владимирович	Вход: 11:30 Выход: 20:23 Всего: 07:53?	Вход: 13:28 Выход: 17:46 Всего: 07:18?	Вход: 08:30 Выход: 08:43 Всего: 00:13?	Вход: 15:46 Выход: 23:00 Всего: 07:24?	Вход: 08:18 Выход: 08:18 Всего: 00:00	Вход: ---- Выход: ---- Всего: 00:00	Вход: 16:06 Выход: 21:21 Всего: 05:15?	32:44	56:00	56:00	56:00
Воронцов Вячеслав Александрович	Вход: ---- Выход: ---- Всего: 00:00	Вход: ---- Выход: ---- Всего: 00:00	Вход: 00:00 Выход: 00:00 Всего: 00:00	00:00	56:00	56:00	56:00				
Голосов Игорь Иванович	Вход: ---- Выход: ---- Всего: 00:00	Вход: ---- Выход: ---- Всего: 00:00	Вход: 00:00 Выход: 00:00 Всего: 00:00	00:00	56:00	56:00	56:00				
Городнов Сергей Николаевич	Вход: 09:10 Выход: 09:10 Всего: 00:00	Вход: ---- Выход: ---- Всего: 00:00	Вход: ---- Выход: ---- Всего: 00:00	Вход: ---- Выход: ---- Всего: 00:00	Вход: ---- Выход: ---- Всего: 00:00	Вход: ---- Выход: ---- Всего: 00:00	Вход: 15:50? Выход: 15:50? Всего: 00:00	15:50	56:00	56:00	56:00
Дегтяев Василий Александрович	Вход: 08:48 Выход: 16:57 Всего: 08:05?	Вход: ---- Выход: ---- Всего: 00:00	Вход: 14:02 Выход: 08:57? Всего: 00:00	Вход: 12:16 Выход: 08:16? Всего: 02:51?	Вход: 15:31 Выход: 08:00? Всего: 00:00	Вход: ---- Выход: ---- Всего: 00:00	Вход: 18:47 Выход: 08:00? Всего: 00:20?	24:30	56:00	56:00	56:00
Джагаев Александр Заурович	Вход: ---- Выход: ---- Всего: 00:00	Вход: ---- Выход: ---- Всего: 00:00	Вход: 00:00 Выход: 00:00 Всего: 00:00	00:00	56:00	56:00	56:00				
Доминик Андрей Алексеевич	Вход: 08:59 Выход: 10:01? Всего: 00:50?	Вход: ---- Выход: ---- Всего: 00:00	Вход: ---- Выход: ---- Всего: 00:00	Вход: 17:35 Выход: 18:08? Всего: 10:52?	Вход: ---- Выход: ---- Всего: 00:00	Вход: ---- Выход: ---- Всего: 00:00	Вход: 16:08? Выход: 18:10? Всего: 10:54?	67:30	56:00	56:00	56:00
Ефимов Сергей Викторович	Вход: ---- Выход: ---- Всего: 00:00	Вход: ---- Выход: ---- Всего: 00:00	Вход: ---- Выход: ---- Всего: 00:00	Вход: 15:12 Выход: 15:39? Всего: 00:45?	Вход: ---- Выход: ---- Всего: 00:00	Вход: ---- Выход: ---- Всего: 00:00	Вход: 15:39? Выход: 14:09? Всего: 00:00	57:16	56:00	56:00	56:00
Зеленов Валерий Викторович	Вход: ---- Выход: ---- Всего: 00:00	Вход: 14:30? Выход: 16:22? Всего: 00:00	Вход: ---- Выход: ---- Всего: 00:00	Вход: ---- Выход: ---- Всего: 00:00	Вход: ---- Выход: ---- Всего: 00:00	Вход: ---- Выход: ---- Всего: 00:00	Вход: 00:00 Выход: 00:00 Всего: 00:00	00:00	56:00	56:00	56:00
Клюев Евгений Сергеевич	Вход: ---- Выход: ---- Всего: 00:00	Вход: ---- Выход: ---- Всего: 00:00	Вход: 07:38 Выход: 09:22? Всего: 11:10?	Вход: 18:25 Выход: 00:00? Всего: 00:00?	Вход: ---- Выход: ---- Всего: 00:00	Вход: ---- Выход: ---- Всего: 00:00	Вход: 07:36 Выход: 17:06 Всего: 08:30?	39:12	56:00	56:00	56:00
Клюкин Виктор Викторович	Вход: ---- Выход: ---- Всего: 00:00	Вход: ---- Выход: ---- Всего: 00:00	Вход: ---- Выход: ---- Всего: 00:00	Вход: 17:21 Выход: 08:02? Всего: 00:00	Вход: ---- Выход: ---- Всего: 00:00	Вход: ---- Выход: ---- Всего: 00:00	Вход: 12:47 Выход: 08:09? Всего: 00:00	09:10	56:00	56:00	56:00

? - нарушение режима прохода  
Стр. 1 из 4

Отпечатано 06.04.2005 г. 15:46:15

Окно предварительного просмотра табеля за неделю.

В данном окне можно производить определенные действия с полученным отчетом. Назначение кнопок панели инструментов описывается ниже, в разделе *Работа с отчетом в окне предварительного просмотра*.


### Работа с отчетом в окне предварительного просмотра

Панель инструментов в окне предварительного просмотра для всех видов отчетов одинакова. Панель инструментов приведена на рисунке ниже. Все кнопки пронумерованы, а ниже находится описание их назначения.




*Назначение кнопок панели инструментов при предварительном просмотре.*

1. Распечатать отчет на принтере. При выборе данного действия отобразится стандартное окно, в котором необходимо указать принтер, на который будет выводиться отчет;
2. Открыть ранее сохраненный отчет. Выбрать можно только отчеты в формате .fp3;
3. Сохранить данный отчет. При выборе этого действия данный отчет сохранится в формате .fp3;
4. Экспортировать отчет. Данная функция позволяет экспортировать отчеты в различные форматы: Документ HTML (табличный), Текстовый файл, Документ Excel (OLE), Документ Word (табличный), Документ PDF, Документ Excel (XML) и так далее. Наличие вариантов для экспортирования зависит от программ, установленных на ПК;
5. Найти нужный текст. Данное действие позволяет найти необходимый текст, или просто чью-то фамилию. При этом отобразится окно, приведенное ниже. В этом окне необходимо указать сам нужный текст, а также параметры поиска;



*Окно для поиска текста.*

6. Отображать страницу целиком;
7. Отображать по ширине страницы;
8. Отображать страницу в масштабе 100%;
9. Отображать на экране две страницы вместе;
10. Выбрать произвольный масштаб;
11. Отображается дополнительное окно, приведенное ниже, с параметрами страницы;




Окно с параметрами страницы.

12. Перейти к первой странице отчета;
13. Перейти к предыдущей странице отчета;
14. Выбор произвольной страницы отчета;
15. Перейти к следующей странице отчета;
16. Перейти к последней странице отчета;
17. Закрыть окно предварительного просмотра.

### Создание шаблонов

Существуют ситуации, когда необходимо время от времени создавать одни и те же отчеты. Для того чтобы каждый раз не нужно было заново устанавливать требующиеся параметры, необходимо воспользоваться *Шаблонами*. Для этого требуется выделить, путем установки флагжков, нужных сотрудников, точки прохода и выбрать правило анализа. Далее необходимо сохранить шаблон (способы сохранения описаны выше), после чего отобразится окно, приведенное ниже.




Окно для создания шаблона.

В этом окне предлагается заполнить две строки. Первая строка – *Название шаблона отчета* является обязательной для заполнения, в ней необходимо определить название данного шаблона. Вторая же строка – *Описание* не является обязательной для заполнения, но в нее можно занести любую информацию характеризующую данный шаблон. Далее, для сохранения шаблона требуется нажать кнопку **OK**, в противном случае нажмите кнопку **Отмена**.

### Работа с готовыми шаблонами

Для открытия шаблона существует несколько способов. Можно воспользоваться пунктом строки меню *Загрузить* или значком с изображением открытой папки в панели инструментов. После этого отобразится окно, приведенное ниже.



Окно для выбора готового шаблона.


В этом окне необходимо выбрать нужный шаблон и нажать кнопку **Открыть**. Так же в этом окне существует возможность удалить ненужный шаблон, для этого требуется выделить шаблон и нажать на изображение крестика, в верхней части окна. После этого в дополнительном окне потребуется либо подтвердить удаление, либо отменить. В этом окне можно, как и в основном окне, выбрать вид отображения списка шаблонов, для этого необходимо нажать на изображение таблицы, в верхней части окна и выбрать нужное из предложенного списка.

Для удобства, можно расположить список шаблонов в основном окне. Для этого требуется либо в меню *Вид* выбрать тот вариант отображения списка табелей, который Вам больше нравится. После этого в основном окне отобразится дополнительное поле с табелями (см. рисунок выше, с изображением основного окна).

## Редактор форм отчетов


Для создания новых форм отчетов (вид отображения на экране и печати) на основе существующих, следует воспользоваться специальным редактором.

1. Для начала необходимо выбрать существующий тип отчета и настроить его как для создания обычного отчета.
2. Следующий шаг – выбрать в меню *Отчеты* пункт *Редактировать форму*. После этого отобразится дизайнер форм, приведенный на рисунке ниже.




Окно редактора форм.

3. После того как были внесены все требующиеся правки следует сохранить данную форму в базе, как указано на рисунке, приведенном ниже. После сохранения новый отчет становится доступным в правилах анализа.



*Окно для сохранения измененной формы.*

4. В основном окне данного приложения следует выбрать измененное правило анализа (см. рисунок, приведенный ниже). Полученный новый вариант отчета наследует тип отчета (варианты типов счета и вид настроек).



*Окно основного приложения.*

5. Для получения отчета с измененной формой следует нажать кнопку **Построить отчёт**.

За дополнительной информацией по работе с редактором форм отчетов обращайтесь в техническую поддержку: **SUPPORT@PARSEC.RU**.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ

ПО PNWin реализовано по технологии, позволяющей подключать дополнительные модули. Это очень удобно, когда Заказчику необходимы от ПО функции, не реализованные в его базовой конфигурации. Для этого нет необходимости изменять основное ПО и переустанавливать его. Пишется дополнительный модуль (plugin), реализующий соответствующие функции, и «подстегивается» к уже установленной и настроенной системе.

Реализована функция автоматического подключения дополнительных модулей. Всё что требуется от администратора системы – это указать установочный файл модуля.

После установки в настройках системы на вкладке **Модули** необходимо выбрать и правильно сконфигурировать (если это необходимо) вновь установленный модуль.

Работа модуля, в зависимости от его назначения, может выполняться с участием оператора (например, составление специфических отчетов) или без него (например, скрытая обработка определенных событий системы и формирование реакции на них). В любом случае вызвать любой модуль можно, нажав кнопку **Модули** главного меню. В зависимости от функциональности модуля Вы увидите либо простое окно с информацией о модуле, либо какой-либо мастер по выполнению определенной последовательности действий (например, мастер отчетов), либо какое-то специфическое окно по управлению системой и т.п.

Документация и подробное описание работы модуля поставляется вместе с файлами модуля.

Удаление модуля выполняется также просто, как и установка. Достаточно нажать соответствующую кнопку и дать подтверждение на удаление.

По умолчанию с системой поставляются бесплатные дополнительные модули:

- *Редактор планов ParsecNET* – создание графических планов. [Приложение 3](#).
- *Менеджер заданий* – назначение заданий объектам устройств подключенных к системе. Более подробная информация о работе модуля находится в [Приложении 4](#).
- *Менеджер групп доступа* – формирование отчетов по группам доступа и персоналу, имеющему доступ в указанные точки прохода. Более подробная информация о работе модуля находится в [Приложении 5](#).
- *Планировщик заданий* – реализация групповых операций по управлению системой в заданное время. Более подробная информация о работе модуля находится в [Приложении 6](#).

В комплект поставки входят и дистрибутивы платных модулей (папка AddOn), но для их использования требуется получить специальный пароль.

- *Видеоверификация* – визуальный контроль прохождения сотрудников через точки прохода. Файл – *VideoVer2.pdp*.
- *Arphim* – программное обеспечение, позволяющее подготавливать макеты идентификационных карт, и производить печать карт персонала из базы данных по заранее подготовленному макету. Файл – *Arphim\_1.pdp*.
- *Бюро пропусков*. Программное обеспечение для автоматизации процесса подачи заявок и выдачи временных пропусков посетителям. Модуль обеспечивает раздельную обработку пропусков постоянных сотрудников и посетителей, а также позволяет заранее оформлять поданные заявки на посещение. Вся информация о посетителях сохраняется для возможности последующего анализа. Файл – *PassOffice3.pdp*.

## Приложение 1. Анализируемые отклонения

При генерации отчета учета рабочего времени могут рассматриваться следующие отклонения:

- **Нет входа.** Это означает, что нарушен порядок входов/выходов определенного сотрудника. Скажем, два события выхода идут подряд и возникает вопрос, когда же сотрудник входил? Это может быть обусловлено разными причинами. Скорее всего, он вошел вместе с кем-то другим, т.е. по одному ключу вошло два человека.
- **Нет выхода.** Ситуация аналогичная предыдущей, но касается отсутствия выхода сотрудника.
- **Опоздание.** Приход (формальный) позже начала рабочего дня на заданное для данного отдела количество минут.
- **Уход раньше времени.** Уход (формальный) раньше конца рабочего дня на время, превышающее заданное для сотрудников данного отдела. В ранних версиях программы данное отклонение называлось *Недоработка*, однако при этом могла возникнуть курьезная ситуация одновременной *Недоработки* и *Переработки* (см. ниже).
- **Переработка.** Превышение фактически отработанным временем заданного рабочего времени для данного отдела.
- **Ночная смена.** Использование сотрудником ночной смены, если таковая разрешена.
- **Отсутствие на рабочем месте.** Отсутствие каких-либо авторизованных событий в течение дня для данного сотрудника.
- **Отлучка в рабочее время.** Наличие каких-либо авторизованных событий для данного сотрудника в промежутке между первым событием (не обязательно приходом) и последним событием (не обязательно уходом), попадающих на рабочее время.

## Приложение 2. Примеры получения отчетов

### 1. Получение отчета по событиям

#### Пример 1

Предположим, что нам необходимо получить отчет по всем событиям, связанным с отказом оборудования за прошлый месяц.

Для этого необходимо проделать следующее:

В окне генератора отчетов на странице *Исходные данные* в списке типов событий необходимо выбрать *Отказ оборудования*, сняв выделение со всех остальных типов событий. Быстрее всего это можно сделать, нажав служебную кнопку **Ничто** панели типов транзакций, снимающую выделение со всех элементов списка, после чего выбрать только *Отказ оборудования*. Далее необходимо установить начало и конец интервала дат, т.е. установить первое и последнее число прошлого месяца в полях дат. Быстрее всего это можно сделать последовательным нажатием двух служебных кнопок панели *Период*:

**Сегодня и Пред. месяц.** Первая кнопка установит период на сегодняшний день, вторая же кнопка «отмотает» назад один месяц, автоматически проставив в поля первое и последнее числа месяца, т.е. «выберет» предыдущий месяц целиком. Далее следует убедиться, что на временной интервал не наложено никаких ограничений (настройка по умолчанию «00:00 – 00:00»). Если поля времени имеют отличные от нулей значения, необходимо проставить в них нули. Быстрее всего это можно сделать кнопкой **Сброс**, расположенной под этими полями. Настройки панели *Сотрудники* не имеют никакого значения, поскольку нас интересуют неавторизованные транзакции. Что касается дверей (точек прохода), то отмечаем все двери (служебная кнопка **Все** панели *Двери*). Когда все параметры проставлены, необходимо перейти на страницу *Отчет по событиям*. Процесс генерации отчета будет запущен автоматически.

#### Пример 2

Предположим, что нам необходимо получить отчет по всем событиям авторизованного входа/выхода неких товарищей Гусарова Александра Павловича и Сальникова Владимира Ивановича из отдела «Управление» за прошлый месяц, причем нас интересуют только события из интервала 12:30 – 16:00.

Для этого необходимо выбрать в панели типов транзакций *Авторизованный вход* и *Авторизованный выход*, сняв выделение со всех остальных. Далее, следует аналогично рассмотренному выше случаю, настроить период на прошлый месяц (кнопки **Сегодня** и **Пред. месяц**). Помимо дат, необходимо задать ограничение на время: установить в поля времени значения «12:30» и «16:00». Что касается дверей (точек прохода), то отмечаем все двери (служебная кнопка **Все** панели *Двери*). Далее, настройки персонала. Из выпадающего списка *Отделы* выбираем «Управление», и в списке сотрудников, находящемся под выпадающим списком *Отделы*, автоматически появляются все сотрудники, принадлежащие данному отделу. Все они не выбраны. Выбираем нужных нам товарищей и переходим на страницу *Отчет по событиям*, после чего будет автоматически запущен процесс генерации отчета.

## 2. Получение отчета учета рабочего времени

### Пример 1. Отчет по отклонениям

Предположим, что требуется получить информацию обо всех опозданиях и уходах с работы раньше времени Гусарова Александра Павловича и Сальникова Владимира Ивановича за три предыдущих месяца. Для этого требуется выполнить следующие действия:

1. Необходимо выбрать этих сотрудников в поле *Персонал*, путем установки флагков слева от фамилии;
2. Выбрать точки прохода, которые являются входом/выходом на территорию предприятия, установив флагки слева от названия, в поле *Двери*;
3. Далее, необходимо выбрать *Правило анализа*, по которому будет строиться отчет. В данном случае требуется правило анализа *По отклонениям / чистое время*;
4. Теперь требуется установить интервал времени, который необходимо проанализировать. Поскольку необходимо составить отчет за три предыдущих месяца, то воспользоваться стандартными интервалами (в выпадающем меню) не удастся. Для указания подобного нестандартного временного интервала необходимо воспользоваться специальным меню, в котором можно указать любую дату, как для начала требующегося временного интервала, так и для его окончания. Для выбора дат начала и окончания интересующего интервала времени следует воспользоваться удобным выпадающим календарем (для начала и окончания интервала времени свой календарь), в котором необходимо выбрать требующуюся дату;
5. При выборе правила анализа *По отклонениям*, отобразится поле, содержащее список отклонений. В этом списке требуется выбрать (установив флагки в соответствующих позициях) следующие отклонения: *Опоздание и Уход раньше времени*.
6. Теперь, когда определены все необходимые параметры анализа, можно приступить к созданию самого отчета. Для этого необходимо нажать кнопку *Печать отчета*;
7. Создание отчета требует какого-то времени (всё зависит от объема баз данных персонала, точек прохода и соответственно заданного интервала времени), на этот срок появится дополнительное окно, в котором отображается процесс создания отчета. После чего отобразится окно, в котором будет находиться отчет, содержащий всю интересующую информацию.

### Пример 2. Табель за месяц

Предположим, что требуется получить информацию о присутствии на рабочем месте некоего сотрудника за весь предыдущий месяц. Оплата труда этого сотрудника – почасовая. Для этого требуется выполнить следующие действия:

1. Необходимо выбрать этого сотрудника в поле *Персонал*, путем установки флагков слева от фамилии;
2. Выбрать точки прохода, которые являются входом/выходом на территорию предприятия, установив флагки слева от названия, в поле *Двери*;
3. Далее, необходимо выбрать *Правило анализа*, по которому будет строиться отчет. В данном случае требуется правило анализа *Табель за месяц / чистое время*;
4. В поле *Интервал времени* требуется указать необходимо, из выпадающего списка выбрать позицию *Предыдущий месяц*;
5. Теперь, когда определены все необходимые параметры анализа, можно приступить к созданию самого отчета. Для этого необходимо нажать кнопку *Печать отчета*;
6. Создание отчета требует какого-то времени (всё зависит от объема баз данных персонала, точек прохода и соответственно заданного интервала времени), на этот срок появится дополнительное окно, в котором отображается процесс создания отчета. После чего отобразится окно, в котором будет находиться отчет, содержащий всю интересующую информацию.

### Пример 3. Табель за неделю

Предположим, что необходимо получить отчет о времени, проведенном на работе, за предновогоднюю неделю для всех сотрудников компании. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1. В поле *Персонал*, требуется выбрать весь персонал компании. Для этого следует установить всего один флагок, слева от надписи *Персонал*, при этом автоматически будут выбраны все сотрудники;
2. Выбрать точки прохода, которые являются входом/выходом на территорию предприятия, установив флагки слева от названия, в поле *Двери*;
3. Далее, необходимо выбрать *Правило анализа*, по которому будет строиться отчет. В данном случае требуется правило анализа *Табель за неделю / чистое время*;
4. В поле, отведенном для указания интервала времени, требуется указать интересующую неделю, но поскольку в данной ситуации стандартные временные интервалы не устраивают, то придется выбрать эту неделю «вручную», т.е. при помощи специального календаря. В этом календаре следует «отмотать» на требующийся месяц – декабрь и выбрать интересующую последнюю неделю.
5. Теперь, когда определены все необходимые параметры анализа, можно приступить к созданию самого отчета. Для этого необходимо нажать кнопку *Печать отчета*;
6. Создание отчета требует какого-то времени (всё зависит от объема баз данных персонала, точек прохода и соответственно заданного интервала времени), на этот срок появится дополнительное окно, в котором отображается процесс создания отчета. После чего отобразится окно, в котором будет находиться отчет, содержащий всю интересующую информацию.

## Приложение 3. Редактор графических планов

### Назначение

Редактор графических планов позволяет полностью отобразить любой объект со всеми устройствами, находящимися на нем.

### Основные возможности


Редактор позволяет создавать планы помещений со всем оборудованием, находящимся в данном помещении. В редакторе создается план, который потом отображается в окне монитора событий.

Редактор планов достаточно прост в эксплуатации. Для работы с ним требуется создать в любом графическом редакторе схему помещения в формате BMP и уже на основе данной схемы создавать активный графический план.

При создании графических планов каждому плану присваивается свой уровень приоритета, что позволяет оперативно реагировать на происходящие события.

### Редактор графических планов

В этом разделе подробно описываются все действия, которые можно производить в данном модуле. Окно Редактора планов ParsecNET 2.5, приведено ниже.



Окно редактора графических планов.

В главном меню программы выбираем кнопку **Настройка**, далее листаем до закладки **Модули**, и там выбираем интересующий нас **Редактор планов ParsecNET**.


Окно редактора планов условно можно разделить на шесть частей (строка главного меню, панель инструментов, список планов и групп, панель объектов, окно графического плана и строка статуса).

Строка главного меню состоит из четырех пунктов, каждый из которых включают в себя несколько действий.

**План.** При выборе данного пункта меню появляется выпадающее меню, которое содержит несколько действий применимых к графическим планам.

- **Создать.** При выборе этого действия появится дополнительное подменю, в котором содержатся три команды:

При выборе действия **создать План** появится окно показанное ниже. Данное действие позволяет создать новый графический план.



Окно настроек графического плана.

В этом окне находятся строки, которые необходимо заполнить:


**Название** – требуется задать имя графического плана.

**Описание** – необязательное и его можно пропустить.

**Ширина** – задается количество пикселей в графическом плане.

**Фон** – отображается путь к файлу, на основе которого будет создаваться графический план.

Нажав на кнопку с тремя точками «...» Вы при помощи окна, показанного ниже, выбираете план-заготовку, на основе которого будет создаваться графический план. (При изменении свойств уже существующего плана, путь к файлу фона необходимо указать повторно).




Окно для выбора основы графического плана.

При нажатии на кнопку **Очистить** очищается поле **Фон**. Далее находятся две кнопки. Если Вас устраивают настройки графического плана, то нажмите **OK**, если нет – **Отмена**. Данная функция дублируется в панели инструментов значком с изображением листа бумаги.

*Приоритет* – показывает уровень важности графического плана. При помощи кнопок «↑», «↓» задается уровень приоритета, от 0 до 3. 1 – самый высокий, 3 – самый низкий. Например, Вы просматриваете графический план с приоритетом 3, в этот момент происходит какое-либо событие на плане с приоритетом 1. Просмотр плана с более низким приоритетом прекращается и открывается окно с планом более высокого приоритета. 0 – это «непереключаемый» приоритет. При возникновении события на плане с любым другим приоритетом появится этот план, а нулевой закроется.


Далее следует действие создать *Группу*, которое позволяет создать группу, в которой будет находиться несколько графических планов. При выборе данного пункта появляется окно, в котором находятся три поля, которые необходимо заполнить. В поле *Название группы* необходимо задать название группы. Поле *Описание* может содержать любую информацию и не является обязательным, т.е. его можно не заполнять. В поле *Список доступа* необходимо выбрать группы доступа, которые будут иметь права на работу с данной группой.



Окно настроек создаваемой группы.


Последнее, третье действие позволяет создать *Ярлык*, который будет указывать на план, указанный Вами. При выборе этого действия появляется окно, в котором необходимо заполнить поля. В первом поле присваивается название ярлыку. Далее следует поле *Описание*, которое не является обязательным и его можно не заполнять. А последнее поле – *Ссылка*, предназначено для указания плана, на который будет ссылаться ярлык. Данная функция необходима для разделения прав операторов на просмотр конкретных планов.

После того как были заполнены перечисленные поля, необходимо нажать на **OK** (для сохранения параметров) или на **Отмена** (для сброса).



Окно настроек создаваемого ярлыка.


- **Сохранить.** Сохраняет текущий графический план. Дублируется на панели инструментов значком с изображением дискеты.
- **Сохранить всё.** Сохраняет все графические планы и группы. Дублируется на панели инструментов значком с изображением нескольких дисков.
- **Удалить.** Удаляет текущий графический план. Дублируется на панели инструментов значком с изображением креста. При выборе данной функции появится предупреждение, приведенное ниже.




- **Свойства.** Показывает окно со свойствами данного графического плана. Дублируется на панели инструментов.
- **Выход.** Выход из редактора планов ParsecNET.

**Правка.** В данном разделе находится несколько действий позволяющих работать с объектами на графическом плане.

- **Добавить:** Контроллер, Дверной канал, Область, Датчик, Реле, Камера. Если выбрать действие **Добавить контроллер** и в окне графического плана указать курсором точку, то там появится изображение контроллера. После чего появляется окно настроек, показанное ниже. В поле **Контроллер** необходимо выбрать нужный контроллер из списка всех контроллеров системы в выпадающем меню. После выбора нужного контроллера остальные поля заполняются автоматически (информация берется из настроек контроллера). Данная функция дублируется в панели объектов значком с изображением корпуса контроллера.




Окно настроек охранного контроллера.




Окно настроек контроллера доступа.

Если требуется установить на графическом плане *Дверной канал*, то выбираем соответствующее действие. Добавляется значок дверного канала и появляется окно настроек. В поле *Контроллер* требуется выбрать контроллер, к которому будет относиться данный дверной канал. Остальные поля заполняются автоматически (из настроек контроллера) после выбора контроллера. В этом окне можно редактировать настройки дверного канала. Можно выбрать только контроллер доступа. Эта функция дублируется в панели объектов значком с изображением двери.




Окно настроек дверного канала.

Выбрав действие *Добавить Область* на графическом плане необходимо поставить, при помощи мыши, несколько точек, которые будут определять границы области. Из этих точек получается многоугольник, который и будет являться областью (при удержании в процессе рисования клавиши *Shift* можно изобразить область с углами 45°, 90° и 135°). Для закрытия контура области необходимо поставить последнюю точку на первую. После этого появляется окно, в котором заполняются параметры области. При заполнении поля *Название области* из выпадающего меню необходимо выбрать контроллер, к которому будет относиться данная область. По названию контроллера надо дважды нажать левой кнопкой мыши, после чего появится все доступные области данного контроллера. Далее необходимо просто выбрать нужную область. В поле *Зоны* выбираются зоны, которые будут относиться к данной области. Функция добавления области дублируется на панели объектов значком с изображением многоугольника.




Окно настроек области.



Выпадающее меню для выбора необходимой области.

Действие *Добавить Датчик* требуется если необходимо добавить на графический план датчик. Выбрав это действие, надо указать курсором на графическом плане точку, где будет находиться датчик. После этого появляется окно, в котором нужно заполнить несколько полей, отвечающих за настройки датчика. В поле *Контроллер* выбирается контроллер, к которому будет относиться данный охранный датчик. А в поле *Зона* соответственно выбирается зона, к которой относится датчик. В поле *Типы охранных датчиков* перечислено большое количество типов охранных датчиков. Из перечисленного списка следует выбрать тип, к которому относится данный датчик. В поле *Свойства зоны* отображаются настройки датчика, здесь же можно изменить настройку датчика. Функция добавления датчика дублируется на панели объектов значком с изображением охранныго датчика.




*Окно настроек зон и типов охранных датчиков.*

Здесь следует остановиться на выборе типа охранного датчика. Во всплывающем меню предоставлен большой выбор:

<input type="checkbox"/>	Магнитоконтактный
<input checked="" type="checkbox"/>	Путевой конечный
<input checked="" type="checkbox"/>	Ударноконтактный
<input checked="" type="checkbox"/>	Пьезоэлектрический
<input checked="" type="checkbox"/>	Емкостной
<input checked="" type="checkbox"/>	Звуковой
<input checked="" type="checkbox"/>	Ультразвуковой
<input checked="" type="checkbox"/>	Оптико-электронный активный однооболочный
<input checked="" type="checkbox"/>	Оптико-электронный активный двухоболочный 1
<input checked="" type="checkbox"/>	Оптико-электронный активный двухоболочный 2
<input checked="" type="checkbox"/>	Оптико-электронный пассивный объемный
<input checked="" type="checkbox"/>	Оптико-электронный пассивный поверхностный
<input checked="" type="checkbox"/>	Оптико-электронный пассивный линейный
<input checked="" type="checkbox"/>	Комбинированный
<input checked="" type="checkbox"/>	Радиоволновый однооболочный
<input checked="" type="checkbox"/>	Радиоволновый двухоболочный 1
<input checked="" type="checkbox"/>	Радиоволновый двухоболочный 2
<input checked="" type="checkbox"/>	Пожарный автоматический тепловой
<input checked="" type="checkbox"/>	Пожарный автоматический дымовой
<input checked="" type="checkbox"/>	Пожарный автоматический пламени


<input checked="" type="checkbox"/>	Пожарный ручной
<input type="checkbox"/>	Шифроустройство
<input type="checkbox"/>	Устройство оконечного шлейфа
<input type="radio"/>	Тревожной сигнализации ручной
<input type="checkbox"/>	Тревожной сигнализации ножной
<input type="checkbox"/>	Электроконтактный

Выбрав действие *Добавить Реле* указываем на графическом плане точку, где будет находиться реле. После этого появляется окно, в котором определяются настройки реле. В поле *Контроллер*, в выпадающем меню, выбирается **только охранный контроллер**, ответственный за данное реле. В поле *Номер реле* из списка выбираем нужное реле. Далее следует поле с настройками реле. Настройки можно редактировать из этого окна. Функция добавления реле дублируется на панели объектов.




Окно настроек реле.

При выборе действия *Добавить Камеру*, отобразится окно, приведенное ниже. В нем необходимо выбрать, из выпадающего списка, нужную камеру, а также её положение на графическом плане, т.е. куда будет направлена камера.




Окно настроек камеры.

- **Удалить объект.** Для того, что бы воспользоваться данным действием, необходимо выделить на графическом плане объект. Если ни один объект на графическом плане не выбран, то данное действие в меню будет недоступно. При попытке удалить какой-либо объект на графическом плане появится предупреждение:




- **Свойства.** Выбор данного действия приводит к тому, что появляется окно со свойствами выбранного на графическом плане объекта. Данным действием можно воспользоваться только при условии, что на графическом плане выделен какой-либо объект. В противном случае это действие будет недоступно.
- **Выбор объекта...** Если воспользоваться данным действием, то отобразится окно со списком объектов, расположенных на этом графическом плане. Их также можно выделить в окне редактора.



Окно для выбора объекта


**Вид.** В данном разделе меню содержатся действия, отвечающие за внешний вид окна монитора событий.

- **Панель инструментов.** При установке флажка в этой строке, в окне редактора планов появится панель инструментов.
- **Строка статуса.** Установленный флагок в данной строке добавляет строку статуса к окну редактора планов. В этой строке отображается количество пикселей в графическом плане и координаты курсора.
- **Список планов.** При наличии флагка в данной строке, слева от области отображения графических планов появляется список планов.
- **Обновить.** Отменяет изменения, внесенные на графический план до момента последнего сохранения. Данная функция дублируется в панели инструментов. При выборе данной функции появится приведенное ниже предупреждение:



#### Справка.

- **Содержание...** запускается файл с помощью.
- **О программе...** При выборе данного пункта появится простое окно с информацией о редакторе.



Окно с информацией о редакторе.

Вторая часть окна редактора – панель инструментов. Поскольку кнопки панели инструментов повторяют действия главного меню, то описывать еще раз не имеет смысла.

Третья часть – это список графических планов и групп. Список выполнен в виде «дерева», что упрощает поиск нужных планов. При нажатии правой кнопкой мыши на любой план или группу появится выпадающее меню, содержащее следующие действия:

- **Создать.** Все действия по созданию плана, группы, ярлыка, полностью дублируют действия, описанные в меню, в разделе *План/Создать*.
- **Удалить.** Удаляется данный объект (группа или план).
- **Свойства.** Появляется окно со свойствами данного плана.
- **Обновить.** Обновляется данный графический план или группа.

К четвертой части относится панель объектов, на которой находятся кнопки с изображением объектов, которые можно установить на графическом плане (контроллер, дверной канал, область, датчик, реле, камера). Данные кнопки полностью дублируют действия, описанный в меню, в разделе *Правка/Добавить*.

Пятая часть – это окно графического плана, в котором отображается как сам план, так и объекты, которые на него наносятся. Объекты наносятся на план при помощи главного меню или панели объектов (о чем было написано выше). На самом плане уже созданные объекты можно передвигать при помощи мыши. Для этого необходимо навести курсор на нужный объект, нажать левую кнопку мыши и, не отпуская передвинуть в нужное место. При нажатии правой кнопки мыши (если курсор наведен на объект) появится выпадающее меню, состоящее из двух действий:

- **Удалить объект.** Удаляет выбранный объект. Подробнее действие описано выше.
- **Свойства.** Появляется окно со свойствами выбранного объекта. В этом окне возможно редактирование параметров данного объекта.


В шестой части, *строке статуса*, отображаются: количество пикселей в графическом плане и координаты курсора.

## Создание графических планов

Перед тем как приступать к созданию самих графических планов, необходимо определить, кто из операторов будет иметь доступ к работе с конкретным планом. Для этого необходимо создать группу, в которую может входить несколько графических планов. Группу можно создать несколькими способами:

- В главном меню выбрать *План* → *Создать* → *Группу...*;
- При нажатии кнопки с изображением папки, в панели инструментов;
- В списке графических планов и групп. Наведя курсор на любую папку или уже готовый план и, нажав на правую кнопку мыши, увидим меню, в котором необходимо выбрать действия *Создать* → *Группу...*

После этого появится окно, показанное ниже, в котором необходимо определить название группы, описание и, самое главное, операторов, которые будут иметь права доступа на работу и просмотр графических планов, относящихся к данной группе.




Окно настроек создаваемой группы.

После того как была создана группа, можно приступать к созданию самих графических планов. Создание графических планов следует начинать с подготовки схемы помещения, для этого подойдет любой графический редактор. После того как необходимая схема была удачно нарисована и сохранена в BMP-формате, можно приступать к созданию графического плана.

В окне редактора, показанного выше, выбираем действие – *Создать план*. Создать план можно при помощи нескольких вариантов действий:


- В главном меню выбрать *План* → *Создать* → *План...*;
- При нажатии кнопки с изображением листа бумаги, в панели инструментов;
- В списке графических планов и групп. Наведя курсор на любую папку или уже готовый план и, нажав на правую кнопку мыши, увидим меню, в котором необходимо выбрать действия *Создать* → *План...*;
- Нажав кнопки на клавиатуре ПК: Ctrl + N.

После этого появится окно, в котором необходимо заполнить поля. Назначение полей были описаны в предыдущем разделе. Сейчас мы более подробно остановимся на поле *Приоритет* и кнопке с тремя точками. Приоритет служит для обозначения уровня важности графического плана. Существует четыре уровня приоритета: 0, 1, 2, 3. 1 – самый высокий, 3 – самый низкий. Например, Вы просматриваете графический план с приоритетом 3, в этот момент происходит какое-либо событие на плане с приоритетом 1. Просмотр плана с более низким приоритетом прекращается и открывается окно с планом более высокого приоритета. 0 – это «непереключаемый» приоритет. При возникновении события на плане с любым другим приоритетом появится этот план, а нулевой закроется.



Окно настроек графического плана.

При нажатии на кнопку с тремя точками появится окно, в котором выбирается план-заготовка для создания графического плана помещения.



Окно для выбора основы графического плана.

После того как был удачно создан графический план (его название теперь присутствует в списке планов и сам он отображается в окне справа) можно приступать к нанесению объектов на него.


Начинать нанесение объектов на графический план следует с контроллеров. Нанести контроллер на графический план можно несколькими способами:

- *Правка → Добавить → Контроллер…;*
- Нажав на изображение корпуса контроллера в панели объектов.

После этого необходимо указать точку на графическом плане, где будет находиться контроллер. В дальнейшем можно изменить местоположение данного объекта на графическом плане, как впрочем, и любого другого объекта. После определения местоположения появится окно настроек контроллера, которое показано ниже. В этом окне необходимо заполнить только одно поле – Контроллер, остальные поля заполняются автоматически (информация берется из настроек контроллера), исходя из того какой контроллер был выбран. В поле Контроллер появляется, из выпадающего меню, список контроллеров, которые могут быть нанесены на графический план. В этот список попадают все контроллеры, которые были созданы и находятся в подсистемах доступа и охраны. Настройки контроллеров, а также остальных объектов, наносимых на графический план, можно изменять, находясь в данных окнах. Правда эта возможность есть только у операторов, имеющих право производить настройку системы.



Все изменения, внесенные в настройки контроллера, вступят в силу после сохранения данного плана. Некорректное изменение настроек контроллера может нарушить нормальную работу системы.




*Окно настроек доступного контроллера.*

Следующий шаг зависит от того, какой контроллер был выбран (доступной или охранный). Если был выбран контроллер доступа, то следует выбрать установку Дверного канала. Данный объект работает только с доступными контроллерами. Добавить данный объект, как и прочие, можно несколькими способами:

- *Правка → Добавить → Дверной канал…;*
- Нажав на изображение двери в панели объектов.

После этого отобразится окно, приведенное ниже.




Окно настроек дверного канала.

В этом поле необходимо заполнить только одно поле, в котором определяется, к какому контроллеру будет относиться данный Дверной канал. Остальные поля заполняются автоматически, из настроек контроллера. Но редактировать их тоже можно.


Следующим шагом в построении графического плана является нанесение на него области. Для выполнения данного действия существует два варианта:

- Правка → Добавить → Область...;
- Нажав на изображение многоугольника в панели объектов.

Для указания местоположения области на графическом плане необходимо поставить несколько точек, которые будут являться углами области-многоугольника. Таким образом получается область, для замыкания контура которой необходимо поставить последнюю точку на первую. После создания графического объекта области появится окно, в котором необходимо указать, что это за область и какому контроллеру принадлежит. Ниже показано окно и выпадающее меню, в котором и происходит выбор области. В поле Название области, из выпадающего меню, выбираем контроллер, к которому будет относиться данная область, дважды нажимаем на него. После этого появятся области, принадлежащие к данному контроллеру. Если выбран контроллер доступа, то область будет только одна. При выборе охранного контроллера появятся восемь областей. После того как область была выбрана поле Зоны автоматически заполнится (информация берется из настроек данного устройства).



Окно настроек области.




Выпадающее меню для выбора необходимой области.

Далее устанавливаем графический объект датчика. Данное действие также как и предыдущие можно выполнить двумя способами:

- Правка → Добавить → Датчик...;
- Нажав на изображение датчика в панели объектов.

После этого появится окно, показанное ниже, с настройками датчика. В первом поле необходимо определиться с выбором контроллера. Второе поле – Зона, здесь выбор зависит от того, какой контроллер был выбран. При выборе контроллера доступа в этом поле может появиться два варианта: охранный датчик и дверной контакт. Если же был выбран охранный контроллер, то появится список, состоящий из 16 зон. После того как выбор был сделан, можно переходить к следующему полю – Типы охранных датчиков. В этом поле представлен большой выбор типов датчиков и необходимо определиться, к какому типу относится Ваш датчик. Последнее поле – Свойства зоны, все строки заполняются автоматически, исходя из настроек контроллера. Как и у прочих объектов, настройки датчика можно изменять из этого окна.




Окно настроек зон и типов охранных датчиков.

Для нанесения реле охранного контроллера на графический план можно воспользоваться двумя способами:

- Правка → Добавить → Реле...;
- Нажав на изображение реле в панели объектов.

После выполнения этого действия появится окно, в котором определяем настройки данного объекта. В первом поле определяем охранный контроллер, к которому будет относиться данное реле. Во втором поле из списка, представленного в выпадающем меню, выбираем реле. Остальные поля заполняются автоматически.




Окно настроек реле.

На графический план также возможно нанести видеокамеры. Для этого можно воспользоваться одним из двух способов:

- *Правка → Добавить → Камера...;*
- Нажав на изображение камеры в панели объектов.

После этого отобразится окно, приведенное ниже. В этом окне требуется выбрать название камеры, из выпадающего списка или воспользовавшись кнопкой с троеточием, и её направленность.



Окно настроек камеры.

После нанесения всех необходимых объектов на план, требуется сохранить данный план. После этого с этим планом можно работать в мониторе событий.

## Приложение 4. Менеджер заданий

### Назначение

Дополнительный модуль менеджер заданий предназначен для назначения заданий объектам устройств подключенных к системе. Такими объектами являются область, реле и дверь доступного контроллера, область и реле охранного контроллера, а также видеокамеры. Помимо этого возможно назначение заданий для запуска программ.

### Основные возможности

Модуль позволяет назначать задания устройствам, входящим в систему ParsecNET 2.5. Помимо этого модуль позволяет назначать задания для запуска программ и отдельных файлов (.exe, .wav, и т.д.). Возможны три типа заданий:

- **Однократно.** Программируется задание, назначенное на конкретную дату и время;
- **Регулярно.** Программируется задание, которое будет выполняться в определенные дни недели и определенное время.
- **По событию.** Программируется задание, которое будет выполняться при появлении определенного события.

Каждое устройство системы может выполнять команды, присущие данному типу устройств.

Контроллеры доступа могут выполнять следующие команды: взять на охрану/снять с охраны, включить/выключить реле, открыть/закрыть дверь.

Охранные контроллеры могут выполнять следующие действия: взять на охрану область/снять область с охраны, принять тревогу в области, включить/выключить реле.

Видеокамеры могут выполнять следующие действия: начать/остановить запись, сделать снимок.


Каждое задание может состоять из нескольких действий. Например, в определенное время взять на охрану помещение, включить запись с камеры, а потом снять с охраны и выключить запись.



Обратите внимание. Файлы формата \*.wav запускаются напрямую. Прочие исполняемые файлы необходимо брать в кавычки. Например, "C:\WINDOWS\!.bat"

### Панель инструментов и меню модуля

При нажатии кнопки Модули, в главном меню, и выборе из списка дополнительных модулей нужного, отобразится окно, приведенное на рисунке ниже.



Окно менеджера заданий.

Меню модуля состоит из двух пунктов, каждый из которых содержит несколько действий:

**Меню Задание.** Пункты данного меню отвечают за работу модуля.

- **Добавить.** Данное действие позволяет назначить новое задание.
- **Удалить.** Позволяет удалить уже существующее задание.
- **Свойства.** При выборе данного действия открывается окно с выбранным заданием, в которое можно при желании внести какие-либо изменения.
- **Выход.** При выборе данного действия модуль завершит свою работу.

**Меню Вид.** Пункты этого меню предназначены для изменения внешнего вида значков в окне модуля. Возможны варианты отображения: *Крупные значки*, *Мелкие значки*, *Список* и *Таблица*.


Иконки в панели инструментов полностью повторяют пункты меню, и поэтому описывать их назначение не имеет смысла.

## Назначение заданий

Существует три типа заданий. Далее будут описаны все типы заданий. Для каждого из них необходимо название. Для этого в соответствующее поле нужно внести какое-либо слово, которое будет отличать данное задание от прочих. Далее следует поле *Комментарии*, которое необязательно для заполнения, но в нем можно описать действия, которые будут выполняться данным заданием. Следующее поле – *Тип задания*. Здесь необходимо выбрать, как это задание будет выполняться (см. рисунок ниже). От выбора типа заданий зависят дальнейшие действия по программированию задания.


### Тип задания – Однократно

При создании нового задания появится окно, показанное ниже:



Выбор типа задания.

На этой закладке нужно определить название задания, комментарии к нему (по желанию) и тип задания – **Однократно**. Данный тип задания позволяет назначить задание на конкретную дату и время. После того как был выбран тип задания и задано название, можно переходить к следующей закладке – **Задание**.



*Выбор даты и времени для типа заданий – Однократно.*


На этой закладке в верхней её части необходимо задать дату и время выполнения данного задания. При выборе даты отобразится календарь, приведенный на рисунке ниже, в котором можно очень легко выбрать нужное число, месяц и год.



*Календарь для выбора даты.*

После того как была выбрана дата, нужно определить время начала выполнения данного задания. Для этого в соответствующем поле, при помощи кнопок «вверх» и «вниз», определить часы, минуты и секунды.


После этого можно переходить к следующей закладке – Условия.



#### *Выбор условия выполнения задания.*

На данной закладке требуется выбрать условие выполнения задания. Существует два варианта: либо назначенное задание будет выполняться всегда, либо задание будет выполняться только при условии, что карта-ключ зарегистрирована в дополнительном модуле «Бюро пропусков». При этом менеджер заданий будет работать только с авторизованными событиями и картами зарегистрированными в «Бюро пропусков».

Далее переходим к закладке *Действия*, приведенной на рисунке ниже.



#### *Закладка Действия.*


На этой закладке определяется само действие, которое должно произойти в уже определенное, на предыдущей закладке, время. Для выбора действия нужно нажать на кнопку **Добавить**, после чего отобразится окно, приведенное на рисунке ниже. В этом окне перечислены три подсистемы ParsecNET 2.5 и все объекты относящиеся к ним, а также подсистема *Мой компьютер*. В трех основных подсистемах (доступ, охрана и видео) находятся соответствующие объекты: контроллеры доступа, охранные контроллеры и видеокамеры. Подсистема *Мой компьютер* позволяет выбрать в качестве действия какую-либо программу.

Группа контроллеры доступа включает в себя все контроллеры доступа, подключенные к данной системе. Для каждого из этих контроллеров можно выбрать определенное действие, которое будет выполняться: взять на охрану/снять с охраны, включить/выключить реле/включить/выключить реле и открыть/закрыть дверь.

С охранными контроллерами можно выполнять следующие действия: взять область на охрану/снять область с охраны, принять тревогу в области, включить/выключить реле.

Видеосистема включает в себя все камеры, зарегистрированные на данный момент в системе и с ними можно производить следующие действия: начать запись/остановить запись/создать снимок.

«Мой компьютер» включает в себя один пункт – *Файл*. Для выбора файла, который требуется запустить в нужный момент, следует нажать на кнопку с троеточием. После чего отобразится диалоговое окно, в котором можно выбрать файл, который требуется запустить (.exe, .wav и т.д.).



#### *Выбор объекта и его действия.*


После того как был выбран нужный объект (это не относится к подсистеме «Мой компьютер»), необходимо выбрать действие, которое будет выполнять данный объект. Для этого существует специальное поле, в нижней части окна. В этом поле из выпадающего меню нужно выбрать необходимое действие. Причем этот список изменяется в зависимости от выбранного объекта (см. выше). Справа находится поле, в котором можно задать задержку выполнения данного действия, т.е. временной интервал, спустя который это действие вступит в силу. После того как все параметры задания были установлены, нужно нажать кнопку **OK**, если же что-то не устраивает, то кнопку **Отмена**.

**Примечание:** Если необходимо выполнить действие «Сделать снимок» с какой-либо камеры, то в момент получения снимка изображение с данной камеры должно отображаться на мониторе. В противном случае снимок не будет создан.

После этого возвращаетесь к закладке *Действия* и там для завершения создания задания нажимаете кнопку **OK**. Также можно добавить еще действия, количество назначаемых действий не ограничено. При необходимости можно отменить уже созданное действие, для этого нужно его выделить и нажать на кнопку **Удалить**.

### Тип задания – Регулярно


Данный тип предназначен для тех случаев, когда необходимо выполнять действия в определенные дни и время. Например, по окончании рабочего дня ставить на охрану помещение и включать запись видеокамеры. При выборе этого типа задания необходимо, как и для однократного типа, задать название и при желании комментарии к данному заданию. После этого нужно перейти на следующую закладку – Задание (рисунок ниже).




*Выбор дней недели и времени начала выполнения задания.*

Для данного типа заданий отведена нижняя часть закладки (верхняя – недоступна). В поле *Задание для выполнения* нужно выбрать дни недели, в которые будут выполняться действия. После этого в следующем поле – *Время выполнения* необходимо определить время начала выполнения задания. Часы, минуты и секунды задаются при помощи кнопок «вверх» и «вниз». После того как были заданы все временные условия, необходимо перейти на следующую закладку – *Условия*. Данная закладка едина для всех типов заданий.

Далее, после того как были определены требующиеся условия, следует переходить на закладку *Действия*, приведенную на рисунке ниже.

**Закладка Действие.**

Для выбора действия необходимо нажать кнопку **Добавить**, при необходимости отменить уже созданное действие – кнопку **Удалить**. Все объекты и действия, выполняемые ими идентичны объектам и действиям для типа задания – Однократно. При назначении нового действия появится окно (рисунок ниже). В нем необходимо выбрать нужный объект, действие, либо файл программы и при необходимости задержку времени.



*Выбор объекта и его действия.*

После того как было выбрано действие объекта и временная задержка для выполнения действия, либо файл программы, нужно нажать кнопку **OK**, если настройки Вас устраивают. Если же что-то не устраивает, то нужно нажать кнопку **Отмена**.


**Примечание:** *Если необходимо выполнить действие «Сделать снимок» с какой-либо камеры, то в момент получения снимка изображение с данной камеры должно отображаться на мониторе. В противном случае снимок не будет создан.*

После этого Вы возвращаетесь к закладке *Действия* и там для завершения создания задания нажимаете кнопку **OK**.

### Тип задания – По событию

Данный тип задания необходим, если нужно выполнить какое-либо задание при возникновении определенного события. Например, при возникновении тревоги в области контроллера будет включена запись видеокамеры или включится реле.


При выборе этого типа заданий изменяется название второй закладки – *События*. На данной закладке (рисунок ниже) необходимо выбрать объект и событие, при появлении которого будет производиться определенное действие.



*Закладка для выбора объекта и события.*

Для выбора объекта, на событие произошедшее с которым будет срабатывать действие, необходимо нажать кнопку **Добавить** в верхней части закладки.

После этого отобразится окно, в котором нужно выбрать необходимый объект из списка всех устройств, находящихся в системе (рисунок ниже).



*Выбор объекта и действие.*

Каждое устройство включает в себя несколько объектов. У доступных контроллеров это охраняемая область, охранный датчик, дверной контакт (DC), реле и дверь. У охранных контроллеров можно выбрать следующие объекты: восемь областей, шестнадцать зон и восемь реле. В видеосистеме можно выбрать любую камеру из подключенных к системе на данный момент. После того как Вы определились с объектом, требуется выбрать событие, на появление которого будет настраиваться определенное действие. Для этого требуется, в верхней части окна, выделить объект и после этого, в нижней части – *События*, необходимо нажать кнопку **Добавить**, после чего отобразится окно, в котором необходимо выбрать событие, из списка предложенных.




С каждым объектом системы могут происходить только определенные для него события. В данной ситуации при выборе какого-либо объекта будет отображаться строго определенный перечень событий.

Любой объект и событие можно удалить, для этого необходимо нажать кнопку **Удалить**.


После того как были определены события, можно переходить к следующей закладке – *Условия*. Данная закладка единица для всех типов заданий.

После этого переходим к следующей закладке – *Действие* (см. рисунок ниже).



Окно выбора действия.

На этой закладке можно выбрать необходимое действие, которое будет происходить при появлении события, выбранного на предыдущей странице. Для выбора необходимого действия нужно нажать кнопку **Добавить**, при этом отобразится окно (рисунок ниже), в котором из предложенного списка объектов системы выбирается необходимое.



Окно выбора действия.

В этом окне необходимо выбрать нужный объект из списка всех объектов системы. После этого нужно в полях, которые находятся в нижней части окна, определить действие, совершающееся объектом и задержку времени, по истечении которой объект выполнит заданное действие. После, если настройки Вас устраивают, нажмите кнопку **OK**, если же нет, то кнопку **Отмена**. Выполнив эти действия, Вы снова окажитесь на закладке **Действия**. Для завершения назначения задания нажмите кнопку **OK**.

**Примечание:** Если необходимо выполнить действие «Сделать снимок» с какой-либо камеры, то в момент получения снимка изображение с данной камеры должно отображаться на мониторе. В противном случае снимок не будет создан.

## Приложение 5. Менеджер групп доступа

### Назначение

Дополнительный модуль менеджера групп доступа предназначен для получения оперативной информации о группах доступа системы ParsecNET.

Модуль позволяет получить информацию о том, кто из персонала приписан к выбранной группе доступа, а также узнать, кто из персонала имеет доступ через выбранную точку прохода.

### Основные возможности

В крупных системах количество групп доступа может исчисляться десятками. И, порой, бывает не просто определить список персонала, приписанного к той или иной группе доступа.


Или, например, имея такое количество групп доступа, достаточно много времени можно потратить на то, чтобы выяснить, кто же из персонала имеет доступ через интересующую точку прохода.

Для быстрого получения информации такого рода и предназначен дополнительный модуль менеджера групп доступа. Интерфейс модуля выполнен в виде мастера отчетов, что позволяет, выполнив несколько шагов, получить интересующую Вас информацию. При этом Вы можете в любой момент вернуться на необходимое количество шагов для изменения параметров поиска или вообще отказаться от создания отчета.

Полученные отчеты могут быть распечатаны или сохранены в файл.

### Работа модуля

Модуль можно запустить, выбрав в основном приложении ParsecNET 2.5 в меню «Модули» пункт «Менеджер групп доступа». Отобразится окно, приведенное на рисунке ниже.




Окно начала работы модуля.

Мастер организован таким образом, что на какой бы стадии создания отчета не находились, Вы можете вернуться на любое количество шагов назад, нажимая кнопку **<Назад**. Также на любом шаге Вы можете отказаться от создания отчета, нажав кнопку **Отмена**.

Первое окно содержит приглашение к началу работы с модулем. Для продолжения работы с модулем нажмите кнопку **Далее>**.

В следующем окне предлагается выбрать тип отчета. Возможны два типа отчетов:

- **1 тип:** Персонал, имеющий доступ в дверь. Данный отчет позволяет получить информацию о том, кто из персонала имеет доступ через указанную точку прохода.
- **2 тип:** Персонал, входящий в группу доступа. Отчет данного типа содержит список персонала, приписанного к указанной группе доступа.




*Выбор типа создаваемого отчета.*


Выберите желаемый тип отчета и переходите к следующему шагу, нажав кнопку **Далее>**.

В зависимости от выбранного типа отчета появится одно из двух окон:

- либо окно выбора точки прохода, для которой Вы хотите посмотреть, кто из персонала имеет через нее доступ (для первого типа отчетов);
- либо окно выбора группы доступа, для которой Вы хотите посмотреть, кто из персонала к ней приписан.



*Выбор интересующей двери.*




*Выбор интересующей группы доступа.*

В соответствии с типом создаваемого отчета, выберите интересующую Вас точку прохода или группу доступа и нажмите кнопку **Далее >**. Продолжение работы мастера при создании любого из выбранных типов отчетов в дальнейшем абсолютно идентично (за исключением, результатов, разумеется), поэтому описание последующих шагов работы мастера подходит для обоих типов отчетов.


## Создание отчета

На время создания отчета на экране отобразится окно, приведенное на рисунке ниже. При создании отчета кнопка **Далее>** становится недоступной.



*Создание отчета.*

После того, как отчет сформирован, автоматически отобразится следующее окно, приведенное на рисунке ниже.




*Окно с результатирующим отчетом.*

В данном окне в таблице приведен список персонала, имеющего доступ в выбранную дверь или приписанного к выбранной группе доступа, в зависимости от типа создававшегося отчета. Если Вы не хотите распечатать или сохранить в файл этот список, то снимите флажок в строке «Печатать отчет» и нажмите кнопку **Далее>**. При этом сразу отобразится окно завершения работы модуля. Если Вы планируете сохранить отчет, то


поставьте флажок в вышеуказанной строке и нажмите кнопку **Далее>**. Отобразится окно, приведенное на рисунке ниже.

### Вывод на печать и сохранение отчета



*Выбор варианта сохранения отчета.*

Сформированный отчет Вы можете вывести на принтер или сохранить в файл. При выводе отчета на печать (кнопка **Печать**) на экране отобразится окно предварительного просмотра отчета перед печатью. Здесь Вы можете посмотреть, как будет выглядеть результирующий отчет на бумаге и распечатать этот отчет. Назначение кнопок меню в данном окне описано в *Приложении 10. Печать данных*.



*Вывод отчета на печать.*


При сохранении отчета в файл (кнопка **Файл**) на экране отобразится стандартное окно сохранения файла.



*Сохранение отчета в файл.*

Укажите путь и название сохраняемого отчета и нажмите кнопку **Сохранить**. После сохранения в файл автоматически откроется текстовый редактор «Блокнот» в который будет загружен сохраненный файл для его просмотра.

После просмотра и печати отчета или же после сохранения отчета в файл и закрытия соответствующих окон перед вами останется окно выбора варианта сохранения отчета. Нажмите кнопку **Далее>** для завершения работы модуля.



*Завершение работы менеджера групп доступа.*

На этом работа менеджера групп доступа завершается. Для закрытия окна нажмите кнопку **Закончить** или **Отмена**. В любом случае это окно закроется, и работа менеджера будет завершена.

## Приложение 6. Планировщик заданий

### Назначение

Дополнительный модуль планировщика заданий предназначен для облегчения управления режимами работы сразу нескольких точек прохода (объединенных в группы), как в реальном режиме времени, так и путем назначения заданий в течение суток для каждого из дней недели.

### Основные возможности

Модуль позволяет объединять точки прохода системы ParsecNET 2.5 в группы. Далее возможны два варианта использования сформированных групп:

- выполнение оператором операций прямого управления над группами точек в режиме реального времени;
- формирование на каждый день недели расписания заданий для групп точек, с последующим автоматическим выполнением команд, согласно созданному расписанию.

Над точками прохода могут выполняться следующие команды: открыть/закрыть дверь, поставить/снять с охраны, включить/выключить блокировку.

Возможность оперирования группами точек облегчает работу оператора в таких ситуациях, как например, постановка на блокировку всех помещений в случае тревожной ситуации.

В случае, когда известно время исполнения операций над точками прохода, становится незаменимой функция выполнения заданий по расписанию, например, открывание всех дверей в утренние часы для возможности уборки помещений, или постановка помещений на охрану в конце рабочего дня.

### Конфигурирование и работа с модулем

Модуль планировщика заданий позволяет упростить работу оператора системы, когда необходимо подавать команды управления сразу на несколько точек прохода. Для возможности выполнения действий сразу над несколькими точками прохода, последние объединяются в группы (далее по тексту будет использоваться именно этот термин). Каждой группе задается уникальное имя.

Модуль позволяет управлять группами как вручную, так и автоматически по заранее созданному расписанию (по заданиям). Прежде чем осуществлять прямое управление или назначать задания, необходимо сформировать группы.

### Назначение групп и заданий

При нажатии для данного модуля кнопки «Настройка» в приложении PNWin в окне «Настройка» на вкладке «Модули» отобразится окно, приведенное на рисунке ниже.

Данное окно содержит две вкладки: «Группы» и «Задания». На первой редактируются группы точек прохода, а на второй назначаются задания для автоматического исполнения.


Окно содержит общие для обеих вкладок три кнопки. Кнопка **Ок** позволяет закрыть окно с принятием всех внесенных изменений, кнопка **Отмена** закрывает данное окно без принятия изменений, и, наконец, кнопка **Применить** позволяет принять все внесенные изменения без закрытия окна.

### Формирование групп

На вкладке «Группы» имеются две области («Доступные двери» и «Доступные группы»), а также набор кнопок.

В области «Доступные двери» выводится список всех точек прохода, занесенных в системе ParsecNET 2.5.

Область «Доступные группы» содержит список уже сформированных групп. Этот список представлен в виде «дерева», на первом уровне которого находится список групп, а внутри каждой представлен список входящих в её состав точек прохода. Сразу отметим, что допускается использование одной и той же точки прохода в нескольких группах.



Окно опций планировщика.

Для того, чтобы увидеть, какие существуют группы (если дерево не «раскрыто»), нужно нажать на квадратик с символом «+» слева от пункта «Группы». Если Вы хотите посмотреть список дверей, входящих в ту или иную группу (опять же, если он еще не раскрыт), нажмите на квадратик с символом «+» слева от названия интересующей Вас группы. Если Вы хотите «свернуть» какую либо «ветвь дерева», то нажмите на нужном квадратике еще раз.

Теперь рассмотрим непосредственно формирование групп. Для выполнения операций можно использовать либо кнопки, расположенные в окне, либо вызывая «всплывающее» меню, в котором продублированы соответствующие действия. Также операции создания/удаления групп и добавления/удаления из списка группы точек прохода, можно выполнять, нажимая на клавиатуре клавиши **Ins** и **Del** соответственно.

- **Создание групп.** Для создания группы нажмите кнопку **Добавить гр..** В дереве групп появится новая строка с установленным на ней курсором и в режиме редактирования имени группы. Введите название группы, после чего либо нажмите **Enter**, либо щелкните левой кнопкой мыши вне данной строки. Название уже существующей группы в любой момент можно изменить, нажав на уже выбранной группе левой кнопкой мыши еще раз.
- **Удаление группы.** Для удаления группы, выберите в списке доступных групп строку с названием этой группы и нажмите кнопку **Удалить гр.** Если группа не пустая (содержит хотя бы одну точку прохода), то перед удалением появится запрос на подтверждение удаления группы.
- **Добавление точек прохода в группу.** Для добавления в группу точки прохода сначала выберите в списке доступных групп ту группу, в которую будет добавляться точка прохода. Затем перейдите в список доступных дверей и выберите строку с названием точки прохода, которая будет добавляться. После этого нажмите кнопку **Добавить >>**. Данная точка прохода появится в списке для выбранной группы.
- **Удаление точек прохода из группы.** Для удаления из группы точки прохода, выберите из списка этой группы нужную строку и нажмите кнопку **<< Удалить**.

При выполнении операций над группой, команды на точки прохода подаются последовательно в том порядке, в каком точки прохода расположены в списке группы. Иногда последовательность контроллеров играет немаловажную роль. Для этого существует возможность перестраивать очередность точек прохода, входящих в группу. Для перемещения внутри группы точки прохода наведите на нее курсор, нажмите левую кнопку мыши, и не отпуская кнопку «тащите» строку с назначением точки прохода в нужную позицию. После этого отпустите левую кнопку мыши. Таким образом, независимо от очередности занесения точек прохода в группу Вы можете в любой момент перестроить список в необходимой Вам последовательности.

Одна и та же точка прохода может быть включена в группу более одного раза. Сделано это не случайно. Например, Вы подаете команду на включение реле. При подаче команды на точку прохода (назовем условно её «Кабинет») реле на соответствующем контроллере включается. Но возможна такая специфическая конфигурация системы, при которой включение реле на следующей точке прохода (назовем её «Вход в офис»), определенным образом связанный с «Кабинетом», вызовет выключение реле на контроллере «Кабинета». И для повторного включения реле на контроллере «Кабинета» необходимо подать сигнал включения еще раз. Для этого в группу после точки прохода «Вход в офис», вызывающей выключение реле на контроллере «Кабинета», последний добавляется в список еще раз. Отметим, что если Вы хотите назначать задания всего лишь для одной точки прохода, то Вам всё равно придется создать группу доступа, в которую будет входить только эта точка прохода.

В дальнейшем, Вы в любой момент можете изменить или удалить существующую группу или группы, а также создать новые.

После того, как необходимые на данный момент группы сформированы, можно перейти к назначению заданий или непосредственно вручную управлять группами.

### Назначение заданий


На вкладке «Задания» основную часть окна занимает список уже сформированных заданий. На каждое задание выводится следующая информация: название задания, выполняемая операция, название группы, для которой оно выполняется, время выполнения и список дней недели, в которые это задание будет выполняться.

Задание	Операция	Группа	Время	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
Задание1	Охрана	Все двери	09:00:00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Задание2	Снять охр.	Все двери	10:00:00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Задание3	Блокир.	Все двери	13:00:00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Задание4	Снять бл.	Все двери	14:00:00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Задание5	Открыть	Служба без...	19:00:00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Задание6	Закрыть	Служба без...	20:14:06	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Окно назначения заданий.

Помимо списка в правой части вкладки расположены три кнопки для управления заданиями: создания новых, редактирования и удаления уже существующих заданий.

При создании и редактировании заданий отобразится окно, приведенное на рисунке ниже.



Окно редактирования заданий.

В этом окне задаются следующие параметры:

- **Название.** Текстовое поле, в котором вводится уникальное название задания, под которым оно далее значится в списке заданий. По умолчанию система автоматически присваивает имена «Задание1», «Задание2» и т.д. Однако, имеет смысл присваивать названия, которые отражают суть задания. Например, «Охрана комнат», «Блокировка входов» и т.п.
- **Операция.** Выберите в выпадающем списке ту команду, которая будет выполняться над группой в данном задании.
- **Группа.** Выберите в выпадающем списке группу точек прохода, для которой будет выполняться данное задание.
- **Время.** Определяет время суток, в которое будет выполняться данное задание. Установить время можно либо непосредственно вводя с клавиатуры значения часов минут и секунд, либо поочередно выбирая поля часов минут и секунд и нажимая расположенные с правого края кнопки со стрелками до появления нужного значения.
- **Запустить.** В этой области представлен список дней недели. Поставьте флажки напротив тех дней недели, в которые должно выполняться данное задание.

По окончании создания/редактирования задания нажмите кнопку **Ok** для принятия изменения и возврата к списку заданий. Если Вы не хотите принимать внесенные изменения, нажмите кнопку **Отмена**. Нажатие кнопки **Применить** позволяет принять изменения без закрытия текущего этого окна.

После того, как Вы создали или отредактировали задание, соответствующие изменения появятся в списке заданий.

Для удаления ненужного задания, выберите его в списке и нажмите кнопку **Удалить**.




До тех пор, пока задание находится в списке, оно будет автоматически выполняться в заданные дни недели и время.

## Прямое управление группами

Модуль планировщика заданий позволяет выполнять операции прямого управления над группами в режиме реального времени. Для этого в главном меню основного приложения PNWin откройте меню «Модули» и выберите пункт «Планировщик заданий». Появится окно ручного управления группами дверей.

В этом окне в верхней части расположен «выпадающий» список, в котором выберите нужную группу. Ниже автоматически отобразится список точек прохода, входящих в эту группу. Далее, нажимая кнопки, расположенные в нижней части окна, Вы можете выполнять необходимые действия над этими точками прохода. Например, Вы можете для них включить блокировку. При этом в мониторе событий появятся соответствующие транзакции.



Окно ручного управления

## Об этом следует помнить

Прежде чем выполнять ту или иную операцию над группой, проверьте, не вызовет ли это нежелательную реакцию какой-либо точки прохода. Имеется ввиду следующее. Допустим, одна из точек прохода, входящих в группу, находится в данный момент на охране. Вы данной группе подаете команду на открытие двери. В этом случае, режим охраны с вышеупомянутой точкой прохода будет снят, что может быть совсем и не запланировано. Это предупреждение справедливо и при выполнении заданий. Поэтому, прежде чем назначать задания, убедитесь, что при его выполнении не произойдет никаких нежелательных действий с точками прохода, входящими в состав группы.

Также следует помнить, что если в момент выполнения команды с какой-либо из точек прохода, входящей в состав группы нет связи, то данное действие на этой точке прохода выполнено не будет. При восстановлении связи с точкой прохода она останется в том состоянии, в каком была до выполнения команды.

## Приложение 7. Видеопроигрыватель


Проигрыватель Parsec предназначен для просмотра получаемых с камер видеозаписей и снимков в системе ParsecNET 2.5. Проигрыватель достаточно прост в использовании.

При нажатии на кнопку с тремя точками в отчете по событиям, открывается окно проигрывателя для просмотра изображений. При этом начинается копирование файлов во временную директорию. Во время копирования файлов в строке состояния отображается надпись «Загрузка видео. Подождите, пожалуйста...». По окончании загрузки надпись изменяется на «Готово». За процессом загрузки можно следить также и по списку фото \ видео фрагментов, в процессе загрузки для текущего фрагмента отображается надпись «Загрузка...», которая по окончании загрузки данного фрагмента сменяется на название камеры, с которой была произведена запись. Если по какой-либо причине загрузка фрагмента не была произведена, то в списке отображается название камеры и пишется «Ошибка».

Фото и видео изображения можно различить по иконкам, стоящим рядом с названием камеры (фото – снимок, видео – видеозапись).

### Описание проигрывателя

На рисунке ниже показан внешний вид проигрывателя. Сам проигрыватель разделен на несколько функциональных областей: меню, панель навигации, экран для просмотра полученного изображения и панель управления.



Окно проигрывателя Parsec.

Состав и назначение пунктов меню следующий:

#### Меню **Файл**.

- **Сохранить.** Данный пункт позволяет сохранить полученное изображение. При выборе этого действия появится окно, в котором необходимо определить папку для хранения, название файла. Формат файла будет зависеть от типа сохраняемого изображения. Если Вы сохраняете снимок, то это будет формат картинок – \*.jpg, а при сохранении видеозаписи – видео файл с расширением \*.avi.
- **Выход.** Позволяет закрыть проигрыватель.

#### **Меню Воспроизведение.**

- **Воспроизвести \ приостановить.** Данный пункт позволяет воспроизводить и приостанавливать видеозапись.
- **Остановить.** При выборе данного пункта воспроизведение записи прекратится.
- **На начало события.** Данный пункт позволяет перейти к началу записи. После перехода к началу, видеозапись будет стоять на паузе. Это необходимо в том случае, когда команда на начало записи была послана на камеру, с которой уже производилась запись.
- **Покадровый просмотр.** В данной версии не реализовано.

**Примечание:** Все пункты данного меню доступны только при просмотре видеозаписи. При просмотре снимков эти пункты заблокированы.


#### **Меню Настройки.**

- **Увеличить скорость.** Позволяет увеличить скорость воспроизведения видеозаписи на 10%.
- **Уменьшить скорость.** Позволяет уменьшить скорость воспроизведения видеозаписи на 10%.
- **Скорость по умолчанию.** Позволяет вернуться к скорости воспроизведения принятой по умолчанию (скорость, с которой была произведена видеозапись).
- **Скорость перемотки.** Здесь выбирается временной интервал, на который будет перематываться видеозапись. Возможные варианты временного интервала: 1, 5, 10, 30 секунд и 1, 3, 5, 10 минут.
- **Удалять временные файлы.** При установленном флагке в этой строке будут удаляться временные файлы, создаваемые при загрузке информации в проигрыватель. По умолчанию флагок не стоит и временные файлы не удаляются.

**Примечание:** Пункты: *увеличить скорость, уменьшить скорость и скорость по умолчанию, доступны только при просмотре видеозаписи. При просмотре снимков эти пункты заблокированы.*

#### **Меню Опции.**

- **Снимок.** Позволяет сделать снимок с имеющейся видеозаписи. Данный пункт доступен только при просмотре видеозаписи.
- **Печать.** Позволяет распечатать на принтере полученный снимок. Данная функция доступна только при просмотре снимков. При просмотре видеозаписи этот пункт заблокирован.



*Подготовка снимка для печати на принтере.*

Назначение кнопок в окне подготовки снимка к печати такое же, как и при печати отчетов по событиям системы (см. Приложение 10. Печать данных).

Ниже меню проигрывателя находится область для просмотра полученного изображения (справа) и панель навигации (слева). Экран проигрывателя служит только для просмотра снимков и видеозаписей.

Панель навигации разделена на две области. В верхней области находится информация о камере, с которой было получено данное изображение. В нижней же части находится информация о снимках, сделанных с видеозаписи, если таковые конечно создавались. Для просмотра полученных снимков необходимо дважды нажать левой кнопкой мыши по нужному снимку. Эти снимки можно распечатать на принтере.

Далее располагается панель управления, назначение кнопок которой приведено в таблице ниже.

Панель управления повторяет пункты меню и служит для облегчения управления функциями проигрывателя.

	Воспроизведение видеозаписи.
	Приостановка воспроизведения видеозаписи.
	Остановка воспроизведения видеозаписи.
	Перемотка видеозаписи назад, на установленный промежуток времени (см. пункт меню Скорость перемотки).
	Возврат к началу видеозаписи.
	Перемотка видеозаписи вперед, на установленный промежуток времени (см. пункт меню Скорость перемотки).

	Увеличить скорость воспроизведения видеозаписи на 10%.
	Возврат к скорости воспроизведения видеозаписи установленной по умолчанию (скорость, с которой была произведена запись).
	Уменьшить скорость воспроизведения видеозаписи на 10%.
	Покадровый просмотр видеозаписи (в данной версии не реализован).
	Сделать снимок с данной видеозаписи.
	Распечатать снимок на принтере.
	В данной версии не реализовано.
	Сохранить видеозапись или снимок.
	Информация.

В нижней части окна проигрывателя находится строка статуса, в левой части которой отображается текущее состояние проигрывателя. В правой же части строки статуса отображается дата создания видеозаписи или снимка.

## Просмотр видеозаписей и снимков

Для просмотра полученных видеозаписей и снимков необходимо в панели навигации, в окне «камеры», выбрать (двойным нажатием левой кнопки мыши) камеру. Сразу после выбора камеры начнется загрузка изображения. По окончании загрузки начнется воспроизведение полученной видеозаписи. При загрузке снимка происходит то же самое, отличие только в том, что снимок статичен.

### Просмотр видеозаписей

После того как видеозапись загрузилась и проигрыватель начал её воспроизведение, с записью можно производить некоторые операции. Для детального просмотра видеозаписи можно приостановить её воспроизведение, нажав на кнопку . Также можно сделать снимок заинтересовавшего момента, для этого нужно нажать на кнопку . Снимок созданный с видеозаписи сохраняется во временной папке, и находятся в панели навигации, в области с названием *Снимки*, отведенной специально для таких снимков. Полученный снимок можно распечатать, кнопка . Видеозапись целиком или снимок полученный с нее можно сохранить в папке любого каталога, для этого нужно нажать на кнопку , после чего появится окно, в котором нужно выбрать необходимую папку для сохранения данного файла.

Также во время просмотра видеозаписи можно увеличить (кнопка ) или уменьшить (кнопка ) скорость её воспроизведения. При нажатии на эти кнопки скорость воспроизведения изменяется на 10%. Если Вы воспользовались данными функциями проигрывателя и хотите продолжить просмотр видеозаписи на нормальной скорости, то необходимо нажать на кнопку , которая возвращает уровень скорости воспроизведения к значению установленному по умолчанию. Скоростью по умолчанию считается та скорость, с которой производилась данная видеозапись.

Во время просмотра видеозаписи может возникнуть необходимость «перемотки» записи вперед кнопка или назад кнопка . Причем перемотка осуществляется на определенный временной интервал. Для выбора интервала, который будет уместен при просмотре данной видеозаписи, необходимо зайти в меню *Настройки / Скорость перемотки* и там, из предложенного списка выбрать нужный: 1, 5, 10, 30 секунд и 1, 3, 5, 10 минут. Также при необходимости можно вернуться к началу видеозаписи, для этого нужно нажать на кнопку .



## Просмотр снимков

После того как снимок, полученный с камеры, успешно загрузился его можно распечатать на принтере. Для этого нужно нажать на кнопку «». Также данный снимок можно сохранить в папке любого каталога, для этого нужно нажать на кнопку «», после чего появится окно, в котором нужно выбрать необходимую папку для сохранения данного файла.

## Приложение 8. Структура файловой системы ПО

### Структура каталогов

ПО системы ParsecNET 2.5 содержит большое количество файлов, расположенных в зависимости от назначения в различных подкаталогах (поддиректориях) относительно основного каталога программы, называемого по умолчанию **\ParsecNET2.5**. Структура каталогов системы выглядит следующим образом:

**\ParsecNET 2.5** - основной каталог программы



### Перечни и назначение файлов

#### Архивы баз данных системы

Имена архивных файлов баз данных системы ParsecNET 2.5 образуются следующим образом:

**\$B<year><month><day>\_<hour><minute><second>.PLB**

где \$B – признак архива базы данных системы, <year> –год создания архива, <month> – месяц создания архива, <day> – число (день) создания архива, <hour> – час создания архива, <minute> – минута создания архива, <second> – секунда создания архива, plb – расширение файлов архива системы.

Например, архив базы данных, созданный 03 мая 2007 года в 17 часов 38 минут и 36 секунд будет именоваться следующим образом – \$B20070503\_173836.PLB.

Данная система автоматического именования архивных файлов позволяет легко определить время и дату его создания, а значит, и выбрать при восстановлении из списка тот файл, который действительно необходимо.

### Файлы рабочей директории

В подкаталоге `\ParsecNET2.5\Bin` находятся основные программные файлы ПО PNWin.

PNWin.exe	– программа ParsecNET 2.5.
Pnarc.exe	– утилиты архивирования и восстановления базы данных.
Persimp.exe	– утилиты импорта персонала.
Reporter.exe	– утилиты учёта рабочего времени.
DBTool.exe	– диагностическая утилита для технической поддержки.

Остальные файлы являются дополнительными динамическими библиотеками, файлами помощи, словарями для многоязычной поддержки, шаблонами отчетов, файлами внутренних настроек и т.п.

Рекомендуем вам не использовать данную директорию для хранения посторонних файлов, и тем более, не удалять и не переносить в другие каталоги вышеперечисленные файлы.

## Приложение 9. Таблица транзакций системы

Для лучшего понимания работы системы следует знать, какое событие порождает то или иное событие. Поэтому ниже приводится список всех событий системы.

Все события системы, выводимые на ПК, делятся на две группы: аппаратные события и программные. *Аппаратные события* – это события генерируемые контроллером и описывающие непосредственно события, связанные с доступом через точку прохода, состоянием оборудования и самого контроллера. *Программные события* – генерируются ПО PNWin и описывают события, связанные с подачей команд с ПК, действиями, производимыми оператором и т.п.

Все события в системе разделены на типы, в соответствии с которыми они отбираются при составлении отчетов. Всего существует 12 типов событий. В нижеприведенной таблице для каждого события помимо остальной информации указан её тип.

<b>Авторизованный вход</b>	<b>1</b>
<b>Авторизованный выход</b>	<b>2</b>
<b>Неавторизованный доступ</b>	<b>3</b>
<b>Отказ в доступе</b>	<b>4</b>
<b>Тревоги и восстановления</b>	<b>5</b>
<b>Нарушения и восстановление</b>	<b>6</b>
<b>Технические тревоги</b>	<b>7</b>
<b>Действия пользователей</b>	<b>8</b>
<b>Управление от ПК</b>	<b>9</b>
<b>Системные события</b>	<b>10</b>
<b>Аудит</b>	<b>11</b>
<b>Видеособытия</b>	<b>12</b>

Код	Название	Тип	Причина
0	Неинформационный обмен	7	Некорректный ответ контроллера. Данное событие может возникать при неправильном подключении оборудования. Например, при наличии ЦКС в настройках указан ПК-интерфейс, или наоборот.
1	Взлом двери	5	Генерирование данного события возможно только при наличии дверного контакта. Возникает при открывании двери, поставленной на охрану, несанкционированным способом. Если в настройках параметров точки прохода ( <i>Подсистема Доступа</i> ) установлена опция «Взлом не на охране», то данное событие будет возникать и при несанкционированном открывании двери, не поставленной на охрану.
2	Взлом считывателя	6	Нарушение связи между контроллером и считывателем (взлом, нарушение линии связи, неисправность считывателя).
3	Считыватель восстановлен	6	Восстановление ранее нарушенной связи между контроллером и считывателем.
4	Вскрыт корпус контроллера	6	Открывание корпуса контроллера (при установленном тампере корпуса).
5	Корпус контроллера закрыт	6	Корпус контроллера закрыт после открывания.
6	Аварийное открывание двери	5	Дверь открыта в связи с подачей сигнала на вход контроллера Emergency.
7	Аварийное открывание сброшено	5	Дверь закрыта, в связи с пропаданием сигнала на входе контроллера Emergency.
8	Тревога	5	Активирован охранный датчик в режиме охраны (если используется и установлен в приложении <i>Устройства</i> ).
9	Тревога восстановлена	5	Пропадание сигнала от охрannого датчика (в режиме охраны).
10	Дверь после взлома закрыта	5	Дверь, открытая несанкционированным способом, вызвавшим событие с №1, закрыта.
11	Невозможно взять на охрану	9	Невозможность постановки защищаемого помещения на охрану по одной из ниже перечисленных причин: дверь не закрыта (для определения этого состояния должен быть установлен дверной контакт); на данный момент активирован вход тревоги (сработал охранный датчик).
12	Обрыв шлейфа дверного контакта	6	Обрыв шлейфа дверного контакта. Данное событие может возникнуть только при подключении дверного контакта по схеме с возможностью контроля 4-х состояний и включенной опцией «4 состояния DC» в настройках параметров точки прохода (приложение <i>Устройства</i> ). Не относится к контроллерам серии NC-32K.

13	КЗ шлейфа дверного контакта	6	Короткое замыкание в линии дверного контакта. Данное событие может возникнуть только при подключении дверного контакта с возможностью контроля 4-х состояний и включенной опцией «4 состояния DC» в настройках точки прохода (приложение Устройства). Не относится к контроллерам серии NC-32K.
14	Шлейф дверного контакта восстановлен	6	Восстановлено нормальное состояние шлейфа дверного контакта после обрыва или короткого замыкания. Не относится к контроллерам серии NC-32K.
15	Обрыв шлейфа охраны	6	Обрыв шлейфа охранного датчика. Данное событие может возникнуть только при подключении охранного датчика по схеме с возможностью контроля 4-х состояний и включенной опцией «4 состояния датчика» в настройках параметров точки прохода (приложение Устройства).
16	КЗ шлейфа охраны	6	Короткое замыкание в линии охранного датчика. Данное событие может возникнуть только при подключении охранного датчика по схеме с возможностью контроля 4-х состояний и включенной опцией «4 состояния датчика» в настройках параметров точки прохода (приложение Устройства).
17	Шлейф охраны восстановлен	6	Восстановлено нормальное состояние шлейфа охранного датчика после обрыва или короткого замыкания.
18	Взлом внутреннего считывателя	6	Нарушение связи между контроллером и внутренним считывателем (взлом, нарушение линии связи, неисправность считывателя).
19	Внутренний считыватель восстановлен	6	Восстановление ранее нарушенной связи между контроллером и внутренним считывателем.
20	Контроллер выключен	7	Полное выключение питания контроллера (сетевого и аккумулятора). Данное событие с реальным временем отключения возникает только при следующем включении контроллера.
21	Контроллер включен	7	Восстановлено питание контроллера после его полного отключения.
23	Начало быстрой загрузки	10	Начало загрузки контроллера. Данное событие выдается только контроллерами NC-5000 и NC-1000 ,версий NC5K04, NC1K07 и выше, а также контроллером NC-32K.
24	Конец быстрой загрузки	10	Окончание загрузки контроллера. Данное событие выдается только контроллерами NC-5000 и NC-1000 ,версий NC5K04, NC1K07 и выше, а также контроллером NC-32K.
25	Тревога принята с ПК		Оператор принял тревогу в области с ПК.
29	Батарейка разряжена		Данная транзакция появляется при разрядке батарейки только у контроллера доступа NC-32K.

30	Батарейка восстановлена		Данная транзакция появляется при восстановлении батарейки только у контроллера доступа NC-32K. Было событие №29.
32	Нет доступа в данную дверь		Данная транзакция возникает при работе контроллера серии NC-32K/NC-32K-IP в режиме «Запрет выхода посетителей» и поднесении гостевой карты на выход.
33	Нет доступа – режим блокировки	4	К считывателю поднесен ключ, имеющий доступ в данную дверь, но в данный момент включена блокировка двери. Если включена относительная блокировка, а ключ имеет привилегию прохода при блокировке, то доступ через данную дверь будет разрешен и это событие не возникнет.
34	Нет ключа в БД контроллера	4	К считывателю поднесен ключ, не занесенный в базу данных контроллера, и не имеющий соответственно доступа в данную дверь. Это может быть как ключ, не занесенный в систему, так и ключ какого-либо пользователя системы, но имеющего группу доступа, не позволяющую ему проходить через эту дверь (и поэтому не занесенного в БД именно этого контроллера).
35	Нет доступа – режим охраны	4	Дверь находится на охране, а к считывателю поднесен ключ, имеющий доступ в данную дверь, но не имеющий привилегий снятия (управления) с охраны.
36	Нет входа – антипассбэк	4	Попытка повторного входа при включенном режиме антипассбэка и отсутствии у пользователя привилегии повторного прохода при антипассбэке.
37	Нет выхода – антипассбэк	4	Попытка повторного выхода при включенном режиме антипассбэка и отсутствии у пользователя привилегии повторного прохода при антипассбэке.
38	Нет доступа – временной профиль	4	К считывателю поднесен ключ, имеющий группу доступа с временным профилем, запрещающим доступ в данную дверь в данный момент времени.
39	Дверь оставлена открытой	6	Фактически открытая дверь не была закрыта до окончания времени двери. Данное событие может возникнуть только при наличии дверного контакта, позволяющего определить состояние двери. Если для данной двери в приложении <i>Двери</i> установлена опция «Звук открытой двери», то вместе с появлением этой транзакции считыватели начнут издавать сигнал, извещающий о том, что дверь оставлена открытой.
40	Незакрытая дверь закрыта	6	Закрыта дверь, ранее оставленная открытой (было событие с №39).
41	Кнопка RTE неисправна	6	В данной версии ПО не используется.
43	Выключено сетевое питание	7	Выключено сетевое питание контроллера. Работа от резервного аккумулятора.
44	Сетевое питание восстановлено	7	Восстановлено ранее отключенное сетевое питание контроллера.

45	Разряжен аккумулятор	7	Напряжение резервного аккумулятора контроллера ниже нормы. Возникает только при установленном аккумуляторе и отсутствии сетевого питания в течение времени, достаточного для разряда аккумулятора.
46	Аккумулятор восстановлен	7	Напряжение аккумулятора достигло нормы (после включения сетевого питания).
47	Включена абсолютная блокировка	9	Включена абсолютная блокировка командой с ПК. При включенной абсолютной блокировке любой доступ через данную точку прохода запрещен, за исключением перехода в режим Off-Line.
48	Включена относительная блокировка	9	Включена относительная блокировка командой с ПК. При включенной относительной блокировке ключи, имеющие привилегию прохода при блокировке, сохраняют права доступа через данную дверь.
49	Снята абсолютная блокировка с ПК	9	Отключена с ПК ранее включенная абсолютная блокировка.
50	Снята абсолютная блокировка ключом	8	При переходе контроллера в режим Off-Line с включенной абсолютной блокировкой, к считывателю поднесен ключ, имеющий привилегию управления охраной. В данной ситуации такой ключ имеет право отключить абсолютную блокировку. Это функция введена для того, чтобы при переходе контроллера в режим Off-Line дать возможность снять полную блокировку двери.
51	Взята на охрану с ПК	9	Защищаемая область поставлена на охрану по команде с ПК.
52	Снята с охраны с ПК	9	Защищаемая область снята с охраны по команде с ПК.
53	На охране	8	При взятии на охрану пользователем при помощи карты. При работе с контроллерами доступа.
54	Снята с охраны	8	При снятии с охраны пользователем при помощи карты. При работе с контроллером доступа.
57	Снята относительная блокировка	9	Снята относительная блокировка точки прохода по команде с ПК.
59	Включена аппаратная блокировка	8	Включена аппаратная блокировка точки прохода. Аппаратная блокировка аналогична по действию относительной блокировке с тем лишь отличием, что включается не программным путем, а с помощью специальной кнопки или тумблера.
60	Выключена аппаратная блокировка	8	Отключена ранее включенная аппаратная блокировка точки прохода (событие №59).
61	Турникет занят	10	Контроллеру, работающему в турникетном режиме, и находящемуся на данный момент в открытом состоянии на вход или на выход, отправлена команда открытия турникета. Турникетный режим поддерживают контроллеры NC-1000 / NC-5000 версий NC1K07 / NC5K06 и выше соответственно, а также NC-32K.
62	Тревога принята	8	Тревога принята пользователем, при помощи клавиатуры AKD-01.

63	Тревога принятa с ПК	9	Тревога принятa оператором с ПК.
64	Нормальный вход по ключу	1	К считывателю поднесен ключ, имеющий доступ в данную дверь в текущий момент времени.
65	Нормальный выход по ключу	2	К внутреннему считывателю поднесен ключ, имеющий доступ в данную дверь в текущий момент времени.
66	Выход вне временного профиля	2	К внутреннему считывателю поднесен ключ, имеющий группу доступа с временным профилем, запрещающим вход в данную дверь в данный момент времени. При этом выход разрешается и возникает данное событие.
72	Фактический вход	1	Осуществлен фактический авторизованный вход, т.е. к считывателю был поднесен ключ, имеющий доступ через данную точку прохода, после чего фактически открыта дверь или провернут турникет (сработал дверной контакт). Данное событие может возникнуть только при наличии дверного контакта, позволяющего определить открывание двери, и при включенной опции «Фактический проход» в приложении <i>Устройства</i> .
73	Фактический выход	2	Осуществлен фактический авторизованный вход, т.е. к внутреннему считывателю был поднесен ключ, имеющий доступ через данную точку прохода, после чего фактически открыта дверь или провернут турникет (сработал дверной контакт). Данное событие может возникнуть только при наличии дверного контакта, позволяющего определить открывание двери, и при включенной опции «Фактический проход» в приложении <i>Устройства/Подсистема доступа</i> .
74	Фактический выход по DRTE	3	Осуществлен фактический выход с открыванием двери по дистанционной кнопке, т.е. была нажата кнопка DRTE, после чего фактически открыта дверь или провернут турникет (сработал дверной контакт). Данное событие может возникнуть только при наличии дверного контакта, позволяющего определить открывание двери, а также при установке опции "Фактический проход" для данной точки прохода в приложении <i>Устройства/Подсистема доступа</i> .
80	Автовосстановление связи контроллера	7	Восстановлена связь с контроллером после её пропадания из-за «перезапуска» центрального процессора контроллера. Контроллеры имеют встроенную аппаратную систему защиты от «зависания» контроллера. Например, воздействие сильных электромагнитных помех может нарушить работу центрального процессора контроллера. В этом случае срабатывает встроенный механизм перезапуска для восстановления нормальной работы контроллера.
87	Запрос на проход	8	Возникает при включенной опции фактического прохода, когда к считывателю поднесен ключ, имеющий доступ в данную дверь.
97	Открывание двери по RTE	3	Дверь открыта нажатием кнопки RTE.

98	Дверь открыта по команде с ПК	9	Дверь открыта по команде, поступившей с ПК. Если для данной двери установлена опция автозакрывания, то дверь будет автоматически закрыта по истечении времени замка. Если опция автозакрывания не установлена, то дверь будет закрыта соответствующей командой с ПК, либо если контроллер по причине отсутствия связи с ПК перейдет в режим Off-Line.
99	Дверь закрыта по команде с ПК	9	Дверь закрыта по команде, поступившей с ПК (автоматически при установленной в приложении Устройства опции "Автозакрывание двери", либо по команде оператора).
102	Включено реле с ПК	9	Дополнительное реле контроллера включено по команде с ПК. При этом реле будет включено сразу после подачи команды и до тех пор, пока с ПК не поступит команда на его выключение. Время задержки и время работы реле, устанавливаемые для него в приложении Устройства, в данном случае игнорируются.
103	Выключено реле с ПК	9	Дополнительно реле контроллера выключено по команде с ПК (если было ранее включено).
106	Выключен сигнал незакрытой двери	8	После возникновения события с №36 к считывателю поднесен ключ, имеющий привилегию отключения звука открытой двери. При этом звуковой сигнал на считывателе выключается.
107	Фактический выход по RTE	3	Осуществлен фактический выход с открыванием двери по RTE, т.е. была нажата кнопка RTE, после чего фактически открыта дверь или провернут турникет (сработал дверной контакт). Данное событие может возникнуть только при наличии дверного контакта, позволяющего определить открывание двери, а также при установке опции "Фактический проход" для данной точки прохода в приложении Устройства.
108	Дверь закрыта при переходе в автономный режим	10	Дверь, открытая с ПК, закрыта в связи с переходом контроллера в режим Off-Line. Дверь закрывается не сразу, а через 20 секунд после перехода контроллера в режим Off-Line.
109	Выход по DRTE	3	Дверь открыта нажатием дистанционной кнопки (например, с рабочего места секретаря или охранника).
110	Снят звук тампера корпуса	8	Отключен звук тампера корпуса контроллера.
111	Контроллер не ответил на запрос	7	На запрос, посланный контроллеру с ПК, не пришло никаких данных.
112	Помехи на линии связи	7	ПК принял информацию с линии, не являющуюся событием.
113	Принято неполное событие	7	На запрос, посланный контроллеру с ПК, пришел неполный ответ (нет конца посылки).
114	Ошибка контрольной суммы события	7	На запрос, посланный контроллеру с ПК, пришел ответ, у которого не совпадает контрольная сумма.

128	Прием тревоги оператором	9	Оператором принята тревога, находившаяся в очереди тревог. Принятая тревога удаляется из очереди тревог и появляется соответствующее событие о приеме тревоги оператором.
129	Очистка очереди тревог	9	Оператором произведена очистка очереди тревог.
130	Инициализация контроллера	9	Произведена инициализация контроллера с удалением всей ранее занесенной в него информации. После инициализации автоматически запускается процесс загрузки новых данных в контроллер.
131	Загрузка контроллера	9	Производится загрузка данных в контроллер. Данной операции предшествует процесс инициализации контроллера (событие с №130).
132	Команда открыть дверь с ПК	9	Оператор дал команду с ПК открыть дверь. При нормальной связи с контроллером дверь должна открыться.
133	Команда закрыть дверь с ПК	9	Оператор дал команду с ПК закрыть дверь. При нормальной связи с контроллером дверь должна закрыться. При установленной для данной точки прохода опции "Автозакрывание двери", ручная подача команды не требуется.
134	Команда включить реле с ПК	9	Оператор дал команду с ПК включить реле контроллера. При нормальной связи с контроллером реле должно включиться.
135	Команда выключить реле с ПК	9	Оператор дал команду с ПК выключить реле контроллера. При нормальной связи с контроллером реле должно выключиться.
136	Команда взять на охрану с ПК	9	Оператор дал команду с ПК поставить точку прохода или область на охрану. При нормальной связи с контроллером точка прохода или область в зависимости от её состояния либо встанет на охрану, либо не встанет.
137	Команда снять с охраны с ПК	9	Оператор дал команду с ПК снять точку прохода или область с охраны. При нормальной связи с контроллером точка прохода должна быть снята с охраны.
138	Синхронизация часов	9	По команде оператора произведена синхронизация часов всех контроллеров. При постоянной работе программы синхронизация часов всех контроллеров также выполняется автоматически два раза в сутки (в 00:00 и 12:00). При этом данное событие не генерируется.
139	Команда включить абсолютную блокировку с ПК	9	Оператор дал команду с ПК включить абсолютную блокировку. При нормальной связи с контроллером блокировка должна включиться и появиться соответствующее событие (№47). <u>Любой</u> доступ при этом запрещен, используется только в экстренных ситуациях.
140	Команда выключить абсолютную блокировку с ПК	9	Оператор дал команду с ПК выключить абсолютную блокировку. При нормальной связи с контроллером блокировка должна выключиться и появиться соответствующее событие (№49).

141	Команда включить относительную блокировку с ПК	9	Оператор дал команду с ПК включить относительную блокировку. При нормальной связи с контроллером блокировка должна включиться и появиться соответствующее событие (№48). После этого проход разрешен только пользователям, имеющим соответствующую привилегию. Относительная блокировка может использоваться при видеоверификации для подтверждения прохода оператором.
142	Команда выключить относительную блокировку с ПК	9	Оператор дал команду с ПК выключить относительную блокировку. При нормальной связи с контроллером блокировка должна выключиться и появиться соответствующее событие (№57).
143	Смена оператора системы	11	На сервере или одной из рабочих станций произведена смена операторов. Транзакция возникает только после фиксации входа нового оператора.
144	Контроллер исключен из опроса	11	Оператор исключил контроллер из опроса (из приложения Устройства).
145	Контроллер включен в опрос	11	Оператор включил в опрос ранее исключенный из опроса контроллер. При этом выводится предупреждение о возможном несоответствии баз данных ПО и контроллера. Если за период, в течение которого контроллер был исключен из опроса, вносились какие либо изменения в базы данных системы, то необходимо согласиться на загрузку новых данных в контроллер.
146	Нет связи с контроллером	7	Нарушена связь с контроллером. При этом все действия, связанные с подачей команд в контроллер или проверкой статуса, становятся недоступными.
149	На охране	10	При взятии на охрану пользователем при помощи карты. При работе с контроллерами серии NC.
150	Снята с охраны	9	При снятии с охраны пользователем при помощи карты. При работе с контроллерами серии NC.
151	Оператор вошел в систему	11	Вход оператора в систему. При варианте работы с несколькими рабочими станциями, вход оператора в систему на любой рабочей станции вызовет появление соответствующего события в мониторе событий и на других ПК.
152	Оператор вышел из системы	11	Выход оператора из системы. При варианте работы с рабочими станциями, выход оператора из системы на любой рабочей станции вызовет появление соответствующей транзакции в мониторе событий и на других ПК.
153	Ошибка входа в систему	11	При входе в систему введен неправильный пароль.
155	Проход разрешен оператором	9	В режиме видеоверификации оператор разрешил проход лицу, не имеющему по умолчанию доступа в данную дверь.

156	Связь с контроллером восстановлена	7	Восстановлена ранее нарушенная связь с контроллером (см. событие №146). <b>Если связи по каким-либо причинам не было в течение длительного времени, и в базы данных системы вносились изменения, то рекомендуется произвести инициализацию и полную загрузку данного контроллера.</b>
157	Ошибка печати на online-принтер	7	При попытке печати событий в режиме online произошла ошибка инициализации принтера. При этом до следующего входа в систему online-принтер не используется.
158	Переполнение буфера тревог	10	Произошло переполнение буфера тревог, т.е. если при приходе очередной тревоги буфер уже заполнен (количество не принятых тревог превышает глубину буфера, устанавливаемого в окне <i>Настройки</i> , вкладка <i>Общие</i> ), то из него удаляется половина самых старых тревог и пришедшая тревога ставится в конец очереди. При этом в качестве предупреждения выводится данное событие.
159	Нет связи с ЦКС	7	Нарушена связь ПК с ЦКС. При этом все действия, связанные с подачей команд или проверкой статуса контроллеров, подключенных к данному ЦКС, становятся недоступными.
160	Связь с ЦКС восстановлена	7	Восстановлена ранее нарушенная с ЦКС связь (см. событие №159). <b>Если связи по каким-либо причинам не было в течение длительного времени, и в базы данных системы вносились изменения, то рекомендуется произвести инициализацию и полную загрузку всех контроллеров, подключенных к данному ЦКС.</b>
161	Нет связи с КП ЦКС	7	Нет связи с канальным процессором ЦКС, обслуживающим определенную линию. Внутренняя неполадка ЦКС. Попробуйте сбросить питание ЦКС, выключив его из сети, а затем снова включив.
162	Связь с КП ЦКС восстановлена	7	Восстановлена ранее нарушенная с канальным процессором ЦКС связь (см. событие №161).
163	Выход при наличии данных на отгрузку	11	Попытка выхода из программы при наличии очереди команд на отгрузку в контроллеры.
164	Карта на настольном считывателе	10	Предъявлена карта к настольному считывателю.
169	Прием тревоги с ПК	9	Оператор принял тревогу с ПК.
170	Просмотр праздников	11	Оператор открыл приложение <i>Праздники</i> .
171	Добавление праздника	11	Оператор добавил в БД новый праздник.
172	Редактирование праздника	11	Оператор изменил параметры занесенного в БД праздника.
173	Удаление праздника	11	Оператор удалил занесенный ранее в БД праздник.
174	Просмотр временных профилей	11	Оператор открыл приложение <i>Временные профили</i> .
176	Редактирование временного профиля	11	Оператор изменил параметры временного профиля.

178	Просмотр групп доступа	11	Оператор открыл приложение <i>Группы доступа</i> .
179	Добавление группы доступа	11	Оператор создал в БД новую группу доступа.
180	Редактирование группы доступа	11	Оператор изменил параметры занесенной в БД группы доступа.
181	Удаление группы доступа	11	Оператор удалил занесенную ранее в БД группу доступа.
182	Просмотр отделов	11	Оператор открыл приложение <i>Отделы</i> .
183	Добавление отдела	11	Оператор создал в БД новый отдел.
184	Редактирование отдела	11	Оператор изменил параметры занесенного в БД отдела.
185	Удаление отдела	11	Оператор удалил занесенный ранее в БД отдел.
186	Просмотр устройств	11	Оператор открыл приложение <i>Устройства</i> .
187	Добавление устройства	11	Оператор создал в БД новую запись о контроллере.
188	Редактирование устройства	11	Оператор изменил параметры занесенного в БД контроллера.
189	Удаление устройства	11	Оператор удалил занесенный ранее в БД контроллера.
190	Просмотр персонала	11	Оператор открыл приложение <i>Персонал</i> .
191	Добавление персонала	11	Оператор добавил в БД нового пользователя.
192	Редактирование персонала	11	Оператор изменил параметры занесенного в БД пользователя.
193	Удаление персонала	11	Оператор удалил, занесенного ранее в БД пользователя.
194	Просмотр операторов	11	Оператор открыл приложение <i>Операторы</i> .
195	Добавление оператора	11	Оператор добавил в БД нового оператора.
196	Редактирование оператора	11	Оператор изменил параметры занесенного в БД оператора.
197	Удаление оператора	11	Оператор удалил, занесенного ранее в БД оператора.
198	Просмотр настроек	11	Оператор открыл окно настроек системы.
199	Изменение настроек программы	11	Оператор внес изменения в окне настроек системы.
200	Создание отчета по событиям	11	Оператор создал отчет по событиям.
201	Создание расширенного отчета	11	Оператор создал отчет учета рабочего времени.
202	Сброс «антипассбэк»-а для точки прохода	9	Оператор произвел инициализацию режима «антипассбэк»-а для выбранного контроллера.
203	Сброс «антипассбэк»-а для пользователя	9	Оператор произвел инициализацию режима «антипассбэк»-а для выбранного пользователя.

204	Вход с разрешения оператора	1	Оператор из окна видеоверификации открыл точку прохода, работающую в турникетном режиме, на вход.
205	Выход с разрешения оператора	2	Оператор из окна видеоверификации открыл точку прохода, работающую в турникетном режиме, на выход.
206	Нет доступа под принуждением – режим блокировки	5	В правах доступа «под принуждением» нет привилегии на «проход при блокировке».
207	Нет доступа под принуждением – режим охраны	5	В правах доступа «под принуждением» нет привилегии на «управление охраной».
208	Нет входа под принуждением – «антипассбэк»	5	В правах доступа «под принуждением» нет привилегии на «двойной проход при АПБ».
209	Нет выхода под принуждением – «антипассбэк»	5	В правах доступа «под принуждением» нет привилегии на «двойной проход при АПБ».
211	Снята абсолютная блокировка ключом под принуждением	5	Снята абсолютная блокировка при помощи карты-ключа.
212	Вход под принуждением	5	Осуществлен вход в помещение «под принуждением».
213	Выход под принуждением	5	Осуществлен выход из помещения «под принуждением».
215	Фактический вход под принуждением	5	Осуществлен фактический вход в помещение «под принуждением».
216	Фактический выход под принуждением	5	Осуществлен фактический выход из помещения «под принуждением».
217	Запрос на проход под принуждением	5	Посыпается запрос от считывателя к контроллеру.
218	Снят звук тампера корпуса под принуждением	5	Осуществлено снятие звука тампера корпуса в режиме «под принуждением».
219	Неверный ПИН-код	4	Введен неверный ПИН-код на считывателе с клавиатурой (NR-A16/NR-H16).
222	Нет права просмотра журнала	8	У пользователя нет права просмотра конфигурации контроллеров, при помощи клавиатуры AKD-01.
223	Нет права конфигурирования контроллера	8	У пользователя не установлена привилегия на конфигурирование контроллера.
224	Вскрытие корпуса клавиатуры	6	Произошло вскрытие корпуса клавиатуры AKD-01.
225	Обрыв клавиатуры	6	Нарушена связь между охранным контроллером AC-08 и клавиатурой AKD-01.
226	Корпус клавиатуры восстановлен	6	Корпус клавиатуры AKD-01 восстановлен.
227	Обрыв клавиатуры восстановлен	6	Восстановлена связь между охранным контроллером AC-08 и клавиатурой AKD-01.

228	Тревога в области	5	Произошла тревога в области, взятой на охрану.
229	Тревога в области восстановлена	5	Тревога в области (событие №228) устранена.
230	Обрыв датчика в области	6	Нарушена связь между охранным контроллером и охранным датчиком.
231	КЗ датчика в области	6	Произошло короткое замыкание у датчика в области.
232	Неисправность восстановлена	6	Произошло восстановление неисправности (связь восстановлена).
233	Взята на охрану с ПК	9	Область взята на охрану с ПК.
234	Снята с охраны с ПК	9	Область снята с охраны с ПК.
235	Включено реле от ПК	9	Оператор включил реле с ПК.
236	Выключено реле от ПК	9	Оператор выключил реле с ПК.
237	Снята с охраны пользователем	8	Область снята с охраны пользователем при помощи клавиатуры AKD-01.
238	Невозможно снять с охраны – нет такой области	8	При снятии области с охраны при помощи клавиатуры AKD-01, выбрана область с номером, который не может существовать. При использовании ПО, в котором можно создавать количество областей больше 8.
239	Невозможно снять с охраны – не на охране	8	Произошла попытка снять область с охраны. Данная операция невозможна, т.к. область не находится на охране.
240	Взята на охрану пользователем	8	Область взята на охрану пользователем с клавиатуры AKD-01.
241	Взята на охрану с ПК с пропуском зон	9	Область взята на охрану оператором с ПК. В настройках зон стоит.
242	Взята на охрану пользователем с пропуском зон	8	Область взята на охрану с пропуском зон.
243	Невозможно взять на охрану от ПК – область не активна	9	В конфигурации контроллера данная область не активизирована.
244	Невозможно взять на охрану от ПК – уже на охране	9	Область уже взята на охрану.
245	Невозможно взять на охрану от ПК – нет зон	9	Оператор не может взять на охрану область, т.к. в данной области не установлены зоны.
246	Невозможно взять на охрану от ПК – уже идет постановка	9	Пользователь уже запустил постановку на охрану с клавиатуры AKD-01.
247	Невозможно взять на охрану от ПК – нет такой области	9	При взятии области на охрану с ПК, выбрана область с номером, который не может существовать. При использовании ПО, в котором можно создавать количество областей больше 8.
248	Невозможно взять на охрану от ПК – повреждение в не пропускаемой зоне	9	В зоне, которая не является пропускаемой, произошло повреждение, а область, включающую в себя данную зону, пытались взять на охрану.


249	Нет такого пользователя	8	Нет пользователя в БД данного контроллера.
250	Нет права взятия на охрану	8	У пользователя нет прав для взятия на охрану области с клавиатуры AKD-01.
251	Нет права снятия с охраны	8	У пользователя нет прав для снятия с охраны области с клавиатуры AKD-01.
252	Нет прав в данной области	8	У пользователя нет прав на принятие данного действия в данной области.
253	Невозможно изменить конфигурацию области	9	Произошла попытка инициализации контроллера, область находится на охране.
254	Невозможно изменить конфигурацию зон	9	Произошла попытка инициализации контроллера, зона находится на охране.
255	Конфигурация сохранена	9	Внесенные изменения в конфигурацию контроллера успешно сохранены.
256	Турникет открыт на вход	8	Турникет открыт на вход при помощи DRTE.
257	Турникет открыт на выход	8	Турникет открыт на выход при помощи RTE.
258	Турникет открыт на вход с ПК	9	Турникет открыт на вход с ПК.
259	Турникет открыт на выход с ПК	9	Турникет открыт на выход с ПК.
260	Турникет закрыт с ПК	9	Турникет закрыт с ПК.
261	Команда открыть турникет на вход с ПК	9	Оператор отдал команду на открытие турникета на вход с ПК. При нормальной связи с контроллером турникет откроется на вход и появится событие с №258.
262	Команда открыть турникет на выход с ПК	9	Оператор отдал команду на открытие турникета на выход с ПК. При нормальной связи с контроллером турникет откроется на вход и появится событие с №259.
263	Команда закрыть турникет с ПК	9	Оператор отдал команду закрыть турникет с ПК. При нормальной связи с контроллером турникет закроется и появится событие с №260.
264	Команда взять на охрану с ПК с пропуском зон	9	Оператор отдал команду с ПК - взять на охрану.
265	Невозможно взять на охрану пользователем – область не активна	8	Пользователь при помощи клавиатуры AKD-01 отдал команду – взять на охрану. Данная операция невозможна – в настройках области не установлен значок в поле <i>Активна</i> .
266	Невозможно взять на охрану пользователем – уже на охране	8	Пользователь при помощи клавиатуры AKD-01 отдал команду – взять на охрану. Данная операция невозможна – область уже взята на охрану.
267	Невозможно взять на охрану пользователем – нет зон	8	Пользователь при помощи клавиатуры AKD-01 отдал команду – взять на охрану. Данная операция невозможна – зоны неактивны.

268	Невозможно взять на охрану пользователем – уже идет постановка	8	Пользователь при помощи клавиатуры AKD-01 отдал команду – взять на охрану. Данная операция невозможна – оператор уже отдал команду взять на охрану.
269	Невозможно взять на охрану пользователем – нет такой области	8	Пользователь при помощи клавиатуры AKD-01 отдал команду – взять на охрану. Данная операция невозможна – область неактивна.
270	Невозможно взять на охрану пользователем – повреждение в не пропускаемой зоне	8	Повреждение в зоне, которая не является пропускаемой. При попытке взять на охрану область, которой принадлежит эта зона, появится данное событие.
271	Взята на охрану под принуждением	5	Область взята на охрану в режиме «под принуждением».
272	Снята с охраны под принуждением	5	Область снята с охраны в режиме «под принуждением».
273	Взятие на охрану пользователем	8	Область взята на охрану пользователем при помощи клавиатуры AKD-01.
274	Взятие на охрану с ПК	9	Оператор дал команду «взять на охрану», после чего появится событие с №233.
275	Невозможно принять тревогу – недопустимая область	10	Произошла ошибка при назначении номера области.
276	Невозможно принять тревогу – нет тревоги	10	Тревога уже принята.
277	Тревога паники	5	Возникает при удержании клавиши <i>Паника</i> , на клавиатуре AKD-01.
278	Подбор кода	5	Возникает при наборе семь раз подряд неправильного ПИН-кода на клавиатуре AKD-01.
279	Команда начать запись с ПК	12	Оператор с ПК отдал команду начать запись с камеры.
280	Команда остановить запись с ПК	12	Оператор с ПК отдал команду остановить запись с камеры.
281	Команда сделать снимок с ПК	12	Оператор с ПК отдал команду сделать снимок с камеры.
282	Нет доступа под принуждением	5	Нет права доступа в данное помещение под принуждением.
283	Добавление дня	11	Добавлен новый день в приложении «Расписания».
284	Редактирование дня	11	Отредактировали день в приложении «Расписания».
285	Удаление дня	11	Удален день в приложении «Расписания».
286	Добавлен цикл	11	Добавлен новый цикл в приложении «Расписания».
287	Редактирование цикла	11	Отредактировали цикл в приложении «Расписания».
288	Удаление цикла	11	Удален цикл в приложении «Расписания».
289	Добавлено расписание	11	Добавлено новое расписание в приложении «Расписания».


290	Редактирование расписания	11	Отредактировали расписание в приложении «Расписания».
291	Удаление расписания	11	Удалено расписание в приложении «Расписания».
292	Добавлен праздник	11	Добавлен новый праздник в приложении «Расписания».
293	Редактирование праздника	11	Отредактировали праздник в приложении «Расписания».
294	Удаление праздника	11	Удален праздник в приложении «Расписания».
295	Просмотр расписаний	11	Возникает при входе в приложение «Расписания».
296	Связь с рабочей станцией установлена	11	Возникает после того, как удалось установить связь с рабочей станцией по сети.
297	Связь с рабочей станцией потеряна	11	Возникает при неудачной попытке установить связь с рабочей станцией по сети.
298	Тревога в области восстановлена	9	Тревога в области устранена.
299	Сокет не активен	7	Означает ошибки при передаче данных по сети.
300	Ошибка буфера отправки данных	7	Возникает при попытке передать пакет данных объемом больше чем предусмотрено.
301	Время ожидания отправки данных истекло	7	Возникает при загруженности, либо неисправности сети.
302	Неверная длина пакета	7	Возникает при сбое в сети.
303	Принята неизвестная команда	7	Возникает при сбое в сети.
304	Неверный формат команды	7	Возникает при сбое в сети.
305	Рабочая станция не найдена	7	Возникает при сбое в сети.
306	Неверная длина буфера обмена	7	Возникает при сбое в сети.
307	Неверный IP-адрес получателя	7	Указан некорректный IP-адрес получателя
308	Невозможно отослать команду – контроллер исключен из опроса	11	Возникает при попытке отослать команду контроллеру, исключенному из опроса. Например, при изменении группы доступа разрешен проход через данную точку прохода, но сам контроллер не активен.

## Приложение 10. Печать данных

В программном обеспечении PNWin существует возможность распечатывать базы данных на принтере. Во всех редакторах баз в меню *Режим/Печать* есть пункт *На принтер*. Выбрав этот пункт, Вы увидите окно просмотра перед печатью текущей базы данных. Все элементы управления расположены на панели меню, показанной на рисунке ниже.



При большом количестве страниц отчета не обязательно распечатывать все страницы. В диалоге печати (см. рисунок ниже) Вы можете выбрать печать только текущей страницы, или произвольное число страниц, в произвольном порядке, указав их номера в строке «Страницы».



Настройка параметров печати.


## Приложение 11. Примеры назначения расписаний

### Пример 1. Стандартная рабочая неделя

Стандартная рабочая неделя, как правило, состоит из пяти рабочих дней и двух выходных, причем пятница является укороченным днем. В данном примере мы рассмотрим поэтапный процесс создания расписания.

- Для создания подобного расписания нам потребуется создать три различных дневных расписания: стандартный рабочий день – с 9:00 до 18:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00, укороченный день – с 9:00 до 17:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00 и выходной день.

В окне *День* создаем новое дневное расписание, после чего отображается окно, приведенное на рисунке ниже:



Окно для создания дневного расписания.

В этом окне следует присвоить название данному дневному расписанию, и назначить интервалы времени. Для удобства можно назначить различный цвет отображения для каждого дневного расписания.

Для назначения двух интервалов следует два раза нажать на кнопку **Добавить**, после чего в поле *Интервалы* отобразятся новые строки. Далее определяем границы и прочие параметры этих интервалов. Для перехода в режим редактирования параметров временного интервала следует кликнуть правой клавишей мыши по необходимому параметру. Тип интервала, в данном случае, следует назначать – *Рабочее время*. Опоздание и Уход раньше – здесь необходимо установить то время, которое не будет считаться у сотрудника как нарушение. В данном случае установлено следующее:

сотрудник может прийти на работу в 9:05 и уйти с работы в 17:55, и это не будет считаться нарушением.


Далее назначаем параметры второго интервала времени, для которого следует выбрать тип – *Перерыв*.

Второе дневное расписание – короткий день. Данный день следует составлять аналогично стандартному рабочему дню. Отличие заключается только в окончании рабочего времени – 17:00.

Третье дневное расписание – выходной день. Для назначения выходного дня не следует добавлять новые временные интервалы.

После того как были назначены три необходимых дневных расписания, можно переходить к составлению циклов.


- 2 Вторым этапом является создание циклов на основе дневных расписаний. Для этого, как было описано в соответствующем разделе, создаем новый цикл, и назначаем ему название. На рисунке, приведенном ниже, отображено окно для создания нового цикла. Нижняя часть этого окна разделена на две части. В правой части расположены все дневные расписания, которые были созданы. Выделяем левой клавишей мыши *Обычный день* и используя кнопку со стрелкой «<<» переносим в левую часть этот день четыре раза. Так мы получаем дни с понедельника по четверг. Подобным образом переносим *Короткий день* один раз (пятница), и два раза переносим *Выходной день* (суббота и воскресенье). Далее, при помощи кнопок **Вверх** и **Вниз**, расставляем дневные расписания в нужном порядке.



Окно для создания циклов.


После этого необходимо нажать кнопку **OK** для сохранения данного цикла или **Отмена**, если данный цикл не нужно сохранять.

- 3 Следующим этапом создаем *Расписания*. При создании нового расписания отобразится окно, приведенное ниже.



Окно для создания расписаний.

Для начала необходимо определить название данного расписания. Далее, левой клавишей мыши выбираем дату на календаре, с которой должен начинаться цикл. После этого нажимаем кнопку **Назначить цикл** и отобразится окно, приведенное ниже.




Окно для выбора цикла.

В этом окне левой клавишей мыши выделяем нужный цикл и нажимаем на кнопку **OK**. После этого, данный цикл будет применяться в расписании с той даты, которую мы указали, и до бесконечности (пока не будет назначен новый цикл).

Назначение остальных кнопок окна для назначения расписаний описано в соответствующем разделе данной документации.

- 4      Остался последний пункт в создании графиков работы персонала – *Праздники*. Праздник по своей сути является исключением из общего правила (расписания). При создании нового праздника отобразится окно, приведенное ниже.



Окно для создания нового праздника.

Сначала требуется ввести название данного праздника, потом обозначить дату. Если данный праздник является ежегодным, то необходимо установить флажок в соответствующей строке. В противном случае требуется указать год.

Далее требуется указать тип вносимого изменения: *Назначить другое дневное расписание* – в этом случае праздник раздвинет цикл, на который он приходится, либо *Вставить день* – в этом случае никаких сдвигов не произойдет. Также следует выбрать тип дневного расписания, который будет использоваться. Стоит отметить, что здесь могут использоваться только те дневные расписания, которые Вы создали.

В нижней части окна находится поле, в котором расположены все существующие расписания. Необходимо, путем установка флажка, выбрать то расписание, на которое будет распространяться данный праздник. Ведь сотрудники, работающие по другим расписаниям, допустим «сутки – трое», выходят и в праздники.

## Пример 2. Расписание «сутки – трое»

При работе по данному графику сотрудник отрабатывает полные сутки, например, с 9:00 до 9:00, а потом трое суток отдыхает. Для этого потребуется создать три дневных расписания. Первое дневное расписание – сотрудник работает с 9:00 утра до 23:59. Второе – с 0:00 до 9:00 утра, когда придет его сменщик. И третье расписание – это полноценный выходной.



При использовании персоналом ночной смены, тип интервала следует назначать – НОЧНОЕ ВРЕМЯ. В противном случае при создании отчетов по учету рабочего времени данное время учитываться не будет. Стоит отметить, что ночная смена должна состоять из двух частей: до полуночи и после полуночи.

- 1 В начале требуется создать дневные расписания. При создании нового дневного расписания отобразится окно, приведенное на рисунке ниже.

Начало	Конец	Тип интервала	Опоздание	Уход раньше
09:00	23:59	Ночное время	00:05	00:00


Окно для назначения дневного расписания.

Начнем с первого дневного расписания. Здесь требуется назначить один интервал времени: с 9:00 утра до 23:59. Тип интервала, для сотрудников, работающих по ночам, следует использовать только *Ночное время!* В противном случае при составлении отчетов по учету рабочего времени данное время учитываться не будет.

Второе дневное расписание создается аналогично, только название должно быть другое и временной интервал должен начинаться в 0:00 и заканчиваться в 9:00 утра.

Третье дневное расписание – это стандартный выходной день, в котором не создаются временные интервалы (см. стандартная рабочая неделя – выходной).

- 2 Назначаем цикл. Как показано на рисунке, приведенном ниже, назначаем название данного цикла.



Окно для создания циклов.

Далее из правой части окна переводим в левую часть все три дневных расписания, причем выходной день два раза. Потом, при помощи кнопок **Вверх** и **Вниз**, расставляем эти дневные расписания в требующемся порядке. Стоит отметить, что дневное расписание *Утро – Ночь* должно находиться выше, чем *Ночь – Утро*.


- 3 Принцип назначения расписаний такой же, как и для стандартной рабочей недели. Поэтому описывать его не имеет смысла.
- 4 Праздники, как правило, для подобной категории сотрудников не являются исключениями и не назначаются.

### Пример 3. Произвольный рабочий график

На многих предприятиях сотрудники работают по очень сложному графику. Например, один день с 8:00 до 14:00, потом выход в ночь – с 23:00 этого же дня и до 4:00 утра следующего дня, далее небольшой отдых, на следующий день в 4:00 на работу и до 10:00 утра, в этот же день с 17:00 до 21:00, а потом три полноценных выходных дня.

- 1 Назначить для подобного расписания следует четыре дневных расписания:
  - с 8:00 до 14:00 и с 23:00 до 23:59;
  - с 0:00 до 4:00;
  - с 4:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00;
  - выходной день.


Как показано на рисунке, приведенном ниже, назначаем дневные расписания, причем если сотрудник работает по ночам, то тип интервала следует использовать – *Ночное время*.



Окно для назначения дневных расписаний.

Подобным образом создаем необходимое количество дневных расписаний и переходим к следующему пункту – циклы.

- 2 После создания всех требующихся дневных расписаний создаем цикл. Как показано на рисунке, приведенном ниже, при помощи кнопок со стрелочками переносим все дневные расписания из правой части окна в левую часть, причем выходной день требуется перенести три раза. А потом при помощи кнопок **Вверх** и **Вниз** устанавливаем нужный порядок следования.



Окно для назначения циклов.

- 3 Создание расписаний ничем не отличается от примера со стандартной рабочей неделей, поэтому нет необходимости описывать данный процесс еще раз.
- 4 Назначение праздников. Если при работе по подобному графику используются графики, то необходимо обратиться к разделу «стандартная рабочая неделя – назначение праздников».